Modem USB

Guía de Usuario

MF190

LE INVITAMOS A LEER ESTA GUÍA

Inserte la tarieta SIM/USIM en la entrada para SIM/USIM. Inserte la tarieta SIM / USIM con el área de contacto de metal hacia abaio en la entrada, v





La siguiente tabla muestra las especificaciones del equipo.

4. Ponga la tapa frontal del modem de plano sobre el cuerpo

de modem. Dirija la cubierta frontal hacia las pestañas de (

bloqueo en los lados del modem y empuie la cubierta frontal

del modem para asegurar la cubierta frontal en su lugar.

El modem USB ZTE es un tipo de modem 3G multi-modo, que puede operar en las redes HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS /GSM. Integra funciones de modem y teléfono móvil (SMS perfectamente la comunicación móvil con Internet. Soporta servicio de datos y SMS a red de telefonía móvil, lo que le permite comunicarse en cualquier momento y en cualquier

. Inserte la microSD en el slot respectivo, tal como se muestra en la siguiente

s redes HSPA/ S) y combina a través de la quier lugar.	Equipos soportados
	Sistemas operativos soportado
	Funcionalidades
	Redes soportadas

Tipo de interfaz



y asegurarse que esté fijamente insertado.

 Conectar el modem USB a Notebook o PC. Conectar el modem USB en el puerto USB del computador

USB 2.0 de alta velocidad

La mayoría de equipos portátiles y de escritorio.

HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM

Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS 10.4, 10.5 y 10.6

Servicio SMS, Servicios de datos, Manejo de aplicaciones, etc.

El sistema operativo automáticamente detecta y recono nuevo hardware e iniciará el asistente de instalación.



oce el	•	P.

		micco
Tasa de transmisión	HSUPA: 5.76Mbps UL HSDPA: 7.2Mbps DL	Nota: microSD Misse es una marc
Temperatura	Guardado: -40°C ~ +80°C	Conociendo el equipo La siguiente figura muestra la apa del modem MF190, es sólo de referei producto actual podría ser diferente.
	Operación: -10°C ~ +60°C	
Dimensiones	76mm×26mm×11mm(Sin tapa)	
Capacidad de microSD	Soporta microSD hasta 32GB	

En diferentes sistemas operativos, los procedimientos de instalación pueden ser diferentes. Siga

las instrucciones del sistema durante la operación.

El sistema comenzará el proceso de instalación de software de forma automática cuando se conecta correctamente el modem. Siga las instrucciones del sistema para completar la instalación

SD Micro e

el sistema no inicia automáticamente la instalación, puede ejecutar el programa de instalación en

Al conectar correctamente el modem a su ordenador, el sistema mostrará automáticamente

un icono de CD con el nombre ZTEMODEM en el escritorio. Haga doble clic en el paquete de

La siguiente figura muestra la apariencia

del modem MF190, es sólo de referencia. El

Tapa fronta.

3. Tapa Modem

□ 4. Entrada tarjeta SIM

Slot para microSD



No la abra bruscamente para evitar el daño de la cubierta frontal.

Ponga el dedo en la ranura de agarre inferior, y luego levante la cubierta

instalación del software en el ZTEMODEM, y siga las indicaciones del sistema para completar la

frontal del modem para liberarla y extraerla.

instalación del software.

Como usar su modem

Varios iconos se presentan para permitir la operación rápida de las siguientes funciones:

Por favor, cierre el software de aplicación, y luego usted puede sacar el modem USB de forma



	Conexión	Conectar a internet.
\bowtie	Mensajes	Para el manejo de Mensajes de texto.
1	Contactos	Maneja la configuración de los contactos en la SIM o en e
×	Configuración	Ajusta la configuración para los modem USB.

- iv. Las modificaciones o reparaciones no realizadas por ZTE o un individuo con certificación.
- v. Fallas de energía, subidas de tensión, incendios, inundaciones, accidentes, actos de
- terceros u otros eventos fuera del control razonable de ZTE.
- vi. El uso de productos de terceros, o el uso en combinación con productos de terceros

- siempre que estos defectos se deben a la utilización combinada.
- vii. Cualquier otra causa más allá del rango de uso normal previsto para el Producto.
- El usuario final no tendrá derecho a rechazar o devolver el producto, o recibir un reembolso por el producto de ZTE en las situaciones antes mencionadas.

- Acceso al menú STK (SIM TOOL KIT).
- Avisos y Alertas

en estas condiciones.

disposiciones imperativas de la lev.

El uso de dispositivos electrónicos en aviones, estaciones de gasolina, y en los hospitales está prohibido. Por favor, observar y obedezca todas las señales de advertencia y apaque el modem

Esta garantía es el único recurso del usuario final y la única responsabilidad de ZTE para los artículos defectuosos o no conformes, y en lugar de cualquier otra garantía, explícita, implícita o estatutaria, incluyendo pero no limitado a, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular, salvo disposición contraria de conformidad con la

utiliza como un iuquete.

audífonos y marcapasos.

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales. incidentales o consecuentes que resulten o que suria de o en conexión con el uso de este producto. ya que sea o no informada ZTE, sabía o debía haber sabido de la posibilidad de tales daños, incluyendo pero no limitado a la pérdida de beneficios, interrupción de negocios, el costo de capital.

costo de las instalaciones de sustituir o no el producto, o cualquier costo del tiempo de inactividad.

El funcionamiento del modem USB puede interferir con los dispositivos médicos, como

Deiar el modem fuera del alcance de niños pequeños. El modem puede causar lesiones si se

Use sólo los accesorios originales suministrados por el fabricante. El uso de accesorios no

Especificaciones eléctricas

odem ZTE MF190:

- Ser consciente de las señales de advertencia en lugares tales como refinerías de petróleo o la autorizados pueden invalidar la garantía.
- fábricas químicas donde los gases explosivos o productos explosivos se están procesando. Evitar el uso del modem USB cerca o dentro de estructuras metálicas o de establecimientos
 - que pueden emitir ondas electromagnéticas.
 - El modem USB no es impermeable. Por favor, mantenga seco y guárdelo en un lugar fresco y no expuesto a luz solar directa.

evitar daños a la unidad. Ningún usuario puede reparar o Desmontar la unidad esta acción anulará la garantía del

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2011 Corporación ZTE

por escrito de la Corporación ZTE.

Todos los derechos reservados.

Rango de temperatura de funcionamiento -10°C ~ +60°C y humedad entre 5%~95% es lo

Ninguna parte de esta publicación puede ser extraído, reproducido, traducido o utilizarse en cualquier forma

o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo y

El manual ha sido publicado por la Corporación ZTE. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

sobre los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso.

Manejar el modem USB con cuidado. No deje caer, doblar, golpee o tratarlo con dureza para

- Esta garantía no cubre los defectos o errores en el producto causado por:
 - Abrasión razonable.
- ii. Error de usuario final para seguir los procedimientos de instalación, operación o

Límite de la Garantía

Código postal: 06600

- mantenimiento de ZTE
- iii. Un mal manejo, mal uso, negligencia o mala instalación, mal desmontaje, mal almacenamiento, mantenimiento erróneo del producto por parte del usuario.

€ 1588

ZTE Corporation

Paseo de la Reforma 404. Piso 13. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 5207-2786