



Función	Descripción
Tecla programable Izquierda	Realiza la función indicada en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Tecla programable Derecha	Realiza la función indicada en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Tecla Central	Presione para confirmar acciones y hacer selecciones.
Teclas de Navegación de 4 Vías	Estas teclas (Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha) permiten la navegación por las opciones del menú y acceso rápido a algunos menús de funciones.
Tecla Enviar	Presione para marcar un número o contestar una llamada, o revisar el historial de llamadas.
Tecla de End/encendido	Presione para salir de modo espera (standby). Manténgala presionada para encender/apagar el teléfono.
Teclas Alfauméricas	Presione para ingresar los dígitos 0-9, las letras a-z de los alfabetos y los símbolos.

