Acceso a Internet

1. Instalar el Hardware





Conozca su equipo.

2). Inserte la tarjeta SIM.



3). Inserte la batería.





Notas:

A fin de restablecer su equipo con las configuraciones de fábrica, mantenga presionados los botones de WPS y de Encendido/ Apagado en forma simultánea hasta que todas las luces LED estén apagadas.

2. Establecer una conexión

- A. Conexión Wi-Fi
- 1). Encienda su equipo.



2). Utilice su aplicación normal Wi-Fi en el cliente para buscar la titilando. Notas:

Es necesario que verifique su Conexión a Red Inalámbrica. Defina al cliente para obtener una dirección IP en forma automática en las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) y el cliente obtendrá una dirección IP como "192.168.0.100".

Código postal: 518057

NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, R. P. de China

ZTE CORPORATION

red inalámbrica disponible cuando la luz LED de Wi-Fi esté

3). Seleccione la SSID de su equipo y luego haga clic en Connect (Conectar).



Notas:

Aparecerá una pantalla en la que se le solicitará la contraseña. Verifique la etiqueta en su equipo para obtener la SSID y la información de contraseña predeterminada.



4). Espere un momento y se habrá establecido la conexión Wi-Fi.

B. Conexión USB

1). Conecte a su equipo.



- 2). ncienda su equipo.
- 3). Siga las instrucciones del sistema para completar la instalación del software.



4). Espere un momento y se habrá establecido la conexión USB.

3. Acceder a Internet

Después de establecer con éxito la conexión, acceda a Internet mediante cualquiera de los tres modos. El modo predeterminado es **Siempre Encendido.**

| Modo | Operaciones |
|--------------------|---|
| iempre ncendido | Después de encender su equipo, se puede conectar automáticamente a Internet. |
| lanual | Inicie sesión en la página de configuración webGUI; la contraseña predeterminada es admin, y configure Conectar Internet o Desconectar Internet manualmente en la página de Conexión WAN. |
| pedido | Cuando se requiere transmisión de datos, su equipo puede conectarse a Internet automáticamente. Si la transmisión de datos no se realiza en cierto tiempo, su equipo se desconectará de Internet de manera automática. |
| | |

Notas:

Si desea modificar los parámetros detallados de su equipo, inicie sesión en la página de configuración webGUI ingresando a http://192.168.0.1 o http://ufi.home.

Consejos para la resolución de problemas

| Problema | Solución sugerida | |
|--|---|--|
| No se puede establecer la conexión USB entre su equipo y la PC. | Es necesario que instale el software. Ejecute el programa de instalación en la ruta Mi computadora > Punto de acceso móvil. | |
| | Si el driver de su equipo no es normal, instale el software nuevamente. Es necesario que desinstale primero el software. | |
| No se puede establecer la conexión Wi-Fi entre su equipo y el cliente. | Asegúrese de que la luz LED de Wi-Fi se encuentre titilando. | |
| | 2. Actualice la lista de redes y seleccione la SSID correcta. | |
| | Verifique la dirección IP para asegurarse de que su cliente obtenga una dirección IP en forma automática en las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP). | |
| | Presione la tecla de red correcta cuando se conecte al equipo. | |

| | 1. Asegúrese d disponible. |
|--|--|
| El cliente conectado | 2. Cambie la ut con buena se |
| a loternet. | Verifique la c WAN. |
| | Contacte a s confirme sus |
| No se puede visitar la página de | Ingrese la dir predetermina ufi.home |
| configuración | 2. Utilice solo u |
| webGUI | 3. No utilice nin |
| | 1. Para la contr verifique la e compartimer Si se ha hab 12345678. |
| Sobre la contraseña | Para la contr configuración predetermina |
| | Si cambió la necesario qu configuracion |

de que su tarjeta SIM esté

bicación para encontrar un lugar eñal.

configuración del modo Conexión

su proveedor de servicio y s configuraciones APN.

irección correcta. La dirección ada es http://192.168.0.1 o http://

un adaptador de red en su PC.

ngún servidor proxy.

traseña de conexión a Wi-Fi, etiqueta que se encuentra en el nto de la batería de su equipo. bilitado WPS, la contraseña es

traseña de la página de ón webGUI, la contraseña nada es **admin.**

 Si cambió la contraseña y olvidó la nueva, es necesario que restablezca su equipo con las configuraciones de fábrica. Para más ayuda:

- Envíe un correo electrónico a mobile@zte.com.cn
- Visite http://www.zte.com.cn
- Llame a la línea directa: +86-755-26779999

La información indicada en el paquete es solo para su referencia, al igual que las imágenes. Verifique el modelo del producto antes de comprarlo.

ZTE se reserva los derechos a cambiar las especificaciones y los parámetros de los productos sin previo aviso.

