

## ZTE N855D Quick Start Guide

### Product Safety Information

	Do not use while re-fuelling
	Do not use hand-held while driving
	This device may produce a bright or flashing light
	For body-worn operation maintain a separation of 15 mm
	Do not dispose of it in a fire
	Small parts may cause a choking hazard
	Avoid contact with magnetic media
	This device may produce a loud sound
	Avoid Extreme Temperatures
	Keep away from pacemakers and other personal medical devices
	Avoid any contact with liquid, keep it dry
	Switch off when instructed in hospitals and medical facilities
	Do not attempt to disassemble
	Switch off when instructed in aircrafts and airports

	Do not rely on this device for emergency communications
	Switch off in explosive environments
	Only use approved accessories

#### Notes:

microSD logo  is a trademark of the SD Card Association.

#### Notice


We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at [www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)) for more information on self-service and supported product models. Information subject to the website.

This product is designed to support two SIM cards. You can install two SIM cards simultaneously and have them both in standby. However, both SIM cards cannot be used at the same time for phone service or data service. When you're in a phone call using one SIM card, the other one will be unreachable through phone call. Callers to that card's number may hear voice prompts such as "The number you dialed is unreachable." or "The number you dialed is out of service area". Similarly, if you're using one SIM card's GPRS or EDGE for data service, the other SIM will be

unreachable for calls; but if you're using one SIM's 3G data service, the other SIM may be reached normally.

The above situation is caused by the phone design and has nothing to do with the network of your operator. This design can significantly reduce power consumption and improve your phone's standby time. In case of missing important phone calls, please contact your operator to enable services like missed call reminder or mobile secretary.

### Getting to Know Your Phone



#### Power Key

- Hold to select phone modes: Silent, Airplane, or to power off.
- Press to switch your phone to Sleep mode.
- Press to wake up your phone.

#### Home Key

- Press to return to the Home Screen from any application or screen.
- Hold to see recently used applications.

#### Menu Key

Press to get the options on the current screen.

#### Back Key

Press to go to the previous screen.

#### Search Key

Press to start the Search application.

#### Volume Key


Press higher end of the key to turn the volume up and the lower end of the key to turn it down.

### Before Getting Started

#### Removing the back cover




#### Installing the SIM cards




**Caution:** Install your UMTS or GSM SIM card into SIM slot 1. Install your 2G SIM card into SIM slot 2. SIM slot 1 is the main slot, SIM slot 2 is the auxiliary slot.

#### Installing the battery



#### Installing the memory card



#### Charging the battery



When you first get your new phone you'll need to charge the battery like this...

1. Connect the adapter to the charger jack.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

### Powering On/Off Your Phone

1. Make sure the SIM is in your device and the battery is charged.
2. Hold **Power Key** to switch on your phone.
3. To switch it off, hold **Power Key** to get the phone options. Select **Power off**, and then tap **OK**.

### Switching to Sleep Mode

To save battery power, Sleep Mode suspends your device to a low-power-consumption state while the display is off. Your device also goes into Sleep Mode automatically when the display is automatically turned off after a certain period of time, which you can set in **Screen timeout** of the display settings.

Press **Power Key** to switch to Sleep Mode.

### Waking Up Your Phone

If your phone is in Sleep Mode, you can wake it up by...

1. Pressing **Power Key** to activate your screen display.
2. Press and hold  to unlock the screen.

#### Notes:

If you have set an 'unlock pattern', or a PIN/password for your phone, you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock your screen.

ZTE  
PT ZTE Indonesia  
The East Building, Jl. Lingkar Mega Kuningan  
Kav.E 3.2 No.1  
Jakarta 12950  
Indonesia

Handset Call Center ZTE : (+62)21 2994 2006  
Website : [www.zte.co.id](http://www.zte.co.id)  
For Service Center Network List please visit our website

## ZTE N855D Panduan Pengguna

ZTE  
PT ZTE Indonesia  
The East Building, Jl. Lingkar Mega Kuningan  
Kav.E 3.2 No.1  
Jakarta 12950  
Indonesia

Handset Call Center ZTE : (+62)21 2994 2006  
Website : www.zte.co.id  
Untuk melihat daftar layanan purnajual silakan  
kunjungi website kami

### Product Safety Information

	Jangan gunakan saat mengisi bahan bakar
	Jangan menggenggam perangkat saat mengemudi
	Perangkat ini mungkin menimbulkan cahaya yang sangat terang
	Jaga jarak sekitar 15 mm antara ponsel Anda dan telinga atau tubuh saat membuat panggilan
	Jangan membuang perangkat ke dalam api
	Bagian kecil dapat menimbulkan bahaya tersedak
	Hindari kontak dengan benda yang bersifat magnetik
	Perangkat ini dapat menimbulkan suara yang keras
	Jauhkan dari suhu yang ekstrim
	Jauhkan dari alat pacu jantung dan perangkat kesehatan lainnya
	Hindari kontak dengan cairan apapun, jaga agar tetap kering
	Non-aktifkan saat berada di rumah sakit dan fasilitas kesehatan
	Jangan berusaha untuk membongkarnya
	Non-aktifkan saat berada di pesawat terbang dan bandar udara

	Jangan bergantung pada perangkat ini untuk komunikasi darurat
	Non-aktifkan di lingkungan yang mudah meledak
	Hanya gunakan aksesoris yang telah disetujui

#### Catatan:

Logo microSD  adalah merk dagang dari Asosiasi SD Card.

#### Catatan


Kami menawarkan layanan personal untuk pengguna perangkat pintar kami. Silahkan kunjungi website resmi ZTE (di www.zte.com.cn) untuk informasi lebih lanjut pada layanan personal dan jenis produk pendukung. Informasi subyek ke website.

Produk ini diciptakan untuk mendukung dua kartu SIM. Anda dapat menginstal dua kartu SIM secara bersamaan dan mengaktifkan keduanya. Namun, kedua kartu SIM tidak dapat digunakan pada waktu yang bersamaan untuk layanan telpon atau layanan data. Ketika Anda menggunakan salah satu kartu SIM untuk melakukan panggilan, kartu SIM lainnya tidak dapat menerima panggilan. Penelpon ke nomor tersebut akan menerima pesan suara seperti "Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif" atau " Nomor yang

Anda hubungi berada diluar jangkauan". Sama dengan, ketika Anda menggunakan salah satu kartu SIM GPRS atau EDGE untuk layanan data, kartu SIM lainnya tidak akan dapat menerima panggilan; namun apabila Anda menggunakan layanan data 3G, SIM lainnya dapat menerima panggilan dengan normal.

Situasi diatas terjadi karena desain ponsel dan tidak ada sangkut pautnya dengan layanan operator Anda. Desain ini secara signifikan mengurangi pemakaian daya dan memperbaiki waktu standby ponsel Anda. Apabila terjadi kehilangan panggilan penting, silahkan hubungi operator Anda untuk mengaktifkan layanan seperti pengingat panggilan tidak terjawab atau sekretaris mobile.

### Mengetahui ponsel Anda



#### Tombol Power

- Tekan untuk memilih modus ponsel: Senyap, Getar, Terbang atau Non-aktif.
- Tekan untuk mengubah ponsel Anda ke Modus Tidur.
- Tekan untuk membangunkan ponsel Anda.

#### Tombol Home

- Tekan untuk kembali ke Layar Asal dari aplikasi apa saja di layar.
- Tekan untuk melihat aplikasi yang baru-baru ini digunakan.

#### Tombol Menu

Tekan untuk mendapatkan pilihan di layar yang sedang dibuka.

#### Tombol Kembali

Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya.

#### Tombol Pencarian

Tekan untuk memulai aplikasi pencarian.

#### Tombol Volume


Tekan tombol paling atas untuk menaikkan volume dan tekan tombol dibawahnya untuk menurunkan volume.

### Sebelum Memulai

#### Melepas penutup baterai



#### Memasukkan Kartu SIM




**Catatan:** Masukkan kartu SIM UMTS atau GSM ke slot SIM 1. Masukkan kartu SIM 2G Anda ke slot SIM 2. Slot SIM 1 adalah slot utama, Slot SIM 2 adalah slot pendukung.

#### Memasukkan Baterai



#### Memasukkan kartu memori



#### Mengisi daya



Ketika Anda mendapatkan ponsel Anda untuk pertama kali, Anda memerlukan pengisian daya sebagai berikut ...

1. Sambungkan adaptor ke colokkan pengisi daya.
2. Hubungkan pengisi daya ke stop kontak standard AC.
3. Putuskan koneksi pengisi daya jika baterai sudah terisi penuh.

### Menghidupkan / Mematikan Ponsel Anda

1. Pastikan kartu SIM terpasang di ponsel Anda dan baterai sudah terisi.
2. Tekan **Tombol Power** untuk menghidupkan ponsel Anda.
3. Untuk mematikan, tekan **Tombol Power** untuk mendapatkan opsi telpon. Pilih **Matikan**, kemudian tekan **OK**.

### Mengubah ke modus Tidur

Untuk menghemat konsumsi baterai, modus Tidur dapat membuat perangkat Anda pada kondisi konsumsi-daya-rendah saat tampilan layar mati. Perangkat Anda juga akan secara otomatis berubah ke Modus Tidur ketika layar mati setelah jangka waktu tertentu, dimana Anda dapat mengaturnya di **Waktu Mati layar** di pengaturan tampilan. Tekan **Tombol Power** untuk mengganti ke Modus tidur.

### Membangunkan Ponsel Anda

Jika ponsel Anda di modus Tidur, Anda dapat mengaktifkan kembali dengan cara ...

1. Tekan **Tombol Power** untuk mengaktifkan tampilan layar Anda.
2. Tekan dan tahan  untuk membuka layar.

#### Catatan:

Jika Anda telah mengatur 'pola membuka kunci', atau PIN/kata sandi untuk ponsel Anda, Anda perlu menggambarkan pola atau memasukkan PIN/kata sandi untuk membuka layar Anda.