


# ZTE



**ZTE Light Pro, make it possible.**

Guía rápida

## INFORMACIÓN LEGAL

**Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.**

**Todos los derechos reservados.**

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida, traducida o utilizada de cualquier forma o mediante cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado o microfilm, sin contar con el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

Este manual es una publicación de ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho a rectificar los errores de impresión, así como el derecho a actualizar las especificaciones del producto sin previo aviso.


Versión n.º : R1.0

Fecha de edición: 31/03/2011

Manual n.º : 079584502916

**CE 1588**

## Descripción general



# ZTE

**ZTE CORPORATION**


NO.55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China

Código Postal: 518057

<http://www.zte.com.cn> [mobile@zte.com.cn](mailto:mobile@zte.com.cn)

Línea de ayuda: +86-755-26779999


La información e imagen del empaque es únicamente de referencia. Por favor revise el modelo del producto antes de su compra. ZTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y parámetros de los productos sin previo aviso.



## Antes de comenzar

Si desea obtener más información, consulte el manual de usuario almacenado en la tarjeta microSD preinstalada.


1. Insertar la tarjeta SIM
2. Insertar la tarjeta microSD (puede que ya esté instalada)
3. Instalar la batería



### Notas:

el logotipo de microSD  es una marca comercial de SD Card Association.

4. Colocación de la cubierta



5. Carga



## Encendido/apagado

1. Para encender el dispositivo, mantenga pulsada la **tecla de encendido**.
2. Para desactivar su dispositivo, mantenga pulsado la **tecla de encendido** para acceder a las opciones del teléfono, seleccione Apagar y, a continuación, seleccione **Aceptar**.

## Cambio de Light Pro al modo de suspensión

Este modo suspende el teléfono a un estado de bajo consumo energético mientras la pantalla está apagada para ahorrar batería. El teléfono también cambia automáticamente al modo de suspensión cuando permanece inactivo durante un período de tiempo determinado. Pulse la **tecla de encendido**.

## Activación de Light Pro desde el modo de suspensión

1. Pulse la **tecla de encendido** para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono de desbloqueo a la derecha.

## Información de seguridad del producto

	Lea la sección sobre información de seguridad en esta página.		No utilice el dispositivo mientras reposta combustible.
	No utilice el dispositivo de mano mientras conduce.		Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos.
	Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje el dispositivo al fuego.
	Este dispositivo puede producir un sonido fuerte.		Evite el contacto con objetos magnéticos.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.		Evite las temperaturas extremas.
	Apáguelo cuando así se le indique en hospitales y centros médicos.		Manténgalo seco y evite el contacto con líquidos.
	Apáguelo cuando así se le indique en aviones y aeropuertos.		No intente desmontar el dispositivo.
	Apáguelo en entornos con riesgo de explosión.		No dependa de este dispositivo para comunicaciones de emergencia.
	Utilice sólo accesorios aprobados.		