


# ZTE

 亞太電信  
Asia Pacific Telecom

## ZTE N880E



# ZTE N880E

## 快速指南

## 法律聲明

本資料著作權屬中興通訊股份有限公司所有。未經著作權人書面許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯。

### 侵權必究

對本手冊中的印刷錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中，中興通訊保留最終解釋權。

本手冊中的圖片僅為示意圖，如果圖片和實物不一致，請以實物為準；有關 N880E 結構、電池與充電器的其他相關參數請參見實物。根據你所購買產品的型號及功能不同，隨機附帶的配件會有所不同，請以包裝盒內實物為準。

本公司為智能終端產品提供自助服務。具體自助服務方式、支持的機型等信息請訪問 ZTE 官方網站 ([www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)) 獲取，並以網站信息為準。

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

版本號：1.0

發佈日期：201206

# 1. 目錄

|           |                    |           |
|-----------|--------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>安全事項</b>        | <b>5</b>  |
| 1.1       | 安全警告和注意事項          | 5         |
| 1.2       | 駕駛車輛時使用 N880E 注意事項 | 5         |
| 1.3       | 醫用設備及公共醫療場所        | 5         |
| 1.4       | 您的 N880E           | 6         |
| 1.5       | 可能引起爆炸的地點及爆破區      | 7         |
| 1.6       | 電子設備               | 7         |
| 1.7       | 汽車安全               | 7         |
| 1.8       | 飛機上的注意事項           | 8         |
| 1.9       | 電池使用               | 8         |
| 1.10      | 使用充電器的注意事項         | 9         |
| 1.11      | 清潔和維護              | 10        |
| 1.12      | SAR                | 10        |
| 1.13      | 免責聲明               | 10        |
| <b>2.</b> | <b>N880E 概觀</b>    | <b>12</b> |
| <b>3.</b> | <b>主要指示圖示說明</b>    | <b>14</b> |
| <b>4.</b> | <b>開始使用</b>        | <b>15</b> |
| 4.1       | 準備事項               | 15        |
| 4.1.1     | 安裝 RUIM 卡、記憶卡和電池   | 15        |
| 4.1.2     | 充電                 | 16        |
| 4.1.3     | 開/關機               | 16        |
| 4.1.4     | 切換為睡眠模式            | 17        |
| 4.1.5     | 喚醒您的 N880E         | 17        |
| 4.2       | 首頁                 | 17        |
| 4.2.1     | 首頁的延伸介面            | 17        |

|           |                   |           |
|-----------|-------------------|-----------|
| 4.2.2     | 增加首頁顯示項 .....     | 17        |
| 4.2.3     | 刪除首頁顯示項.....      | 18        |
| <b>5.</b> | <b>基本功能 .....</b> | <b>18</b> |
| 5.1       | 撥打電話 .....        | 18        |
| 5.2       | 聯絡人.....          | 18        |
| 5.3       | 簡訊 .....          | 18        |
| 5.4       | 電子郵件 .....        | 18        |
| 5.5       | 網路連接 .....        | 19        |
| 5.6       | 瀏覽器.....          | 19        |
| 5.6.1     | 相機/攝錄影機.....      | 19        |
| 5.6.2     | 音樂/影片.....        | 19        |
| 5.6.3     | 圖片庫 .....         | 19        |
| 5.6.4     | 錄音.....           | 20        |
| 5.7       | N880E 設定.....     | 20        |

## 2. 安全事項

### 2.1 安全警告和注意事項

- 請正確使用 N880E。撥打或接聽電話時，按照使用有線電話的方式手握 N880E，然後直接對著話筒講話，並確保 N880E 與身體保持適當距離。
- 通話期間請勿觸摸或覆蓋天線區域（N880E 背部上方區域），以免影響通話效果、耗費更多電量，從而減少通話時間和待機時間。
- 有些人在閃爍的燈光下（如看電視），可能易於發作癲癇或眩暈。如果您有過類似的發病史，在玩 N880E 遊戲或使用閃燈功能前請先向醫生諮詢。
- 請將 N880E 放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。

### 2.2 駕駛車輛時使用 N880E 注意事項

駕車時請遵照相關交通法規，注意交通安全。

### 2.3 醫用設備及公共醫療場所

- 在某些醫用設備如心律調整器旁使用 N880E 時需注意：保持開著的 N880E 與這些醫用設備之間至少 20 cm 的距離；不要把 N880E 放在胸前口袋中；應使用與佩戴心律調整器的不同側的耳朵聽電話，以減少潛在幹擾；必要時請關閉 N880E。如有其它問題請在使用之前向該醫用設備生產廠家

諮詢瞭解。N880E 可能會對某些助聽器產生幹擾，如果出現了這類幹擾，請與助聽器製造商聯繫尋求解決辦法。

- 如果您還有其它個人醫用設備，請向這些設備製造廠家諮詢，以確定這些設備是否能夠遮蔽周圍的射頻信號。
- 在醫院或休養院等有特殊要求的場所，請注意 N880E 的使用限制。若有要求，請關閉 N880E。

## 2.4 您的 N880E

- 您只能使用原廠的或經廠商認可的配件。使用任何未經認可的配件，都有可能影響 N880E 的使用性能，違反本 N880E 的保修條款以及國家關於通信終端產品的相關規定，甚至導致人身危害。
- 清潔 N880E 時請先關機，並使用微潮且乾淨的防靜電布。清潔 N880E 表面時注意不要使用清洗劑等化學製劑。
- 您的 N880E 會產生電磁場，請不要放置在磁存儲媒質附近，如電腦磁片等。
- 在電視、電話、收音機和個人電腦等電器設備附近使用 N880E 可能會引起幹擾。
- 請不要將您的 N880E 暴露在強烈日光之下，以免過度受熱而損壞。
- 請避免各種液體進入 N880E 內部，以免造成損壞。
- 請不要扔放、敲打 N880E，粗暴地對待 N880E 會毀壞內部電路板。

- 請不要與其它不配套的設備連接。
- 請勿拆卸 N880E。
- 請不要將易燃、易爆物品與 N880E 放在一起，以免發生危險。

## 2.5 可能引起爆炸的地點及爆破區

- 在進入因潛在因素可能引起爆炸的區域之前（如油料倉庫，化學工廠等有爆炸性生產過程的），如果 N880E 不是專門為這種區域使用而設計的，請您先關閉 N880E。
- 在這類區域，請不要取出、安裝電池，也不要給 N880E 充電，因為在這些環境中，火花可能引起爆炸或火災，造成人身傷害。
- 為了避免幹擾爆破作業，在爆炸區的電雷管附近，以及貼有關閉 N880E 等類似標語指示的地方，請遵守相關規定關閉 N880E。

## 2.6 電子設備

使用包括 N880E 在內的射頻設備可能會對一些遮蔽性能不好的電子設備造成幹擾，如機動車輛中的某些電子系統，必要時使用 N880E 前請諮詢該設備製造商。

## 2.7 汽車安全

- 安全氣囊、剎車、速度控制系統與油料噴射系統應不受無線傳輸的影響，如您遇到如上問題，請與汽車經銷商聯繫。但



請注意不要將 N880E 放在安全氣囊上方或安全氣囊展開後能夠觸及到的區域，以免氣囊膨脹時產生的外力推動 N880E 對車主造成傷害。

- 在加油時請關閉您的 N880E，同樣的情況也適用於禁止使用雙向無線設備的地方。

## 2.8 飛機上的注意事項

在飛機起飛前請關閉 N880E。為防止對飛機通信系統的幹擾，在飛行中禁止使用 N880E 進行無線通訊。在飛機未起飛時使用 N880E 應按照安全規定徵得機組人員許可。

## 2.9 電池使用

- 請不要將電池短路，以免損壞電池、產生熱量及引起火災。
- 禁止將電池放在高溫下或丟入火中，以免引起爆炸。
- 請勿試圖拆開電池。
- 如果一段時間內不使用電池，請將其放電並存放在乾燥、避光、涼爽的地方。
- 當電池和充電器已經損壞或明顯老化時請停止使用。

請將廢舊電池返還給供應商或是放在指定的回收點，而不能放在家庭垃圾中。



### 警告：

假如電池破損，應避免接觸裡面的物質，若被沾染到皮膚，應用大量的清水沖洗，必要時請尋求醫生的幫助。

## 2.10 使用充電器的注意事項

- 為提高充電效率和保證充電安全，請使用指定電壓的交流電。
- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和充電器損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則可能會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火或充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則可能會導致觸電。
- 不要將重物放在電源線上或試圖改裝電源線，否則可能會造成觸電或起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裡拔出。拔插頭時要抓住充電器，硬拉電源線會損壞電源線，可能引起觸電或起火。
- 請不要在下列地方充電：陽光過強溫度過高的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（容易引起故障）。

## 2.11 清潔和維護

- 請保持本產品的乾燥。雨水、濕氣和各種液體都可能腐蝕電子線路，造成產品的損壞。
- 請用柔軟的乾布清潔本產品。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭本產品。

## 2.12 SAR

[注意] 減少電池波影響，請妥適使用。

本機型 N880E 送測之 SAR 最大實測值為 0.068 W/Kg。符合電信總局 2.0W/Kg 規範值。

## 2.13 免責聲明


- 對於超越我們責任能力範圍的自然災害（如：地震、水災等）而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 在任何情況下，對於伴隨本產品的使用而帶來的任何損失（包括依照手冊說明使用而導致的損失），諸如：公司利潤的損失、信譽損失、營業中斷、或存儲資料的丟失/改變等，以及因此導致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對由於不當使用非本公司指定的通訊硬體或軟體而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於通過使用本產品獲得的資訊、資料、檔或其他產品與服務，本公司不提供任何形式的保證與技術支援，且對於使用


者對這些資訊、資料、檔或其他產品與服務的使用，不承擔任何責任。

- 對於通過本產品使用的協力廠商軟體，本公司不承擔任何形式的擔保與技術支持責任。
- 本手冊的內容按“現狀”提供。除非適用法律另有規定，否則本公司不對本文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的、明確的或默許的保證。

### 3. N880E 概觀

此圖僅供參考，以  
實際發貨背蓋顏  
色為主。





| 按鍵  | 功能   |
|-----|--|
| 電源鍵 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 長按打開 N880E 電話選項功能表</li> <li>• 短按切換 N880E 至睡眠模式</li> <li>• 從睡眠模式下喚醒 N880E</li> </ul> |
| 首頁鍵 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 從任何介面返回首頁</li> <li>• 長按打開近期使用過的程式清單</li> </ul>                                      |
| 功能鍵 | 打開目前介面下的功能表選項  |

| 按鍵  | 功能     |
|-----|--------|
| 返回鍵 | 返回上一介面 |
| 音量鍵 | 調節音量   |

## 4. 主要指示圖示說明

|  |           |   |                  |
|--|-----------|---|------------------|
|    | 網路信號強度    |    | 無信號              |
|    | 靜音        |    | 麥克風靜音            |
|    | 電池電量極低    |    | GPS 開啓           |
|    | 電池電量低     |    | 通過 GPS 接收資料      |
|    | 電池滿       |    | 連接到 Wi-Fi 網路     |
|    | 充電中       |    | 鬧鐘已設定            |
|    | 震動模式      |    | 藍牙開啓             |
|    | 飛行模式      |    | 連接到藍牙設備          |
|    | 耳機插入      |    | 喇叭開啓             |
|  | 新郵件       |  | 新 Google Talk 訊息 |
|  | 新 SMS/MMS |  | 日程               |

|   |               |   |             |
|---|---------------|---|-------------|
|   | 新語音資訊         |   | 播放音樂        |
|  | 未接來電          |  | 下載數據        |
|  | 通話中           |  | 上傳數據        |
|  | 通話保持          |  | 同步資料        |
|  | 來電轉接開啓        |  | USB 已連接     |
|  | 發送 SMS/MMS 失敗 |  | 未插入 RUIIM 卡 |

## 5. 開始使用

### 5.1 準備事項

#### 5.1.1 安裝 RUIIM 卡、記憶卡和電池

在安裝 RUIIM 卡、記憶卡或電池之前，請保證 N880E 處於關機狀態。

1. 拆下電池後蓋。
2. 插入 RUIIM 卡和 microSD 卡。
3. 裝入電池，注意接點對準金色彈簧。
4. 裝上電池後蓋。

說明：microSD  為 SD Card Association 的商標。



## 5.1.2 充電

電池在第一次拆封時並未完全充電，新電池可以立即使用。為了獲得最佳電池性能，請不要將電池放完電後再充電。

1. 將充電器的接線連接到 N880E 的 USB 插孔。
2. 將充電器連接至標準的電源插座。
3. 充電完成後，將充電器從插座拔出並取下 N880E。

### 提示：

- 您也可以使用隨機附帶的 USB 傳輸線，一端連接 N880E，另一端直接插入 PC 機的 USB 介面進行充電。
- 電池電量低時，N880E 的指示燈會顯示紅色。充電過程中，指示燈顏色會隨電量的變化而改變。
- 充電僅能在 0°C 至 45°C 的溫度範圍內進行。

## 5.1.3 開/關機

1. 長按**電源鍵**直到螢幕顯示開機畫面。
2. 如有提示要求，請輸入您的 PIN 碼。
3. 長按**電源鍵**並選擇**關機**。

### 提示：


PIN（個人識別碼）是由您的運營商提供的密碼。如果 PIN 碼開啓，您需要這個密碼才能使用 RUIM 卡。N880E 接受輸入的 PIN 碼後，便會自動搜尋指定的網路。搜尋的過程可能需要幾秒鐘。

## 5.1.4 切換為睡眠模式

睡眠模式是一種省電模式，此時 N880E 顯示幕會關閉，可以防止螢幕或按鍵的誤操作。如果您將您的 N880E 閒置一定的時間，它將自動切換為睡眠模式。您還可以通過以下方法啟動睡眠模式：短按**電源鍵**。

## 5.1.5 喚醒您的 N880E

N880E 在切換至睡眠模式後，顯示幕會關閉並且會被鎖定。此時如果您需要使用 N880E，請喚醒 N880E 並對螢幕進行解鎖操作：

1. 按**電源鍵**，此時您的 N880E 顯示幕已被啟動。
2. 您可以長按  解鎖螢幕。


## 5.2 首頁

開機並解鎖螢幕之後，顯示幕所顯示的介面即為的首頁。



### 5.2.1 首頁的延伸介面

延伸介面用於存放更多的快捷方式、視窗小部件或資料夾，您可以在首頁通過水平滑動螢幕打開延伸介面。

### 5.2.2 增加首頁顯示項

1. 按**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 按  進入功能列表後，長按住要放到桌面的功能。

## 5.2.3 刪除首頁顯示項

1. 按**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 長按需要刪除的顯示項直至螢幕下端出現  圖示。
3. 將該顯示項拖動至 。

# 6. 基本功能

## 6.1 撥打電話


1. 按**首頁鍵** >  打開撥號器。
2. 點擊螢幕輸入所需號碼。
3. 點擊 。

## 6.2 聯絡人


通過聯絡人功能，您可以查看或管理您的聯絡人。

按**首頁鍵** >  打開聯絡人介面。

## 6.3 簡訊

按**首頁鍵** > ，您可以通過簡訊功能發送或接收簡訊和 MMS。

## 6.4 電子郵件

按**首頁鍵** >  > **電子郵件**，您可以通過電子郵件功能接收和發送郵件。

## 6.5 網路連接

按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **行動網路**，點擊**已啓用資料**即可打開/關閉資料連接。


**溫馨提示：**

打開資料連接後，可能會產生資料流程量費用。請及時關閉資料連接，避免不必要的損失。

## 6.6 瀏覽器


按**首頁鍵** >  > **瀏覽器**即可打開**瀏覽器**。

### 6.6.1 相機/攝錄影機


按**首頁鍵** >  > **相機/攝錄影機**即可打開照相機或攝像機。

### 6.6.2 音樂/影片

播放音樂檔前，需要先將音樂檔複製至記憶卡中。


按**首頁鍵** >  > **音樂/影片**即可打開音樂播放機或影片播放機。

### 6.6.3 圖片庫

按**首頁鍵** >  > **圖片庫**，您可以查看記憶卡和 N880E 記憶體中的所有圖片。

## 6.6.4 錄音

打開錄音功能前，請插入記憶卡。

按**首頁鍵** >  > **錄音程式**即可打開錄音機。

## 6.7 N880E 設定

按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定**即可根據您的喜好對 N880E 進行設定。

**注意:**

- 此說明書不一定與實際產品的軟體相符合，因軟體將不斷的更新，實際請以手機為準。
- 如果自行下載非官方認可的作業系統軟體(刷機)，將取消維修保固。
- 因牽涉匹配問題，不保證所有下載軟件皆可在此機運作。

**[注意]** 減少電磁波影響，請妥善使用。

台灣NCC認證號碼：CCA1123G0440T3



中興通訊保留對產品規格、外觀及設計改進和改變的權利，無需事先通知；

配件供應因市場而有不同，請與當地代理商聯絡查詢；所有產品宣傳照片僅供參考，產品以實物為準。