

ZTE



Quick Start Guide

ZTE Blade S6	
Quick Start Guide	2
ZTE Blade S6	
Snabbguide	33
ZTE Blade S6	
Hurtigstartveiledning.....	63
ZTE Blade S6	
Pikaopas.....	93
ZTE Blade S6	
Lynvejledning.....	124

ZTE Blade S6

Quick Start Guide

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

Notice

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice.

We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit the ZTE official website (at www.ztedevice.com) for more information on self-service and supported product models. Information on the website takes precedence.

Disclaimer

ZTE Corporation expressly disclaims any liability for faults and damages caused by unauthorized modifications of the software. Images and screenshots used in this guide may differ from the actual product. Content in this guide may differ from the actual product or software.

Trademarks

ZTE and the ZTE logos are trademarks of

ZTE Corporation.

Google and Android are trademarks of Google, Inc.

The *Bluetooth*® trademark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by ZTE Corporation is under license.



microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

**Qualcomm®
snapdragon**



Qualcomm® Snapdragon™ processors are products of Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Used with permission.

License Notice and Trademark

Acknowledgment Required for Licensed Products.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Version No.: R1.0

Edition Time : February 10, 2015

Manual No. : 079584507169

Getting to Know Your Phone



Key	Function
Power Key	• Press and hold to turn on or off airplane mode, enable no interruptions mode, priority interruptions only mode, silent mode with vibration, disable silent mode, power off or reboot the phone. • Press to turn off or on the screen display.
Home Key	• Touch to return to the home screen. • Touch and hold to open Google Search.
Back Key	Touch to go to the previous screen.
Menu Key	• Touch to view the options for the current screen. • Touch and hold to see recently used applications.
Volume Key	Press or hold either end of the key to turn the volume up or down.

 NOTE:

You can exchange the positions of the **Back Key** and the **Menu Key**. Touch **Settings > Custom bottom key** from the home screen and select one case.


Installing the nano-SIM Card

Power off your phone before installing or removing the nano-SIM card.


WARNING!

To avoid damage to the phone, do not use any other kind of SIM cards, or any non-standard nano-SIM card cut from a SIM card. You can get a standard nano-SIM card from your service provider.

1. Insert the tip of the tray eject tool into the hole on the nano-SIM card tray.



2. Pull out the nano-SIM card tray and place the nano-SIM cards on the tray, as shown. Then carefully install the tray back.






NOTES:

- Place your LTE, WCDMA or GSM nano-SIM card on the **Card Slot 1**.
- Place your GSM nano-SIM card on the **Card Slot 2**.


Installing the microSDHC™ Card (Not Included)

A microSDHC card can be installed or removed while the phone is turned on. You need to unmount the microSDHC card before removing it.

1. Insert the tip of the tray eject tool into the hole on the microSDHC card tray.



2. Pull out the tray and place the card on the tray, as shown. Then carefully install the tray back.



**NOTE:**

Some applications may require a microSDHC card to work normally or may store certain data on it. Therefore, it is recommended that you keep a microSDHC card installed and not remove or replace.

Charging the Battery

When you start up the device the first time the phone's battery should have enough power for the phone to turn on, find a signal, and make a few calls. You should fully charge the battery as soon as possible.


**WARNING!**

Use only ZTE-approved chargers and cables. The use of unapproved accessories could damage your phone or cause the battery to explode.

**CAUTION:**

Do not remove or change the built-in rechargeable battery in your phone by yourself. The battery can only be changed by ZTE or ZTE authorised service provider.

1. Connect the adapter to the charging jack. Ensure that the adapter is inserted in the correct direction.



2. Connect the charger to a standard AC power outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

 NOTE:

If the battery is extremely low, you may be unable to power on the phone even when it is being charged. In this case, try again after charging the phone for at least 20 minutes. Contact the customer service if you still cannot power on the phone after prolonged charging.

Powering On/Off Your Phone

Ensure that the battery is charged.

- Press and hold the **Power Key** to turn on your phone.
- To turn it off, press and hold the **Power Key** to open the options menu. Touch **Power off** and then touch **OK**.

You can also press and hold the **Power Key** for about 10 seconds to turn off your phone.

Waking Up Your Phone

Your phone automatically goes into sleep mode when it is not in use for some time. The display is turned off to save power and the keys are locked to prevent accidental operations.

You can wake up your phone by turning on the display and unlocking the keys.

1. Press the **Power Key** to turn the screen on.
2. Swipe  up to unlock.

NOTE:

If you have set an unlock pattern, a PIN or a password for your phone, you'll need to draw the pattern, or enter the PIN/password to unlock your phone.

Using the Touch Screen

Your phone's touch screen enables you to control actions through a variety of touch gestures.

- Touch

When you want to type using the onscreen keyboard, select items on the screen such as the application and settings icons, or press the onscreen buttons, simply touch them with your finger.



- **Touch and Hold**

To open the available options for an item (for example, a message or link in a web page), touch and hold the item.




- **Swipe or Slide**

To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen.




- Drag

To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position.



- Pinch

In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).



- Rotate the screen

For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways.

Product Safety Information

	Don't make or receive phone calls while driving. Never text while driving.
	Maintain a separation of 15 mm from your body.
	Small parts may cause choking.
	Your phone can produce a loud sound.
	To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
	Avoid contact with anything magnetic.
	Keep away from pacemakers and other electronic medical devices.
	Turn off when asked to in hospitals and medical facilities.
	Turn off when told to on aircraft and at airport.
	Turn off when near explosive materials or liquids.
	Don't use at gas stations.
	Your phone may produce a bright or flashing light.

	Don't dispose of your phone in fire.
	Avoid extreme temperatures.
	Avoid contact with liquids. Keep your phone dry.
	Do not attempt to disassemble your phone.
	Only use approved accessories.
	Don't rely on your phone as a primary device for emergency communications.

Radio Frequency (RF) Exposure

General Statement on RF Energy

Your phone contains a transmitter and a receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your phone, the system handling your call controls the power level at which your phone transmits.

Specific Absorption Rate (SAR)

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the

independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the head was 1.29 W/kg*, and when tested at the body was 1.34 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide**.

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power, the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to communicate with the network.

* The tests are carried out in accordance with EN 50360, EN 50366, EN62479, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2.

** Please see body worn operation.

Body Worn Operation

Important safety information regarding radio frequency radiation (RF) exposure:

To ensure compliance with RF exposure guidelines the phone must be used with a minimum of 15 mm separation from the body.

Failure to observe these instructions could result in your RF exposure exceeding the relevant guideline limits.

Limiting Exposure to Radio Frequency (RF) Fields

For individuals concerned about limiting their exposure to RF fields, the World Health Organization (WHO) provides the following advice:

Precautionary measures: Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If individuals are concerned, they might choose to limit their own or their children's RF exposure by limiting the length of calls, or using 'hands-free' devices to keep mobile phones away from the head and body.

Further information on this subject can be obtained from the WHO home page <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Regulatory Information

The following approvals and notices apply in specific regions as noted.

Please find the section Declaration of RoHS Compliance and CE DOC in the end of this manual.

Distraction

Driving

Full attention must be given to driving at all times in order to reduce the risk of an accident. Using a phone while driving (even with a hands free kit) can cause distraction and lead to an accident. You must comply with local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving.

Operating Machinery

Full attention must be given to operating machinery in order to reduce the risk of an accident.

Product Handling

General Statement on Handling and Use

You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

You must always turn off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

- Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Keep the screen and camera lens clean. Unclean screen or camera lens may slow down the phone's reaction to your operations or lower image quality.
- Clean the device and its accessories with a soft material such as cleaning cloth for eyeglass lenses. Do not use alcohol or other corrosive substances for cleaning or allow them to get inside.
- Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products.
- Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture or high humidity.
- Do not drop, throw or try to bend your phone or its accessories.
- Do not paint your phone or its accessories.
- Do not attempt to disassemble your phone or its accessories. Only authorized personnel can do so.

- Do not expose or use your phone or its accessories in a environment with or that can reach extreme temperatures, minimum - [5] and maximum + [50] degrees Celsius.
- Do not place your phone inside or near heating equipments or high pressure containers, such as water heaters, microwave ovens, or hot cooking utensils. Otherwise, your phone may be damaged.
- Please check local regulations for disposal of electronic products.
- Do not carry your phone in your back pocket as it could break when you sit down.

Small Children

Do not leave your phone and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it.

They could hurt themselves or others, or could accidentally damage the phone.

Your phone contains small parts with sharp edges that may cause an injury or may become detached and create a choking hazard.

Demagnetization

To avoid the risk of demagnetization, do not allow electronic devices or magnetic media to be close to your phone for a long time.

Electrostatic Discharge (ESD)

Do not touch the nano-SIM card's metal connectors.

Antenna

Do not touch the antenna unnecessarily.

Normal Use Position

When placing or receiving a phone call, hold your phone to your ear, with the bottom towards your mouth.

Air Bags

Do not place a phone in the area over an air bag or in the air bag deployment area as an airbag inflates with great force and could result in serious injury.

Store the phone safely before driving your vehicle.

Seizures/Blackouts

The phone can produce a bright or flashing light. A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a family history of such occurrences, please consult a physician.

Repetitive Strain Injuries

To minimize the risk of Repetitive Strain Injury (RSI) when texting or playing games with your phone:

- Do not grip the phone too tightly.
- Press the buttons lightly.
- Use the special features which are designed to minimize the times of pressing buttons, such as Message Templates and Predictive Text.
- Take many breaks to stretch and relax.

Emergency Calls

This phone, like any wireless phone, operates using radio signals, which cannot guarantee connection in all conditions. Therefore, you must never rely solely on any wireless phone for emergency communications.

Loud Noise

This phone is capable of producing loud noises, which may damage your hearing. Turn down the volume before using headphones, Bluetooth stereo headsets or other audio devices.

Phone Heating

Your phone may become warm during charging and during normal use.

Electrical Safety

Accessories

Use only approved accessories.

Do not connect with incompatible products or accessories.

Take care not to touch or allow metal objects, such as coins or key rings, to contact or short-circuit in the battery terminals.

Never puncture the surface of the battery with sharp objects.

Connection to a Car

Seek professional advice when connecting a phone interface to the vehicle electrical system.

Faulty and Damaged Products

Do not attempt to disassemble the phone or its accessories.

Only qualified personnel can service or repair the phone or its accessories.

If your phone (or its accessories) has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service center.

Radio Frequency Interference

General Statement on Interference

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this, use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

People with hearing aids or other cochlear implants may experience interfering noises when using wireless devices or when one is nearby.

The level of interference will depend on the type of hearing device and the distance from the interference source. Increasing the separation between them may reduce the interference. You may also consult

your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Medical Devices

Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Hospitals

Turn off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Aircraft

Turn off your wireless device whenever you are instructed to do so by airport or airline staff.

Consult the airline staff about the use of wireless devices onboard the aircraft. If your device offers a 'flight mode', this must be enabled prior to boarding an aircraft.

Interference in Cars

Please note that because of possible interference with electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid the use of mobile phones in their vehicles unless a

hands-free kit with an external antenna is included in the installation.

Explosive Environments

Gas Stations and Explosive Atmospheres

In locations with potentially explosive atmospheres, obey all posted signs to turn off wireless devices such as your phone or other radio equipment.

Areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas, below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, and areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

Blasting Caps and Areas

Power off your mobile phone or wireless device when in a blasting area or in areas posted power off “two-way radios” or “electronic devices” to avoid interfering with blasting operations.

Declaration of RoHS Compliance

To minimize the environmental impacts and take more responsibilities to the earth we live on, this document shall serve as a formal declaration that the Blade S6 manufactured by ZTE CORPORATION is in compliance with the Directive 2011/65/EU of the European Parliament - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) with respect to the following substances:

1. Lead (Pb)
2. Mercury (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Hexavalent Chromium (Cr (VI))
5. Polybrominated biphenyls (PBBs)
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)

The Blade S6 manufactured by ZTE CORPORATION, meets the requirements of EU 2011/65/EU.

Disposal of Your Old Appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For this product's recycling information based on WEEE directive, please send an e-mail to weee@zte.com.cn

EC DECLARATION OF CONFORMITY

C € 0700 !

It is hereby declared that following
designated product:

Product Type: LTE/WCDMA/GSM(GPRS)
Multi-Mode Digital Mobile Phone

Model No: Blade S6

Product Description: LTE/WCDMA/
GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile
Phone

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by PHOENIX TESTLAB GmbH (Notified Body No.0700)

and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Shanghai LAB and Directive 2009/125/EC was performed by Shenzhen Huatongwei International Inspection Co.,Ltd. The assessments were based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard
Health and safety	EN 62209-1:2006 , EN 62209-2:2010 EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62479:2010 EN 62311:2008
	EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011 EN50332-1-2000; EN50332-2-2003
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1: 2005 EN 301 489-3 V1.6.1;2012 EN 301489-17 V V2.2.1 :2012 EN 301 489-24V1.5.1: 2010

Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1/-2/-13 V6.2.1 EN 300328 V1.8.1 EN 301893 V1.7.1 EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
RoHS	IEC 62321:2013
ErP	(EC) No 278/2009

This declaration is the responsibility of the manufacturer:


ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

Authorised person signing for the company:

Yao cuifeng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 24 January 2015 

Place & date

Legally valid signature

This equipment may be operated in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

ZTE Blade S6

Snabbguide

JURIDISK INFORMATION

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.

Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får citeras, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilmning, utan föregående skriftlig tillåtelse av ZTE Corporation.

Meddelande

ZTE Corporation förbehåller sig rätten att göra ändringar i tryckfel eller uppdatera specifikationer i den här guiden utan föregående meddelande.

Vi erbjuder våra användare av smarta telefoner support genom självbetjäning. Gå till ZTE:s officiella webbplats (på www.ztedevice.com) om du vill veta mer om support och de produktmodellerna med denna service. Informationen på webbplatsen är den mest aktuella.

Friskrivning

ZTE Corporation frånsäger sig uttryckligen allt ansvar gällande fel och skador som beror på obehörig modifiering av programvaran. Bilder och skärmbilder som används i den här guiden kan skilja sig från den faktiska produkten. Innehållet i den här guiden kan skilja sig från den faktiska produkten eller programvaran.

Varumärken

ZTE och ZTE-logotyperna är varumärken som tillhör ZTE Corporation.

Google och Android är varumärken som tillhör Google, Inc.

Bluetooth[®]-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc och ZTE Corporations användning av sådana varumärken är licensierad.



microSDHC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.

**Qualcomm[®]
snapdragon**



Qualcomm[®] Snapdragon[™]-processorer är produkter som tillhör Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm och Snapdragon är varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerade i USA och andra länder. Används med tillåtelse.

Licensnotering och varumärkesbekräftelse krävs för licensierade produkter.

Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.


Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Versionsnr: R1.0

Utgivningsdatum: 13 februari 2015

Handboksnr : 079584507169

Lär känna telefonen



Knapp	Funktion
Strömknapp	• Håll knappen nedtryckt för att sätta på eller stänga av flygplansläge, tyst-läge, endast prioriterade kontakter, vibration, inaktivera tyst-läge, stänga av eller starta om telefonen. • Tryck på knappen för att stänga av eller sätta på skärmen.
Hemknapp	• Tryck här för att återgå till startskärmen. • Håll knappen nedtryckt för att öppna Googles sökfunktion.
Bakåtknapp	Tryck här för att återgå till föregående skärm.
Menyknapp	• Tryck här för att visa alternativ för den aktuella skärmen. • Tryck här och håll kvar för att se senast använda program.
Volymknapp	Tryck på/håll in respektive ände på knappen för att höja eller sänka volymen.

Obs!

Du kan växla position för **bakåtknappen** och **menyknappen**. Tryck på **Inställningar** > **Anpassningsbar undre knapp** från hemskärmen och välj önskad funktion.


Installera nano-SIM-kortet

Stäng av telefonen innan du installerar eller tar bort nano-SIM-kortet.


VARNING!

Undvik att skada telefonen genom att inte använda någon annan typ av SIM-kort, och använd inte ett icke-standard-nano-SIM-kort som är urklippt från ett SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för att erhålla ett standard-nano-SIM-kort.

1. För in spetsen av utmatningsverktyget för hållaren i hålet på nano-SIM-korthållaren.



2. Dra ut nano-SIM-kortets hållare och placera nano-SIM-kortet i hållaren enligt beskrivningen. Sätt sedan försiktigt tillbaka hållaren.




 Obs!

- För in ditt LTE, WCDMA eller GSM nano-SIM-kort i **kortplats 1**.
- För in ditt GSM nano-SIM-kort i **kortplats 2**.


Installera microSDHC™-kortet (medföljer ej)

Ett microSDHC-kort kan installeras eller tas bort medan telefonen är påslagen. Du måste lossa på microSDHC-kortet innan du tar bort det.

1. För in spetsen av utmatningsverktyget för hållaren i hålet på microSDHC-korthållaren.



2. Dra ut hållaren och placera kortet i hållaren enligt beskrivningen. Sätt sedan försiktigt tillbaka hållaren.



Obs!

Vissa program kan behöva ett microSDHC-kort för att fungera som det ska, eller behöver lagra viss data på det. Vi rekommenderar därför att du har ett microSDHC-kort installerat som du inte tar bort eller byter ut.

Ladda batteriet

Vid första start tillfället av telefonen ska batteriladdningen räcka för att sätta på telefonen, hitta en signal och ringa några samtal. Ladda batteriet fullt så snart som möjligt.

VARNING!

Använd endast batteriladdare och kablar som godkänts av ZTE. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan du skada din telefon eller orsaka att batteriet exploderar.

VIKTIGT!

Ta inte bort eller byt inte ut det inbyggda batteriet i telefonen på egen hand. Batteriet får endast bytas ut av ZTE eller en auktoriserad ZTE-serviceleverantör.

1. Anslut laddaren till laddningskontakten.
Se till att laddaren sätts i åt rätt håll.



2. Anslut laddaren till ett vanligt elektriskt vägguttag.
3. Ta bort laddaren från vägguttaget och laddkontakten när batteriet är fulladdat.

Obs!

Om batterinivån är mycket låg är det inte säkert att du kan sätta på telefonen även om den laddas. I sådana fall försöker du igen efter att du har laddat telefonen i minst 20 minuter. Kontakta kundtjänst om du fortfarande inte kan sätta på telefonen efter lång laddning.

Sätta på/stänga av telefonen

Kontrollera att batteriet är laddat.

- Tryck på **strömknappen** och håll kvar för att stänga av telefonen.
- Stäng av den genom att trycka på **strömknappen** och hålla kvar tills menyalternativen visas. Tryck på **Stäng av** och sedan på **OK**.

Du kan även hålla **strömknappen** nedtryckt i ungefär 10 sekunder för att stänga av telefonen.

Väcka telefonen

Telefonen placeras automatiskt i viloläge när den inte används under en viss tid.

Displayen stängs av för att spara ström och knapparna låses för att undvika oavsiktlig aktivering.

Du kan väcka telefonen genom att sätta på displayen och låsa upp knapparna.

1. Tryck på **strömknappen** för att sätta på skärmen.
2. Slep  uppåt för att låsa upp.

Obs!

Om du har angett ett grafiskt lösenord, en PIN-kod eller ett lösenord för telefonen måste du rita mönstret eller ange PIN-koden/lösenordet för att låsa upp telefonen.

Använda pekskärmen

På telefonens pekskärm kan du utföra en rad åtgärder med hjälp av olika tryckgester.

- Trycka

När du vill skriva med hjälp av skärmens tangentbord, välja objekt på skärmen, som program- eller inställningsikoner, eller trycka på knappar på skärmen, rör du dem bara med fingret.



- Tryck och håll kvar

Om du vill visa tillgängliga alternativ för ett objekt (till exempel ett meddelande eller en länk på en webbsida), trycker du på objektet och håller kvar.




- Svepa

Att svepa betyder att snabbt svepa lodrätt eller vågrätt med fingret över skärmen.




- Dra

När du drar trycker du och håller kvar fingret innan du börjar flytta fingret. När du drar ska du inte släppa fingret förrän du har nått målet.



- Nypa

I vissa program (t.ex. Kartor, Webbläsare och Galleri) kan du zooma in och ut genom att placera två fingrar på skärmen samtidigt och nypa ihop dem (för att zooma ut) eller sära på dem (för att zooma in).



- Roter skärmen
De flesta skärmar ändrar automatiskt riktning från porträtt till landskap när du vänder telefonen åt sidan.

Produktsäkerhetsinformation

	Ring och ta inte emot några samtal medan du kör bil. Skicka inte några meddelande medan du kör bil.
	Se till att ha ett avstånd på 15 mm vid användning nära kroppen.
	Smådelar kan fastna i halsen.
	Telefonen kan avge kraftigt ljud.
	Skydda din hörsel mot skador genom att aldrig lyssna på hög volym under långa perioder.
	Undvik kontakt med magnetiska föremål.
	Får ej placeras i närheten av pacemakerenheter och annan elektronisk medicinsk utrustning.
	Stäng av telefonen vid uppmaning om detta på sjukhus och vårdinrättningar.

	Stäng av telefonen vid uppmaning om detta på flygplan och flygplatser.
	Stäng av telefonen i närheten av explosiva föremål eller vätskor.
	Använd inte telefonen på bensinstationer.
	Telefonen kan avge ett skarpt eller blinkande ljus.
	Elda inte upp telefonen.
	Undvik extrema temperaturer.
	Undvik kontakt med vätskor. Håll telefonen torr.
	Får ej demonteras.
	Använd endast godkända tillbehör.
	Förlita dig inte på din telefon som huvudenhet för nödsamtal.

Radiofrekvens(RF)exponering

Allmänt uttalande om RF-energi

Din telefon har en radiosändare och en radiomottagare. När den är påslagen tar den emot och sänder RF-energi. När du ringer ett samtal styr mobilnätet vilket effektläge som telefonen sänder med.

SAR (Specific Absorption Rate)

Din mobilenhet är en radiosändare och radiomottagare. Den är utformad att inte överskrida exponeringsgränserna för radiovågor enligt internationella riktlinjer. Dessa riktlinjer togs fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och innehåller säkerhetsmarginaler som är framtagna för att säkerställa skydd för alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd. Riktlinjerna använder enhetsmåttet SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobilenheter är 2 W/kg och det högsta SAR-värdet för den här enheten vid testning vid huvudet var 1.29 W/kg*, och vid testning vid kroppen var det 1.34 W/kg*. Eftersom mobilenheter har många användesområden kan de användas i många andra positioner, t.ex. på kroppen, som beskrivs i den här manualen**.

Eftersom SAR mäts vid användning av enheten i det högsta sändningseffektläget är det faktiska SAR-värdet för den här enheten vid användning i regel lägre än det ovanstående värdet. Detta beror på telefonens automatiska förändringar i effektläge styrt av mobilnätet för att minimera effekt och strömförbrukningen.

* Testerna utförs i enlighet med EN 50360, EN 50366, EN62479, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2.

**** Se användning nära kroppen.**

Användning nära kroppen

Viktig säkerhetsinformation om radiofrekvens (RF) och strålningsexponering:

För att uppfylla riktlinjer för RF-exponering måste telefonen användas på ett avstånd av minst 15 mm från kroppen.

Att bortse från dessa instruktioner kan leda till att RF-exponeringen överskrider riktlinjernas gränser.

Begränsa exponering av radiofrekvensfält

För personer som är intresserade av att begränsa sin exponering för RF-fält ger Världshälsoorganisationen (WHO) följande råd:

Förebyggande åtgärder: Enligt nuvarande vetenskaplig information behövs det inte några särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av mobiltelefoner. Berörda personer kan välja att begränsa sin egen eller sina barns RF-exponering genom att begränsa längden på samtal, eller använda "handsfree"-enheter för att hålla mobiltelefonen borta från huvudet och kroppen.

Ytterligare information om detta finns att hitta på WHO:s webbsida <http://www.who.int/peh-emf> (WHO faktablad 193: juni 2000).

Gällande föreskrifter

Följande godkännanden och meddelanden gäller i angivna specifika regioner.

Se avsnittet Deklaration om RoHS-efterlevnad och CE DOC i slutet av användarhandboken.

Distraction

Körning

Full uppmärksamhet måste hela tiden ägnas åt att framföra bil eller annat fordon för att minska risken för en olycka. Användning av mobiltelefon under körning (även med handsfree-sats) kan orsaka distraction och leda till en olycka. Du måste följa lokala lagar och bestämmelser som begränsar användningen av trådlösa enheter under körning.

Använda maskiner

Full uppmärksamhet måste ägnas åt användning av maskinen för att minska risken för en olycka.

Produkthantering

Allmänt uttalande om hantering och användning

Du är själv ansvarig för hur du använder din telefon och eventuella konsekvenser av dess användning.

Du måste alltid stänga av telefonen där

det är förbjudet att använda telefoner.

Användning av telefonen erfordrar säkerhetsåtgärder för att skydda användare och deras omgivning.

- Hantera alltid telefonen och tillbehören varsamt och förvara den på en ren och dammfri plats.
- Håll skärmen och kameranlinsen ren. En smutsig skärm eller kameranlins kan göra telefonen mindre responsiv på dina kommandon eller försämra bildkvalitet.
- Rengör enheten och dess tillbehör med ett mjukt material som t.ex. en putsduk för glasögon. Använd inte alkohol eller andra frätande ämnen vid rengöring som kan skada telefonen.
- Utsätt inte telefonen eller tillbehören för eld eller tända tobaksprodukter.
- Utsätt inte telefonen eller tillbehören för vätska, fukt eller hög luftfuktighet.
- Telefonen och dess tillbehör bör inte tappas, kastas eller böjas.
- Måla inte telefonen eller dess tillbehör.
- Telefonen och dess tillbehör får ej demonteras. Detta bör endast göras av behörig personal.
- Utsätt eller använd inte telefonen och dess tillbehör i extrema temperaturer, minst - [5] och som högst + [50] grader Celsius.

- Placera inte telefonen i eller i närheten av uppvärmningsutrustning eller högtrycksbehållare, som t.ex. varmvattenberedare, mikrovågsugnar eller heta kokkärl. Detta kan skada telefonen.
- Kontrollera vilka lokala föreskrifter som föreligger vid kassering av elektroniska produkter.
- Lägg inte telefonen i bakfickan eftersom den kan gå sönder när du sätter dig ner.

Små barn

Håll telefonen och dess tillbehör utom räckhåll för små barn. Låt dem inte heller leka med den.

De kan skada sig själva eller andra, eller kan oavsiktligt skada telefonen.

Telefonen innehåller små delar med vassa kanter som kan orsaka skada eller kan lossna och utgöra en kvävningsrisk.

Avmagnetisering

För att undvika risk för avmagnetisering, låt inte elektroniska enheter eller magnetiska media vara nära telefonen under en längre tid.

Elektrostatisk urladdning (ESD)

Rör inte nano-SIM-kortets metallkontakter.

Antenn

Rör inte antennen i onödan.

Normalt användningsläge

När du ringer eller tar emot ett samtal, håll telefonen mot örat med botten mot munnen.

Krockkuddar

Placera inte telefonen i området ovanför en krockkudde eller i krockkuddens expansionsområde. Då en krockkudde utlöses med stor kraft kan en felaktigt placerad telefon orsaka allvarliga skador. Förvara telefonen på ett säkert sätt innan du börjar köra ett fordon.

Anfall/medvetlöshet

Telefonen kan avge ett skarpt eller blinkande ljus. Vissa personer kan svimma eller få ett epilepsianfall (även om de aldrig har haft ett tidigare) när de utsätts för blinkande ljus eller ljusmönster som t.ex. när man spelar spel eller tittar på video. Om du har upplevt anfall eller tillfällig medvetlöshet eller om det ligger i släkten, bör du kontakta en läkare.

Förslitningsskador

För att minimera risken för förslitningsskador (RSI) när du skriver meddelanden eller spelar spel med telefonen:

- Greppa inte telefonen för hårt.
- Tryck på knapparna lätt.

- Använd speciella funktioner som är utformade för att minimera tiden för att trycka på knappar, som t.ex. meddelandemallar och automatisk text.
- Ta många pauser för att stretcha och slappna av.

Nödsamtal

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, vilket inte garanterar täckning under alla förhållanden. Därför ska du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för nödsamtal.

Högt ljud

Den här telefonen är kapabel till att producera höga ljud som kan skada din hörsel. Sänk volymen innan du använder hörlurar, Bluetooth-headset eller andra ljudenheter.

Telefonen blir varm

Telefonen kan bli varm vid laddning och vid normal användning.

Elsäkerhet

Tillbehör

Använd endast godkända tillbehör.

Anslut inte till inkompatibla produkter eller tillbehör.

Se till att inte låta metallobjekt, som mynt eller nyckelringar, få kontakt med eller

orsaka kortslutning i batteripolerna.
Punktera aldrig ytan på batteriet med vassa föremål.

Anslutning till en bil

Sök professionell rådgivning när du kopplar telefonen till bilens elsystem.

Defekta och skadade produkter

Telefonen och dess tillbehör får ej demonteras.

Endast kvalificerad personal får utföra service eller reparera telefonen eller dess tillbehör.

Om din telefon (eller dess tillbehör) har hamnat i vatten, punkterats eller tappats från hög höjd, ska den inte användas förrän du har lämnat den för kontroll hos en auktoriserad serviceverkstad.

Radiofrekvensstörningar

Allmänt uttalande om störningar

Man måste vara försiktig när man använder telefonen i närheten av personliga medicinska apparater, t.ex. pacemaker och hörapparater.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. För att undvika störningar,

använd telefonen vid motsatt öra till pacemakern och bär den inte i bröstfickan.

Hörapparater

Personer med hörapparater eller andra cochleaimplantat kan uppleva störande ljud när de använder trådlösa enheter eller när det finns en i närheten.

Störningsgraden beror på vilken typ av hörapparat och avståndet från störningskällan. Att öka avståndet mellan dem kan minska störningarna. Kontakta även tillverkaren av hörapparaten för att diskutera alternativ.

Medicinska apparater

Rådgör med din läkare och tillverkaren av apparaten för att avgöra om användningen av din telefon kan störa driften av din medicinska apparat.

Sjukhus

Stäng av den trådlösa enheten när du uppmanas att göra detta på sjukhus, kliniker och sjukvårdsinrättningar. Dessa uppmaningar syftar till att förhindra eventuella störningar hos känslig medicinsk utrustning.

Flygplan

Stäng av den trådlösa enheten när du uppmanas att göra det av flygplats- eller flygbolagspersonal.

Rådfråga personalen om användning av trådlösa enheter ombord på flygplanet.

Om enheten har ett flygplansläge, måste detta aktiveras innan du går ombord på ett flygplan.

Störning i bilar

Observera att på grund av eventuella störningar med elektronisk utrustning, förbjuder vissa biltillverkare användning av mobiltelefoner i sina fordon, såvida inte en handsfree-sats med extern antenn ingår i installationen.

Explosiva miljöer

Bensinstationer och explosiva miljöer

Följ skyltar och förmaningar att stänga av trådlösa enheter såsom din telefon och radioutrustning på platser med en potentiellt explosiv miljö.

Områden med potentiellt explosiv miljö omfattar platser för bränslepåfyllning, under däck på båtar, lagringsutrymmen för bränsle eller kemikalier, och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som smuts, damm eller metallpulver.

Tändhattar och sprängningsområden

Stäng av din mobiltelefon eller trådlösa enhet när du befinner dig i ett sprängningsområde eller i områden där dubbelriktad radiokommunikation eller elektroniska apparater är förbjudna, för att inte störa sprängningsarbeten.

Deklaration om RoHS- efterlevnad

I syfte att minimera miljöpåverkan och ta mer ansvar för vårt jordklot fungerar det här dokumentet som en formell deklARATION om att Blade S6, tillverkad av ZTE CORPORATION, uppfyller Europaparlamentets Direktiv 2011/65/EU - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) med avseende på följande ämnen:

1. Bly (Pb)
2. Kvicksilver (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Sexvärt krom (Cr (VI))
5. Polybromerade bifenyler (PBB)
6. Polybromerade difenyletrar (PBDE)

Blade S6 tillverkad av ZTE CORPORATION uppfyller kraven i EU-direktivet 2011/65/EU.

Kassering av gammal apparat



1. När den här symbolen av ett överkryssat avfallskärl finns på en produkt innebär det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på en av myndigheter angiven uppsamlingsplats och får inte slängas bland hushållssoporna.
3. Korrekt kassering av din gamla apparat hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om du vill ha återvinningsinformation om den här produkten baserat på WEEE-direktivet kan du skicka ett e-postmeddelande till weee@zte.com.cn

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

C € 0700 !

Härmed intygas att följande angivna
produkt:

Produkttyp: LTE/WCDMA/GSM(GPRS)
digital Multi-Mode-telefon

Modellnr: Blade S6

Produktbeskrivning: LTE/WCDMA/
GSM(GPRS) digital Multi-Mode-telefon

Uppfyller de viktigaste skyddskraven
i direktiven om radio- och
teleterminalutrustning (Direktiv 1999/5/
EC), Begränsning av vissa farliga ämnen
i elektrisk och elektronisk utrustning
(Direktiv 2011/65/EU), Krav på miljödesign
för energirelaterade produkter (Direktiv
2009/125/EC) och ändringar av dessa.
Denna försäkran gäller alla tillverkade
exemplar som är identiska med de
provenheter som har skickats in för testning/
utvärdering.

Utvärdering av hur produkten uppfyller de
krav som relaterar till Direktiv 1999/5/EC
utfördes av PHOENIX TESTLAB GmbH
(anmält organ nr 0700) och utvärderingen av

hur produkten uppfyller de krav som relaterar till Direktiv 2011/65/EU utfördes av Intertek Testing Services Ltd., Shanghai LAB och Direktiv 2009/125/EC utfördes av Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd. Utvärderingarna baserades på följande regler och standarder:

Krav	Standard
Hälsa och säkerhet	EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010 EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62479:2010 EN 62311:2008
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN50332-1-2000; EN50332-2-2003
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1:2005 EN 301 489-3 V1.6.1; 2012 EN 301489-17 V V2.2.1 :2012 EN 301 489-24V1.5.1: 2010

Radiospektrum	EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1/-2/-13 V6.2.1 EN 300328 V1.8.1 EN 301893 V1.7.1 EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
RoHS	IEC 62321:2013
ErP	(EG) nr 278/2009

Följande tillverkare bär ansvaret för denna försäkran:


ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057, Kina

Behörig person som skriver under å
företagets vägnar:

Yao cuifeng, kvalitetschef på ZTE
Corporation

Texta namn & befattning inom företaget

Shenzhen, 24 januari 2015 

Ort & datum Juridiskt giltig underskrift

Denna utrustning får användas i:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

ZTE Blade S6

Hurtigstartveiledning

JURIDISK INFORMASJON

Opphavsrett © 2015 ZTE CORPORATION.

Med enerett.

Ingen deler av denne publikasjonen kan siteres, reproduseres, overføres eller benyttes i andre former eller ved hjelp av andre midler, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopi og mikrofilm, uten skriftlig samtykke fra ZTE Corporation på forhånd.

Merknad

ZTE Corporation forbeholder seg retten til å gjøre endringer på skrivefeil eller oppdatere spesifikasjoner i denne veiledningen uten forvarsel.

Vi tilbyr selvbetjening for brukere av vår smarterminalenhet. Gå til ZTEs offisielle webområde (på www.ztedevice.com) hvis du vil ha informasjon om selvbetjening og støttede produktmodeller. Informasjonen på nettstedet har forrang.

Ansvarsfraskrivelse

ZTE Corporation frasier seg ethvert ansvar for feil og skade forårsaket av uautoriserte endringer i programvaren.

Bilder og skjermbilder som brukes i denne veiledningen, kan avvike fra det faktiske produktet. Innholdet i denne veiledningen kan avvike fra det faktiske produktet eller den faktiske programvaren.

Varemerker

ZTE og ZTE-logoene er varemerker for ZTE Corporation.

Google og Android er varemerker for Google, Inc.

Bluetooth[®]-varemerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike varemerker av ZTE Corporation blir gjort på lisens.



microSDHC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.

**Qualcomm[®]
snapdragon**



Qualcomm[®] Snapdragon[™]-prosessorer tilhører Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm og Snapdragon er varemerker for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. Brukes med tillatelse.

Lisensvarsel og varemerkebekreftelse kreves for lisensierte produkter.

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Andre varemerker og merkenavn eies av sine respektive eiere.

Versjonnr.: R1.0

Utgitt : 13. februar 2015

Håndbok nr. : 079584507169

Bli kjent med telefonen



Tast	Funksjon
Av/på-tast	• Trykk inn og hold nede for å slå flymodus av eller på, aktivere ingen forstyrrelser-modus, prioritere modus for bare forstyrrelser, stillemodus med vibrasjon, deaktivere stillemodus eller slå av eller starte telefonen på nytt. • Trykk for å slå skjermen av eller på.
Starttast	• Trykk for å gå tilbake til startskjermbildet. • Berør og hold for å åpne Google Search.
Tilbaketast	Trykk for å gå til forrige skjermbilde.
Menytast	• Trykk for å vise alternativene for det gjeldende skjermbildet. • Trykk og hold for å se nylig brukte programmer.
Volumtast	Trykk på eller hold nede en ende av tasten for å skru volumet opp eller ned.

MERK:

Du kan bytte plasseringen for **Tilbake-tasten** og **Meny-tasten**. Trykk på **Innstillinger > Tilpass bunnen-tast** fra startskjermbildet og velg.


Sette inn nano-SIM-kortet

Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner nano-SIM-kortet.


ADVARSEL!

For å unngå skade på telefonen må du ikke bruke andre typer SIM-kort eller nano-SIM-kortdeler fra et SIM-kort som ikke er standard. Du får et standard nano-SIM-kort fra tjenesteleverandøren.

1. Sett tuppen av brettutløserverktøyet inn i hullet på brettet til nano-SIM-kortet.



2. Trekk ut brettet til nano-SIM-kortet, og plasser nano-SIM-kortet på brettet, som vist. Deretter setter du brettet forsiktig tilbake på plass.




MERKNADER:

- Sett LTE-, WCDMA- eller GSM-nano-SIM-kortet inn i **Kortspor 1**.
- Sett GSM nano-SIM-kortet inn i **Kortspor 2**.


Installere microSDHC™-kortet (ikke inkludert)

Et microSDHC-kort kan settes inn eller fjernes mens telefonen er slått på. Du må trekke ut microSDHC-kortet før du fjerner det.

1. Sett tuppen av brettutløserverktøyet inn i hullet på brettet til microSDHC-kortet.



2. Trekk ut brettet, og plasser kortet på brettet, som vist. Deretter setter du forsiktig brettet tilbake.



MERK:

For noen applikasjoner kan det hende du må ha et microSDHC-kort for å kunne jobbe normalt eller for å lagre enkelte data. Derfor anbefales det at du har et microSDHC-kort satt inn og ikke fjerner eller bytter det ut.

Lade batteriet

Telefonens batteri bør ha nok strøm til at telefonen kan slås på, finne et signal og foreta et par samtaler. Du må lade batteriet så snart som mulig.

ADVARSEL!


Bruk bare ladere og ledninger som er godkjente av ZTE. Bruken av uoffisielt tilbehør kan skade telefonen eller føre til at batteriet eksploderer.

FORSIKTIG:

Du må ikke fjerne eller bytte det innebygde oppladbare batteriet i telefonen selv. Batteriet kan bare byttes av ZTE eller en

ZTE-godkjent serviceleverandør.

1. Koble adapteren til ladekontakten. Pass på at adapteren er satt inn i riktig retning.



2. Koble laderen til en standard stikkontakt.
3. Koble fra laderen når batteriet er fulladet.

 MERK:

Hvis batterinivået er ekstremt lavt, kan det hende at du ikke kan å slå på telefonen selv om den lades. Prøv i så fall igjen etter å ha ladet telefonen i minst 20 minutter. Ta kontakt med kundeservice hvis du fremdeles ikke kan slå på telefonen etter lengre tids lading.

Slå telefonen av/på

Kontroller at batteriet er oppladet.

- Trykk på og hold nede **av/på-tasten** for å slå telefonen på.
- Når du skal slå av telefonen, trykker du på og holder nede **av/på-tasten** for å åpne alternativmenyen. Trykk på **av/på-tasten**, og trykk deretter på **OK**.

Du kan også trykke på og holde nede **av/på-tasten** i ca. 10 sekunder for å slå av telefonen.

Reaktivere telefonen

Telefonen går automatisk inn i hvilemodus når den ikke har vært brukt på en stund.

Skjermen slås av for å spare strøm, og tastene låses for å forhindre utilsiktede handlinger.

Du reaktiverer telefonen ved å slå skjermen på og låse opp tastene.

1. Trykk på **av/på-tasten** for å slå skjermen på.
2. Dra  for å låse opp.

MERK:

Hvis du har angitt en mønstertastelås, en PIN-kode eller et passord for telefonen, må du tegne mønsteret eller angi PIN-koden/passordet for å låse opp telefonen.

Bruke berøringsskjermen

Berøringsskjermen til telefonen lar deg kontrollere handlinger gjennom en rekke berøringsbevegelser.

- Trykke
Når du vil bruke tastaturet på skjermen, velge elementer på skjermen, som ikoner for applikasjoner og innstillinger, eller trykke på knapper på skjermen, trykker du på dem med fingeren.



- Trykke og holde
Når du vil åpne de tilgjengelige alternativene for et element (f.eks. en melding eller en kobling på et webområde), trykker du og holder på elementet.




- Dra eller skyve
Dra eller skyve betyr å trekke fingeren raskt over skjermen vertikalt eller horisontalt.




- **Trekke**

Når du vil trekke, trykker du med fingeren og holder med fast trykk før du begynner å bevege fingeren. Mens du trekker, må du ikke slippe med fingeren før du har nådd målet ditt.



- **Klype**

I noen programmer (som Kart, Nettleser og Galleri) kan du zoome inn og ut ved å plassere to fingre på skjermen samtidig og klype dem sammen (for å zoome ut) eller trekke dem fra hverandre (for å zoome inn).



- **Rotere skjermen**

På de fleste skjermbilder kan du automatisk endre stillingen til skjermen fra stående til liggende ved å snu telefonen på siden.

Produktsikkerhetsinformasjon

	Ikke foreta eller motta anrop mens du kjører. Ikke skriv tekstmeldinger mens du kjører.
	Telefonen skal holdes minst 15 mm unna kroppen ved bruk
	Små deler utgjør en kvelningsfare.
	Telefonen kan produsere en høy lyd.
	For å forhindre mulige hørselsskader må du ikke lytte med høyt volum i lange perioder om gangen.
	Unngå kontakt med noe magnetisk.
	Hold telefonen i god avstand fra pacemakere og andre elektroniske medisinske innretninger.
	Slå av enheten etter anvisning på sykehus og legekontorer.
	Slå av enheten når du får beskjed om det på fly og flyplasser.
	Slå av enheten nær eksplosive materialer eller væsker.

	Ikke bruk enheten på bensinstasjoner.
	Telefonen kan produsere et skarpt eller blinkende lys.
	Ikke kast telefonen over åpen flamme.
	Unngå ekstreme temperaturer.
	Unngå kontakt med væsker. Hold telefonen tørr.
	Ikke ta telefonen fra hverandre.
	Bruk bare godkjent tilbehør.
	Ikke stol på telefonen som primærenhet i nødssituasjoner.

Eksponering for radiofrekvent stråling (RF)

Generell merknad om RF-energi

Telefonen inneholder en sender og en mottaker. Når den er PÅ, mottar den og overfører RF-energi. Når du kommuniserer med telefonen, kontrollerer systemet som håndterer samtalen din, strømnivået som telefonen sender.

Specific Absorption Rate (SAR)

Mobilenheten din er en radiosender og -mottaker. Den er utformet for ikke å overskride grensene for eksponering av radiobølger anbefalt av internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inkluderer sikkerhetsmarginer konstruert for å sikre beskyttelse av alle personer, uavhengig av alder og helse.

Retningslinjene benytter en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen for mobile enheter er 2 W/kg. Den høyeste SAR-verdien for denne enheten da den ble testet nær hodet, var 1.29 W/kg*, og 1.34 W/kg* da den ble testet nær kroppen. Siden mobile enheter tilbyr en rekke funksjoner, kan de brukes i andre posisjoner, for eksempel på kroppen som beskrevet i brukerhåndboken**.

Siden SAR måles med enhetens høyeste overføringskraft, vil den faktiske SAR-verdien for denne enheten under drift vanligvis være under det indikerte nivået ovenfor. Dette er på grunn av automatiske endringer i strømnivået til enheten som sikrer at den bare bruker strøm som er helt nødvendig for å kommunisere med nettverket.

*Testene er utført i henhold til EN 50360, EN 50366, EN62479, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2.

**Se bruk på kroppen.

Bruk på kroppen

Viktig sikkerhetsinformasjon om eksponering for radiofrekvent stråling (RF):

For å sikre samsvar med retningslinjene for RF-eksponering må telefonen brukes med en avstand på minimum 15 mm fra kroppen. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til at RF-eksponeringen overskrider de aktuelle veiledende grensene.

Begrense eksponeringen for radiofrekvente felt (RF)

For enkeltpersoner som vil begrense sin eksponering for RF-felt, gir Verdens Helseorganisasjon (WHO) følgende råd: Forebyggende tiltak: Foreløpig vitenskapelig informasjon indikerer ikke behov for eventuelle spesielle forholdsregler for bruk av mobiltelefoner. Hvis personene er bekymret, kan de velge å begrense sine egen eller barns RF-eksponering ved å begrense lengden på samtaler, eller bruke håndfri-enheter for å holde mobiltelefonen borte fra hodet og kroppen.

Ytterligere informasjon om dette temaet finner du på hjemmesiden til WHO på <http://www.who.int/peh-emf> (WHO-faktaark 193: juni 2000).

Informasjon om forskrifter

Følgende godkjenninger og merknader gjelder i spesifikke regioner som nevnt.

På slutten av denne håndboken finner du delen Erklæring av RoHS-overensstemmelse og CE DOC.

Distraksjon

Kjøring

Full oppmerksomhet må gis kjøringen hele tiden for å redusere risikoen for en ulykke. Det å bruke en telefon mens du kjører (selv med håndfri-sett), kan føre til at du blir distraheret og dermed forårsaker en ulykke. Du må overholde lokale lover og forskrifter som begrenser bruken av trådløse enheter under kjøring.

Bruke maskiner

Full oppmerksomhet må gis bruk av maskiner hele tiden for å redusere risikoen for en ulykke.

Håndtering av produktet

Generell merknad om håndtering og bruk

Du er ene og alene ansvarlig for hvordan du bruker telefonen og eventuelle konsekvenser av denne bruken.

Du må alltid slå av telefonen der telefonbruk er forbudt. Bruk av telefonen er underlagt sikkerhetstiltak utformet for å beskytte brukere og miljø.

- Ta godt vare på telefonen og tilbehøret, og oppbevar den på et rent og støvfritt sted.
- Hold skjermen og kameraobjektivet rent. En skitten skjerm eller et skittent kameraobjektiv kan redusere telefonens reaksjon på handlinger eller gi dårligere bildekvalitet.
- Rengjør enheten og tilbehøret med et mykt materiale som en rengjøringsklut til brilleglass. Ikke bruk alkohol eller andre etsende stoffer til rengjøring. Og ikke la slike stoffer komme inn i enheten.
- Ikke utsett telefonen eller tilbehøret for å åpne flammer eller tent tobakk.
- Ikke utsett telefonen eller tilbehøret for væske, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Ikke slipp, kast eller prøv å bøye telefonen eller tilbehøret.

- Ikke mal telefonen eller tilbehøret.
- Ikke prøv å demontere telefonen eller tilbehøret. Bare autorisert personell kan gjøre dette.
- Ikke utsett eller bruk telefonen eller tilbehøret i et miljø med ekstreme temperaturer, minimum -[5] og maksimalt +[50] grader Celsius.
- Ikke legg telefonen inne i eller i nærheten av varmeanlegg eller beholdere med høyt trykk, for eksempel vannkokere, mikrobølgeovner eller varme kokekar. Dette kan føre til at telefonen blir skadet.
- Sjekk lokale forskrifter for avhending av elektroniske produkter.
- Ikke ha telefonen i baklomma siden den kan knuses når du setter deg ned.

Små barn

Ikke la telefonen og tilbehøret ligge innenfor rekkevidden til små barn eller la dem leke med den.

De kan skade seg selv eller andre eller utilsiktet skade telefonen.

Telefonen inneholder små deler med skarpe kanter som kan føre til personskade, eller som kan løsne og utgjøre en kvelningsfare.

Avmagnetisering

For å unngå risikoen for avmagnetisering må du ikke ha elektroniske enheter eller magnetiske medier nær telefonen over lengre perioder av gangen.

Elektrostatisk utladning (ESD)

Ikke berør metallkontaktene på nano-SIM-kortet.

Antenne

Ikke ta på antennen unødvendig.

Posisjon for normal bruk

Når du ringer eller mottar et anrop, må du holde telefonen til øret med bunnen mot munnen.

Kollisjonsputer

Ikke legg telefonen i området over en kollisjonspute eller i området der kollisjonsputen blir utløst, siden en kollisjonspute blåses opp med stor kraft og kan forårsake alvorlig personskade.

Oppbevar telefonen på en sikker måte før du begynner å kjøre.

Anfall/bevisstløshet

Telefonen kan avgi et kraftig eller blinkende lys. En liten andel av befolkningen kan være utsatt for anfall eller bevisstløshet (selv om de aldri har opplevd dette før)

når de utsettes for blinkende lys eller lysmønstre som når de spiller spill eller ser på video. Hvis du har opplevd anfall eller bevisstløshet, eller har en familiehistorikk med slike tilfeller, må du kontakte en lege.

Gjentakende belastningsskader

For å redusere risikoen for gjentakende belastningsskader når du skriver tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, må du:

- ikke holde for hardt i telefonen.
- trykke forsiktig på knappene.
- bruke spesialfunksjonene som er utformet for å minimere behovet for å trykke på knappene, som meldingsmaler og ordbok.
- ta mange pauser for å strekke deg og slappe av.

Nødanrop

Denne telefonen, som alle andre trådløse telefoner, fungerer ved hjelp av radiosignaler, som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor må du aldri stole blindt på en trådløs telefon i nødssituasjoner.

Støy

Denne telefonen er i stand til å produsere høye lyder som kan skade hørselen. Skru ned volumet før du bruker hodetelefoner, Bluetooth-stereohodetelefoner eller andre lydenheter.

Varm telefon

Telefonen kan bli varm under lading og ved normal bruk.

Elektrisk sikkerhet

Tilbehør

Bruk bare godkjent tilbehør.

Ikke koble sammen med ikke-kompatible produkter eller tilbehør.

Vær forsiktig så du ikke tar på eller lar gjenstander av metall, for eksempel mynter eller nøkkelringer, komme i kontakt med eller kortslutte batteripolene.

Stikk aldri hull på overflaten til batteriet med skarpe gjenstander.

Tilkobling til en bil

Be om råd fra profesjonelle når du skal koble et telefongrensesnitt til kjøretøyets elektriske system.

Defekte og skadede produkter

Ikke prøv å demontere telefonen eller tilbehøret.

Bare kvalifisert personell kan utføre service på eller reparere telefonen eller tilbehøret.

Hvis telefonen (eller tilbehør) har blitt liggende i vann, blitt stukket hull på eller vært utsatt for et høyt fall, må du ikke bruke den før den har blitt kontrollert ved et autorisert servicesenter.

Radiofrekvensforstyrrelser

Generell merknad om forstyrrelser

Vær forsiktig når du bruker telefonen i nærheten av personlige medisinske enheter, som pacemakere og høreapparater.

Pacemakere

Pacemakerprodusenter anbefaler at du har en avstand på minst 15 cm mellom en mobiltelefon og en pacemaker for å unngå mulige forstyrrelser med pacemakeren. For å oppnå dette bør du bruke telefonen på motsatt øre i forhold til pacemakeren og ikke ha den i brystlommen.

Høreapparater

Personer med høreapparat eller andre hørselsimplantater kan oppleve forstyrrende støy ved bruk av trådløse enheter eller hvis det er slike enheter i nærheten.

Nivået av forstyrrelser vil avhenge av type hørselshjelpemiddel og avstanden fra kilden til forstyrrelsen. Forstyrrelsen kan reduseres hvis du øker avstanden mellom dem. Du kan også kontakte høreapparatprodusenten for å diskutere alternativer.

Medisinske enheter

Ta kontakt med legen din og produsenten av enheten for å finne ut om bruk av telefonen kan forstyrre bruken av den medisinske enheten.

Sykehus

Slå av den trådløse enheten når du blir bedt om å gjøre det på sykehus, klinikker eller legekontorer. Disse forespørslene er ment for å forhindre mulige forstyrrelser med sensitivt medisinsk utstyr.

Fly

Slå av den trådløse enheten når du får beskjed om å gjøre det ved flyplassen eller av flyselskapenes personale.

Kontakt flyselskapets personale om bruk av trådløse enheter om bord på flyet. Hvis enheten din har flymodus, må denne være aktivert før du går om bord i flyet.

Forstyrrelser i biler

Vær oppmerksom på at på grunn av mulige forstyrrelser med elektronisk utstyr forbyr enkelte bilprodusenter bruk av mobiltelefoner i deres kjøretøy med mindre et håndfrisett med en ekstern antenne er inkludert i installasjonen.

Eksplorative miljøer

Bensinstasjoner og eksplorative atmosfærer

På steder med potensielt eksplorative atmosfærer må du følge alle skilt for å slå av trådløse enheter, for eksempel telefonen eller annet radioutstyr.

Områder med potensielt eksplorative

atmosfærer kan være drivstoffområder, under dekk på båter, lagerenheter for drivstoff eller kjemiske midler, og områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel fiber, støv eller metallstøv.

Fenghetter og områder

Slå av mobiltelefonen eller den trådløse enheten når du er i et sprengningsområde eller i områder der radioer eller elektroniske enheter skal slås av for å unngå forstyrrelser i sprengningsarbeid.

Erklæring av RoHS-samsvar

For å minimere miljøpåvirkningen og ta mer ansvar for jorden vi lever på skal dette dokumentet fungere som en formell erklæring om at Blade S6, som er produsert av ZTE CORPORATION, overholder Europaparlamentets direktiv 2011/65/EF – RoHS (begrensning av farlige stoffer) med hensyn til følgende stoffer:

1. Bly (Pb)
2. Kvikksølv (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Heksavalent krom (Cr(VI))
5. Polybromerte bifenyler (PBB-er)
6. Polybromerte difenyletere (PBDE-er)

Blade S6, som er produsert av ZTE CORPORATION, overholder kravene til EU 2011/65/EU.

Avhending av gammelt apparat



1. Når dette symbolet med en søppeldunk som er strøket over, vises på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avhendes separat fra husholdningsavfall via egne anlegg valgt ut av regjeringen eller de lokale myndighetene.
3. Riktig avhending av det gamle apparatet vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Hvis du vil ha informasjon om dette produktets resirkulering basert på WEEE-direktivet, kan du sende en e-post til weee@zte.com.cn

EU-SAMSVARSERKLÆRING

C € 0700 !

Herved erklæres det at følgende nevnte produkt:

Produkttype: LTE/WCDMA/GSM (GPRS)
digital mobiltelefon med flere modi

Modellnr.: Blade S6

Produktbeskrivelse: LTE/WCDMA/GSM
(GPRS) digital mobiltelefon med flere
modi

Overholder beskyttelseskravene til direktivet for terminalutstyr til radio- og telekommunikasjon (direktiv 1999/5/EF), restriksjonene til enkelte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (direktiv 2011/65/EU), økodesignkravene for energirelaterte produkter (direktiv 2009/125/EF) og endringer.

Denne erklæringen gjelder for alle eksemplarer som er produsert identisk til prøvene som ble sendt inn til testing/evaluering.

Vurderingen av produktets samsvar med kravene som er relatert til direktivet 1999/5/EF, ble utført av PHOENIX TESTLAB GmbH (varslet enhet nr. 0700), og vurderingen av produktets samsvar med kravene som er relatert til direktivet 2011/65/EU, ble utført av Intertek Testing Services Ltd., Shanghai LAB, og direktivet 2009/125/EF ble utført av Shenzhen Huatongwei International Inspection Co.,Ltd. Vurderingene var basert på følgende forskrifter og standarder:

Krav	Standard
Helse og sikkerhet	EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010 EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62479:2010 EN 62311:2008
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN50332-1-2000; EN50332-2-2003

EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1: 2005 EN 301 489-3 V1.6.1;2012 EN 301489-17 V V2.2.1 :2012 EN 301 489-24V1.5.1: 2010
Radiospektrum	EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1/-2/-13 V6.2.1 EN 300328 V1.8.1 EN 301893 V1.7.1 EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
RoHS	IEC 62321:2013
ErP	(EC) Nr. 278/2009

Denne erklæringen er produsentens ansvar:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

Autorisert person som signerer for
selskapet:

Yao Cuifeng Kvalitetssjef i ZTE
Corporation

*Navn i blokkbokstaver og stilling i
selskapet*

Shenzhen, 24. januar 2015



Sted og dato

Juridisk gyldig signatur

Utstyret kan brukes i:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

ZTE Blade S6

Pikaopas

JURIDISET TIEDOT

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän julkaisun mistään osasta ei saa ottaa katkelmia, eikä mitään osaa saa kopioida, kääntää tai käyttää missään muodossa millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmi, ilman ZTE Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

Ilmoitus

ZTE Corporation pidättää oikeuden korjata oppaan virheitä tai päivittää tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Tarjoamme älylaitteidemme käyttäjille asiakaspalvelua. Lisätietoja palveluista ja tuetuista tuotemalleista saat ZTE:n virallisesta sivustosta osoitteessa www.ztedevice.com. Sivustossa olevat tiedot ovat ensisijaisia.

Vastuuvapauslauseke

ZTE Corporation kieltää nimenomaisesti kaiken vastuun ohjelmiston luvattomista muutoksista johtuvista vioista ja vahingoista. Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset saattavat poiketa todellisesta tuotteesta. Oppaan sisältö saattaa poiketa todellisesta tuotteesta tai ohjelmistosta.

Tavaramerkit

ZTE ja ZTE-logot ovat ZTE Corporationin tavaramerkkejä.

Google ja Android ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth[®]-tavaramerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja ZTE Corporation käyttää niitä lisenssillä.



microSDHC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.

**Qualcomm[®]
snapdragon**



Qualcomm[®] Snapdragon[™] -suorittimet ovat Qualcomm Technologies, Inc:n tuotteita.

Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Niitä käytetään luvalla.

Lisensoiduille tuotteille tarvitaan käyttöoikeusilmoitus ja tavaramerkki-ilmoitus.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Dolby, Dolby Audio ja double-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.


Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Version nro: R1.0

Muokattu: 13. helmikuuta 2015

Käyttöoppaan nro : 079584507169

Puhelimen ominaisuudet



Näppäin	Toiminto
Virtanäppäin	- Painamalla näppäintä pitkään voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lentokonetilän, keskeytyksettömän tilan, vain tärkeiden keskeytysten tilan, äänettömän tilan ja värinän sekä sammuttaa puhelimen tai käynnistää sen uudelleen. - Lyhyt painallus sammuttaa tai avaa näytön.
Päänäky- mänäppäin	- Palauttaa näytön päänäkymään. - Pitkä painallus avaa Google-haun.
Paluunäppäin	Palauttaa näytön edelliseen näkymään.
Valikkonäppäin	- Näyttää näkyvissä olevan näytön valinnat. - Pitkä painallus tuo näkyviin viimeksi käytetyt sovellukset.

Ääninäppäin	Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla näppäimen jompaakumpaa päätä tai painamalla sitä pitkään.
-------------	--



HUOMAUTUS:

Paluunäppäimen ja valikkonäppäimen paikkoja voi vaihtaa keskenään. **Valitse** päänäkyymässä **Asetukset > Mukautettava alanäppäin** ja valitse jompikumpi.

nano-SIM-kortin asettaminen paikalleen


Sammuta puhelin ennen SIM-kortin asettamista tai poistamista.




VAROITUS!

Älä käytä muunlaisia SIM-kortteja äläkä standardista poikkeavia, SIM-kortista leikattuja nano-SIM-kortteja, jotta puhelin ei vahingoitu. Saat standardinmukaisen nano-SIM-kortin palveluntarjoajalta.

1. Työnnä nano-SIM-korttikelkan avaustyökalun kärki kelkan reikään.



2. Vedä nano-SIM-korttikelkka ulos ja aseta nano-SIM-kortti kelkkaan kuvan mukaisesti. Aseta kelkka varovasti takaisin paikalleen.




HUOMAUTUKSET:

- Aseta LTE-, WCDMA- tai GSM-järjestelmän nano-SIM-kortti **korttipaikkaan 1.**
- Aseta GSM-järjestelmän nano-SIM-kortti **korttipaikkaan 2.**


microSDHC™-kortin asentaminen (myydään erikseen)

microSDHC-kortin voi poistaa ja asettaa paikalleen, kun puhelimeen on kytketty virta. Poista microSDHC-kortti käytöstä ennen sen poistamista puhelimesta.

1. Työnnä microSDHC-korttikelkan avaustyökalun kärki kelkan reikään.



2. Vedä korttikelkka ulos ja aseta kortti kelkkaan kuvan mukaisesti. Aseta kelkka varovasti takaisin paikalleen.



HUOMAUTUS:

Jotkin sovellukset voivat tarvita microSDHC-kortin toimiakseen tai tiettyjen tietojen tallentamiseen. Siksi microSDHC-kortin kannattaa antaa olla aina puhelimessa, eikä sitä kannata poistaa tai vaihtaa satunnaisesti.

Akun lataaminen

Puhelimen akun pitää riittää puhelimen käynnistämiseen, signaalin etsimiseen ja muutamaan puheluun. Lataa akku täyteen mahdollisimman pian.


VAROITUS!

Käytä ainoastaan ZTE:n hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa akun räjähdyksen.

MUISTUTUS:

Älä poista tai vaihda puhelimen sisäistä akkua itse. Akun saa vaihtaa ainoastaan ZTE tai ZTE:n valtuuttama palveluntarjoaja.

1. Yhdistä laturi latausliitintään. Varmista, että asetat laturin liittimen puhelimeen oikein päin.



2. Yhdistä laturi vakiomalliseen pistorasiaan.
3. Irrota laturi, kun akku on täynnä.

HUOMAUTUS:

Jos akun varaus on erittäin vähissä, puhelinta ei voi välttämättä käynnistää, vaikka se on latauksessa. Siinä tapauksessa yritä käynnistää matkapuhelin vasta, kun akkua on ladattu vähintään 20 minuuttia. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos puhelin ei käynnisty lataamisen jälkeen.

Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Varmista, että akku on ladattu.

- Käynnistä puhelin pitämällä **virtanäppäintä** painettuna.
- Sammuta puhelin avaamalla asetusvalikko pitämällä **virtanäppäintä** painettuna. Valitse **Katkaise virta** ja sitten **OK**.

Voit myös sammuttaa puhelimen painamalla **virtapainiketta** noin 10 sekunnin ajan.

Puhelimen palauttaminen lepotilasta

Puhelin siirtyy automaattisesti lepotilaan tietyn ajan kuluttua, kun sitä ei käytetä. Näytön sammuminen säästää virtaa, ja näppäimet lukittuvat, jotta niitä ei paineta vahingossa.

Voit palauttaa puhelimen käyttötilaan käynnistämällä näytön ja poistamalla näppäinten lukituksen.

1. Käynnistä näyttö **virtapainikkeella**.
2. Avaa lukitus pyyhkäisemällä  -kuvaketta ylöspäin.



HUOMAUTUS:

Jos olet asettanut puhelimeen lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan, puhelimen saa avattua vain piirtämällä kuvion tai antamalla PIN-koodin tai salasanan.

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytössä voit käyttää toimintoja koskettamalla.

- **Kosketus**

Kun haluat kirjoittaa näytön näppäimistöllä, valita näytön kohteita, kuten sovelluksia ja asetuskuvakkeita, tai painaa näytön painikkeita, kosketa niitä sormella.



- **Kosketus ja pitäminen painettuna**

Voit avata kohteisiin (esimerkiksi viestiin tai verkkosivun linkkiin) liittyvät valinnat pitämällä kohdetta painettuna.




- Pyyhkäisy

Pyyhkäisy tarkoittaa sormen vetämistä näytössä nopeasti pysty- tai vaakasuuntaisesti.




- Vetäminen

Voit vetää kohteita näytössä painamalla näyttöä hetken ajan kevyesti, ennen kuin liikutat sormeasi. Älä nosta sormeasi vetämisen aikana, ennen kuin olet haluamassasi kohdassa.



- **Nipistys**
Joissain sovelluksissa (esimerkiksi kartoissa, selaimessa ja galleriassa) voit lähentää ja loitontaa kuvaa kahdella sormella niitä lähentämällä tai levittämällä.



- **Näytön kierto**
Useimmissa näytöissä voit muuttaa näytön suuntaa automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelimen sivuttain.

Tuotteen turvallisuustiedot

	Älä soita puheluita tai vastaa puhelimeen ajaessasi. Älä koskaan lähetä tekstiviestejä ajaessasi.
	Jos laitetta kannetaan mukana, laitteen on oltava vähintään 15 mm:n päässä käyttäjän kehosta.
	Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisen.

	Puhelimesta voi kuulua kova ääni.
	Ehkäise kuulovaurioita välttämällä pitkäjaksoista kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella.
	Vältä kontaktia magneettisten kohteiden kanssa.
	Älä säilytä puhelinta tahdistimien tai muiden lääketieteellisten elektroniikkalaitteiden lähellä.
	Pidä puhelin ohjeiden mukaan sammutettuna sairaalassa ja terveydenhoitolaitoksissa.
	Sammuta puhelin ohjeiden mukaisesti lentokoneissa ja lentokentillä.
	Sammuta puhelin räjähdysherkkien materiaalien tai nesteiden lähellä.
	Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
	Laitteesta voi lähteä kirkas tai vilkkuva valo.
	Älä hävitä puhelinta polttamalla.

	Vältä hyvin matalia tai korkeita lämpötiloja.
	Älä kastele puhelinta. Pidä puhelin kuivana.
	Älä yritä purkaa puhelinta.
	Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita.
	Älä käytä puhelinta ensisijaisena hätäviestintälaitteena.

Altistuminen radioaalloille (RF)

Yleinen radioaaltoja koskeva lausunto

Puhelin sisältää lähettimen ja vastaanottimen. Kun puhelimeen on kytketty virta, se vastaanottaa ja lähettää radiotaajuusenergiaa. Kun puhut puhelimesta, puhelua ohjaava järjestelmä määrittää puhelimen lähetystehon.

Ominaisabsorptionopeus (SAR)

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositusarvot,

ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Suosituksissa käytetään mittayksikkönä ominaisabsorptionopeutta eli SAR-arvoa. Langattomien laitteiden SAR-raja on 2 W/kg. Suurin laitteen testeissä mitattu SAR-arvo on ollut pään vierellä 1.29 W/kg* ja keholla 1.34 W/kg*. Koska langattomissa laitteissa on useita eri toimintoja, niitä voidaan käyttää useissa eri käyttöasennoissa, esimerkiksi lähellä kehoa, kuten tässä käyttöoppaassa mainitaan**.

Koska SAR-arvo mitataan käyttäen laitteen suurinta lähetystehoa, laitteen todellinen SAR-arvo käyttötilanteessa on yleensä edellä mainittuja arvoja pienempi. Tämä johtuu siitä, että laite sopeuttaa tehotason automaattisesti, minkä ansiosta laite käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa.

* Testeissä on noudatettu standardeja EN 50360, EN 50366, EN62479, EN 62311, EN 62209-1 ja EN 62209-2.

** Katso lisätietoja kohdasta, jossa käsitellään käyttöä keholla.

Käyttö keholla

Tärkeitä turvallisuustietoja altistumisesta radiotaajuussäteilylle:

Puhelinta on käytettävä vähintään 15 mm:n päässä kehosta radiotaajuusaltistusta koskevien ohjeiden noudattamiseksi. Jos ohjeita ei noudateta, altistus saattaa ylittää asianmukaisten ohjeiden rajoitukset.

Radiotaajuusaltistuksen rajoittaminen

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määrittänyt seuraavat ohjeet niille, jotka haluavat rajoittaa altistumistaan radiotaajuuskentille:

Varotoimet: Nykytutkimusten mukaan matkapuhelimen käyttö ei edellytä erityisiä varotoimia käyttäjältä. Jos haluat kuitenkin vähentää omaa tai lastesi altistumista radiotaajuuksille, voit lyhentää puheluiden kestoja tai käyttää handsfree-laitteita, jolloin matkapuhelinta ei tarvitse pitää pään ja kehon välittömässä läheisyydessä.

Lisätietoja aiheesta on Maailman terveysjärjestön sivustossa osoitteessa <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: kesäkuu 2000).

Säädöstiedot

Seuraavat hyväksynnät ja ilmoitukset koskevat mainittuja alueita.

Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta ja CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat tämän oppaan lopussa.

Häiriötekijät

Ajaminen

Kuljettajan on keskityttävä aina täysin ajamiseen onnettomuusvaaran vähentämiseksi. Puhelimen käyttö ajettaessa (myös handsfree-laitteen kanssa) voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden. Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka rajoittavat langattomien laitteiden käyttöä ajettaessa.

Koneiden käyttäminen

Käyttäjän on keskityttävä aina täysin koneiden käyttämiseen onnettomuusvaaran vähentämiseksi.

Tuotteen käsitteleminen

Yleinen lausunto käsittelemisestä ja käyttämisestä

Vastaat yksin puhelimen käytöstä ja käytön seurauksista.

Sammuta puhelin aina, kun puhelimen käyttö on kielletty. Puhelimen käyttöä koskevat turvatoimet, joilla suojataan käyttäjiä ja heidän ympäristöään.

- Käsittele puhelinta ja sen lisävarusteita huolellisesti ja säilytä sitä puhtaassa, pölyttömässä paikassa.

- Pidä näyttö ja kameran linssi puhtaina. Likainen näyttö tai kameran linssi saattaa hidastaa puhelimen reagointia toimiisi tai heikentää kuvanlaatua.
- Puhdista laite ja sen lisävarusteet pehmeällä materiaalilla, kuten silmälasien puhdistusliinalla. Älä käytä puhdistukseen alkoholia tai muita syövyttäviä materiaaleja äläkä päästä niitä puhelimen sisään.
- Älä altista puhelinta tai sen lisävarusteita avotulelle tai sytytetyille tupakkatuotteille.
- Älä altista puhelinta tai sen lisävarusteita nesteille tai kosteudelle.
- Älä pudota, heitä tai yritä taivuttaa puhelinta tai sen lisävarusteita.
- Älä maalaa puhelinta tai sen lisävarusteita.
- Älä yritä purkaa puhelinta tai sen lisävarusteita. Se on sallittua ainoastaan valtuutetuille henkilöille.
- Älä vie puhelinta tai sen lisävarusteita paikkoihin tai käytä niitä paikoissa, joiden lämpötila on tai voi olla alle -[5] tai yli +[50] astetta (Celsius).
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden tai painesäiliöiden (kuten vedenlämmittimen tai mikroaaltouunin) sisään tai lähelle äläkä kuumien keittovälineiden lähelle. Muutoin puhelin voi vahingoittua.

- Tarkista paikalliset elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevat säädökset.
- Älä kuljeta puhelinta takataskussa, koska se voi hajota istuutuessasi.

Pienet lapset

Älä jätä puhelinta ja sen lisävarusteita pienten lasten ulottuville tai anna lasten leikkiä niillä.

He voivat loukata itseään tai muita tai vioittaa puhelinta vahingossa.

Puhelin sisältää pieniä, teräväreunaisia osia, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai irrota ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Demagnetoituminen

Älä jätä puhelinta pitkäksi aikaa sähkölaitteiden tai magneettisten tallennusvälineiden lähelle, jotta puhelin ei demagnetoidu.

Staattinen sähkö

Älä kosketa nano-SIM-kortin metallisia liitinpintoja.

Antenni

Älä kosketa antennia tarpeettomasti.

Normaali käyttöasento

Kun puhut puhelimessa, pidä puhelinta korvalla sen alaosa suutasi kohti.

Turvatyynyt

Älä aseta puhelinta turvatyynyn yläpuolelle tai sen aukeamisalueelle, koska turvatyyny täyttyy voimakkaasti ja puhelin voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Aseta puhelin turvalliseen paikkaan ennen ajamista.

Sairaskohtaus/tajunnanmenetys

Puhelimesta voi lähteä kirkas tai vilkkuva valo. Osa ihmisistä voi olla alttiita esimerkiksi videopelien tai television vilkkuvien valojen tai valokuvioden aiheuttamille tajunnanmenetyksille tai kohtauksille (vaikka niitä ei olisi ilmennyt aiemmin). Jos olet kärsinyt kohtauksista tai tajunnanmenetyksistä tai sukulaisillasi on ollut tällaisia oireita, kysy lääkäriltäsi neuvoa.

Rasitusvammat

Rasitusvammojen välttäminen tekstiviestien tai pelaamisen yhteydessä:

- Älä purista puhelinta liian tiukasti.
- Paina näppäimiä kevyesti.
- Käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät näppäinpainalluksia, kuten viestipohjia ja ennakoivaa tekstinsyöttöä.
- Venyttele ja leppää tarpeeksi usein.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin, kuten kaikki langattomat puhelimet, käyttää radiosignaaleja, joiden yhteyttä ei voida taata kaikissa olosuhteissa. Älä siksi käytä langatonta puhelinta ainoana hätäviestintälaitteena.

Kova ääni

Puhelimesta voi kuulua kovia ääniä, jotka voivat vahingoittaa kuuloa. Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin käytät kuulokkeita, Bluetooth-stereokuulokkeita tai muita äänilaitteita.

Puhelimen kuumeneminen

Puhelin saattaa lämmetä latauksen ja normaalin käytön aikana.

Sähköturvallisuus

Lisävarusteet

Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita. Älä yhdistä puhelimeen yhteensopimattomia tuotteita tai lisävarusteita.

Varmista, että metalliesineet, kuten kolikot tai avaimenperät, eivät pääse kosketuksiin akun napojen kanssa tai aiheuta niihin oikosulkua.

Älä puhkaise akkua terävällä esineellä.

Liittäminen autoon

Kysy neuvoa ammattilaiselta, ennen kuin liität puhelimen ajoneuvon sähköjärjestelmään.

Vialliset ja vahingoittuneet tuotteet

Älä yritä purkaa puhelinta tai sen lisävarusteita.

Vain valtuutetut henkilöt voivat huoltaa tai korjata puhelinta tai sen lisävarusteita.

Jos puhelin (tai sen lisävaruste) on uponnut veteen, puhjennut tai pudonnut kovaa tai korkealta, älä käytä sitä, ennen kuin valtuutettu huoltopalvelu on tarkistanut sen.

Radiotaajuushäiriöt

Yleinen lausunto häiriöistä

Ole varovainen käyttäessäsi puhelinta henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistimien ja kuulolaitteiden) lähellä.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että matkapuhelinta käytetään vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta puhelin ei häiritse tahdistinta. Käytä puhelinta siksi vastakkaisella korvalla tahdistimeen nähden äläkä kuljeta sitä rintataskussa.

Kuulolaitteet

Kuulolaitetta tai muuta sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt saattavat kuulla häiritsevää melua käyttäessään langattomia laitteita tai ollessaan langattoman laitteen lähellä.

Häiriön määrä määräytyy kuulolaitteen tyypin ja häiriön aiheuttajan etäisyyden mukaan. Häiriöt saattavat vähetä, kun laitteita viedään kauemmas toisistaan. Voit myös keskustella vaihtoehtoista kuulolaitteen valmistajan kanssa.

Lääketieteelliset laitteet

Selvitä lääkärin ja laitteen valmistajan kanssa, häiritseekö puhelimen käyttö lääketieteellisen laitteen toimintaa.

Sairaalat

Sammuta langaton laite pyydettyäessä sairaaloissa, klinikoilla ja muissa terveydenhoitolaitoksissa. Pyyntöillä pyritään estämään herkkien lääketieteellisten laitteiden häiriöitä.

Lentokoneet

Sammuta langaton laite, kun lentokentän tai -koneen henkilökunta pyytää sitä.

Kysy lentoyhtiön henkilökunnalta lisätietoja langattomien laitteiden käytöstä lentokoneessa. Jos laitteessa on lentokonetila, ota se käyttöön, ennen kuin astut lentokoneeseen.

Häiriöt autossa

Huomioi, että koska matkapuhelimet saattavat häiritä sähkölaitteiden toimintaa, jotkin ajoneuvojen valmistajat kieltävät niiden käytön ajoneuvoissa, ellei käytössä ole handsfree-sarja ja ulkoinen antenni.

Räjähdyksenvaaralliset alueet

Huoltoasemat ja räjähdysriskit ympäristöt

Kun olet räjähdysriskissä ympäristössä, sammuta ohjeiden mukaisesti kaikki langattomat laitteet, kuten puhelin ja muut radiolaitteet.

Mahdollisesti räjähdysriskiä alueita ovat huoltoasemat, veneiden sisätilat, polttoaineiden tai kemikaalien kuljetukseen tai säilytykseen käytettävät tilat sekä alueet, joilla ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljapölyä, muuta pölyä tai metallihiukkasia.

Räjähtävyysriskit ja -alueet

Sammuta räjähtävyysriskille aiheutuvat häiriöt sammuttamalla matkapuhelin tai muu langaton laite ollessasi räjähtävyysalueella tai alueella, jolla pyydetään katkaisemaan virta kaksisuuntaisista radioista tai elektroniikkalaitteista.

Selvitys RoHS- yhteensopivuudesta

Ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja entistä suuremman vastuun kantamiseksi maapallon tilasta tämä asiakirja on laadittu viralliseksi vakuutukseksi siitä, että ZTE CORPORATIONin valmistama Blade S6 täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman RoHS-direktiivin 2011/65/EU vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta seuraavien aineiden osalta:

1. Lyijy (Pb)
2. Elohopea (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Kuudenarvoinen kromi (Cr (VI))
5. Polybromibifenyyliit (PBB)
6. Polybromidifenyylietterit (PBDE)

ZTE CORPORATIONin valmistama Blade S6 täyttää EU-direktiivin 2011/65/EY vaatimukset.

Vanhan laitteen hävittäminen

	1. Jos tuotteessa on pyörillä olevan ylivedetty jäteastian symboli, tuote on EU-direktiivin 2012/19/EU alainen. 2. Mitään sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin viranomais määräysten mukaisesti. 3. Vanhan laitteen oikeanlainen hävittäminen auttaa ennaltaehkäisemään mahdollisia kielteisiä ympäristö- ja terveysvaikutuksia.
---	--

Jos tarvitset lisätietoa tuotteen WEEE-direktiivin mukaisesta kierrätyksestä, lähetä sähköpostia osoitteeseen weee@zte.com.cn.

EY-VAATIMUSTENMUKAI- SUUSVAKUUTUS

C € 0700 !

Täten vakuutetaan, että seuraava tuote:

Tuotetyyppi: monisuuntainen
digitaalinen LTE/WCDMA/GSM(GPRS)-
matkapuhelin

Malli: Blade S6

Tuotekuvaus: monisuuntainen
digitaalinen LTE/WCDMA/GSM(GPRS)-
matkapuhelin

Täyttää radio- ja telepätelaitedirektiivin
(direktiivi 1999/5/EY), haitallisten aineiden
käyttöä rajoittavan RoHS-direktiivin,
(direktiivi 2011/65/EU), energiaan liittyvien
tuotteiden ekologisen suunnittelun direktiivin
(direktiivi 2009/125/EY) vaatimukset
ja direktiivejä koskevien muutosten
vaatimukset.

Vakuutus koskee kaikkia tuotteen
kappaleita, jotka on valmistettu samalla
tavalla kuin testausta/arviointia varten
lähetetyt mallikappaleet.

PHOENIX (ilmoitettu laitosnumero 0700)
on arvioinut tuotteen yhdenmukaisuuden
direktiivin 1999/5/EY kanssa ja Intertek

Testing Services Ltd., Shanghai LAB on arvioinut tuotteen yhdenmukaisuuden direktiivien 2011/65/EU ja 2009/125/EY kanssa. Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd on arvioinut tuotteen yhdenmukaisuuden direktiivin 2009/125/EY kanssa. Arvioinnit on tehty seuraavien säädösten ja standardien perusteella:

Vaatus	Standardi
Työturvallisuus ja työterveys	EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010 EN 50360:2001/ A1:2012 EN 50566:2013/ AC:2014 EN 62479:2010 EN 62311:2008
	EN 60950-1:2006, A11:2009, A1:2010, A12:2011 EN 50332-1-2000; EN 50332-2-2003

Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1: 2005 EN 301 489-3 V1.6.1: 2012 EN 301489-17 V V2.2.1: 2012 EN 301 489-24V1.5.1: 2010
Radiotaajuus	EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1/-2/-13 V6.2.1 EN 300328 V1.8.1 EN 301893 V1.7.1 EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
RoHS	IEC 62321:2013
ErP	(EC) No 278/2009

Vakuutuksesta vastaa tuotteen valmistaja:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

Yhtiön valtuutettu edustaja:

Yao cuifeng Quality Director Of ZTE
Corporation

Nimi ja tehtävä yhtiössä painokirjaimin

Shenzhen, 24.
tammikuuta 2015



Paikka ja aika Lainvoimainen allekirjoitus

Laitetta saa käyttää seuraavissa maissa:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

ZTE Blade S6

Lynvejledning

JURIDISKE OPLYSNINGER

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.

Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne publikation må citeres, reproduceres, oversættes eller anvendes i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder igennem fotokopiering og mikrofilm, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ZTE Corporation.

Meddelelse

ZTE Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af trykfejl eller opdatere specifikationerne i denne vejledning uden varsel.

Vi tilbyder selvbetjening til vores brugere af den intelligente terminalenhed. Besøg ZTE's officielle websted (på www.ztedevice.com) for at få yderligere oplysninger om selvbetjening og understøttede produktmodeller. Oplysninger på webstedet har forrang.

Ansvarsfraskrivelse

ZTE Corporation fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl og skader forårsaget af uautoriserede ændringer af softwaren.

Billeder og screenshots benyttet i denne guide afviger muligvis fra det faktiske produkt. Indhold i denne vejledning afviger muligvis fra det faktiske produkt eller den faktiske software.

Varemærker

ZTE og ZTE-logoerne er varemærker tilhørende ZTE Corporation.

Google og Android er varemærker tilhørende Google, Inc.

Varemærket *Bluetooth*[®] og tilhørende logoer er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse varemærker af ZTE Corporation sker under licens.



microSDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LCC.

**Qualcomm[®]
snapdragon** 

Qualcomm[®] Snapdragon[™]-processorer er produkter tilhørende Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm og Snapdragon er varemærker tilhørende Qualcomm Incorporated, som er indregistreret i USA og andre lande. Anvendt med tilladelse.

Licensmeddelelse og
varemærkebekræftelse påkrævet for
licensprodukter.

Fremstillet under licens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt
D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.



Alle andre varemærker og registrerede
varemærker er de respektive ejeres
ejendom.

Versionsnr.: R1.0

Dato for sidste ændring: 13. februar, 2015

Manualnr. : 079584507169

Introduktion til din telefon



Tast	Funktion
Tænd/sluk-tast	• Tryk og hold tasten nede for at aktivere eller deaktivere flytilstand, aktivere tilstanden forstyr ikke, aktivere tilstanden tillad kun vigtige afbrydelser, lydløs tilstand med vibration, deaktivere lydløs tilstand, slukke for telefonen eller genstarte den. • Tryk for at tænde eller slukke for skærmen.
Starttast	• Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold knappen nede for at åbne Google Search.
Tilbage-tast	Tryk for at gå tilbage til det forrige skærm-billede.
Menutast	• Tryk for at se indstillinger for det aktuelle skærm-billede. • Tryk på tasten, og hold den nede for at få vist de seneste brugte apps.

Lydstyrketast	Tryk på eller hold én af enderne af tasten nede for at skrue op eller ned for lyden.
---------------	--



BEMÆRK:

Du kan skifte placeringen på **Tilbage**tasten og **Menu**tasten. Tryk på **Indstillinger** > **Brugerdefineret Nederst-tast** fra startskærmen og vælg én placering.

Isætning af nano-SIM-kortet


Sluk telefonen, inden du fjerner eller sætter nano-SIM-kortet i.




ADVARSEL!

For at undgå beskadigelse af telefonen må der ikke bruges andre typer SIM-kort eller nano-SIM-kort, som er skåret ud af et SIM-kort, der ikke overholder standarden. Du kan få et nano-SIM-kort, der overholder standarden, fra din tjenesteudbyder.

1. Sæt spidsen af værktøjet til at skubbe skuffen ud med ind i hullet på nano-SIM-kortskuffen.



2. Træk nano-SIM-kortskuffen ud og sæt nano-SIM-kortene på skuffen som vist. Sæt så forsigtigt skuffen tilbage.




BEMÆRKNINGER:

- Sæt dit LTE-, WCDMA- eller GSM nano-SIM-kort på **Kortstik 1**.
- Sæt dit GSM nano-SIM-kort på **Kortstik 2**.


Isætning af microSDHC™-kort (medfølger ikke)

Et microSDHC-kort kan sættes i eller fjernes, mens telefonen er tændt. microSDHC-kortet skal frakobles, inden det fjernes.

1. Sæt enden af værktøjet til at skubbe skuffen ud med ind i hullet på microSDHC-kortskuffen.



2. Træk skuffen ud og sæt kortet på skuffen som vist. Sæt så forsigtigt skuffen tilbage.



 BEMÆRK:

Nogle apps kræver evt. et microSDHC-kort for at fungere normalt eller gemmer visse oplysninger på kortet. Derfor anbefales det, at du har et microSDHC-kort installeret og ikke vilkårligt fjerner eller erstatter det.

Sådan oplader du batteriet

Telefonens batteri bør have strøm nok til, at telefonen kan tændes, finde et signal og foretage et par opkald. Batteriet bør lades helt op så hurtigt som muligt.

 ADVARSEL!


Brug kun ZTE-godkendte opladere og kabler. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen eller få batteriet til at eksplodere.

FORSIGTIG:

Fjern eller udskift ikke selv indbyggede, genopladelige batterier i din telefon.

Batteriet må kun udskiftes af ZTE eller ZTE-
autoriserede tjenesteudbydere.

1. Slut adapteren til opladningsporten.
Kontroller, at adapteren vender korrekt.



2. Slut opladeren til en almindelig stikkontakt.
3. Frakobl opladeren, når batteriet er fuldt opladet.

BEMÆRK:

Hvis batteriniveauet er meget lavt, kan telefonen måske ikke tændes, når den oplades. Hvis det er tilfældet, skal du prøve igen, efter telefonen er blevet opladet i mindst 20 minutter. Kontakt kundeservice, hvis du stadig ikke kan tænde for telefonen efter langvarig opladning.

Sådan tænder/slukker du telefonen

Sørg for, at batteriet er opladet.

- Tryk på **Tænd/sluk-tasten** og hold den nede for at tænde for telefonen.
- Sluk telefonen ved at trykke på **Tænd/sluk-tasten** og hold den nede for at åbne indstillingsmenuen. Tryk på **Sluk**, og tryk derefter på **OK**.

Du kan også trykke på **Tænd/sluk-tasten** og holde den nede i ca. 10 sekunder for at slukke telefonen.

Sådan aktiverer du telefonen

Telefonen skifter automatisk til dvaletilstand, når den ikke har været i brug i nogen tid. Skærmen slukkes for at spare strøm, og tasterne låses for at forebygge utilsigtet betjening.

Du kan aktivere telefonen ved at tænde for skærmen og låse tasterne op.

1. Tryk på **Tænd/sluk-tasten** for at tænde for skærmen.
2. Stryg  opad for at låse op.

BEMÆRK:

Hvis du har indstillet et oplåsningsmønster eller en PIN-kode/adgangskode til telefonen, skal du tegne mønsteret eller indtaste PIN-koden/adgangskoden for at låse telefonen op.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du kontrollere handlinger med en række håndbevægelser.

- Tryk

Når du vil foretage indtastning ved brug af skærmtastaturet, skal du vælge elementerne på skærmen såsom program- og indstillingsikoner eller trykke på skærmikonerne ved blot at trykke på dem med fingeren.



- Tryk og hold nede

Du kan åbne de tilgængelige valgmuligheder for et element (f.eks. en meddelelse eller et link på en webside) ved at trykke på elementet og holde det nede.




- Stryg eller skub

At stryge eller skubbe betyder at trække fingeren hurtigt på langs eller på tværs af skærmen.




- Træk

Træk ved at trykke let med fingeren, og hold nede, før du begynder at bevæge fingeren. Slip først fingeren, når du har nået målpositionen, mens du trækker.



- Klem

I visse programmer (såsom Kort, Browser og Galleri) kan du zoome ind og ud ved at placere to fingre på skærmen og klemme dem sammen (for at zoome ud) eller sprede dem (for at zoome ind).



- Roter skærmen
Du kan automatisk ændre skærmretningen fra liggende til stående på de fleste skærme ved at dreje telefonen sidelæns.

Oplysninger om produktsikkerhed

	Du må ikke foretage eller modtage telefonopkald, mens du kører. Skriv aldrig SMS-beskeder, mens du kører.
	Placer enheden på mindst 15 mm afstand af kroppen ved kropsbåren drift.
	Små dele kan udgøre en kvælningsrisiko.
	Din telefon kan lave en høj lyd.
	For at undgå høreskader bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i lange perioder.
	Undgå kontakt med alt, der er magnetisk.

	Hold enheden på afstand af pacemakere og andre elektroniske medicinske enheder.
	Sluk enheden på hospitaler, når du bliver bedt om det.
	Sluk enheden i flyvemaskiner og i lufthavnen, når du bliver bedt om det.
	Sluk enheden nær eksplosive materialer eller væsker.
	Anvend ikke enheden på tankstationer.
	Enheden kan udsende et kraftigt eller blinkende lys.
	Smid ikke telefonen ind i ild.
	Undgå ekstreme temperaturer.
	Undgå kontakt med væsker. Opbevar telefonen tørt.
	Forsøg ikke at skille telefonen ad.
	Brug kun godkendt tilbehør.
	Sørg for, at telefonen ikke er dit primære kommunikationsmiddel i nødstilfælde.

Radiofrekvenseksponering

Generel erklæring om radiofrekvensenergi.

Din telefon indeholder en sender og en modtager. Når den er tændt, modtager og sender den radiofrekvensenergi. Når du kommunikerer via din telefon, kontrollerer det system, der håndterer opkaldet, det effektniveau, hvorved telefonen sender.

Specific Absorption Rate (SAR)

Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride eksponeringsgrænserne for radiobølger som anbefalet af internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er blevet udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og omfatter sikkerhedsmarginer, der er lavet for at sikre beskyttelse af alle personer uanset alder og helbred.

Retningslinjerne gør brug af en måleenhed kaldet Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grænsen for mobiler er 2 W/kg, og den højeste SAR-værdi for denne enhed under test ved hovedet var 1.29 W/kg*, og under test ved kroppen 1.34 W/kg*.

Eftersom mobilenheder omfatter en lang række funktioner, kan de anvendes i andre positioner, som f.eks. på kroppen som beskrevet i denne betjeningsvejledning**.

Eftersom SAR måles ved brug af enhedens højeste sendeeffekt, er den faktiske SAR for denne enhed under drift typisk under den værdi, der fremgår ovenfor. Dette skyldes automatiske ændringer i effektniveauet for enheden med henblik på at sikre, at den kun anvender den minimumseffekt, der kræves for at kunne kommunikere med netværket.

* Testene udføres i overensstemmelse med EN 50360, EN 50366, EN62479, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2.

** Se kropsbåren drift.

Kropsbåren drift

Vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende radiofrekvenseksponering:

For at sikre overensstemmelse med retningslinjerne for radiofrekvenseksponering skal telefonen bruges med en kropsafstand på mindst 15 mm.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan bevirke, at din radiofrekvenseksponering overstiger de relevante grænser i henhold til retningslinjerne.

Sådan begrænses eksponering for radiofrekvensfelt

Til dem, der ønsker at begrænse deres eksponering for radiofrekvensfelter, giver Verdenssundhedsorganisationen (WHO) følgende råd:

Sikkerhedsforanstaltninger: Aktuell videnskabelig information tyder ikke på, at der skulle være behov for særlige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug af mobiltelefoner. Hvis man er bekymret, kan man vælge at begrænse sin egen og sine børns eksponering for radiofrekvens ved at begrænse længden på opkald eller ved at bruge 'håndfri' enheder for derved at holde mobiltelefoner væk fra hoved og krop. Yderligere oplysninger om dette emne kan fås på WHO's hjemmeside <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Faktablad 193: juni 2000).

Lovgivningsmæssige oplysninger

Følgende godkendelser og meddelelser gælder i specifikke regioner som anført. Se afsnittet Erklæring vedr. RoHS-overensstemmelse og CE DOC sidst i denne manual.

Ukoncentreret

Kørsel

Der skal til hver en tid være fuld opmærksomhed på kørslen for at reducere risikoen for ulykker. Brug af telefon under kørsel (selv med et håndfri sæt) kan forårsage ukoncentreret kørsel og medføre en ulykke. Lokale regler og bestemmelser, som begrænser brug af trådløse enheder under kørsel, skal overholdes.

Betjening af maskiner

Der skal være fuld opmærksom på betjening af maskiner for at reducere risikoen for en ulykke.

Produkthåndtering

Generel erklæring om håndtering og brug

Du bærer det fulde ansvar for, hvordan du bruger din telefon og for konsekvenserne af din brug.

Telefonen skal altid slukkes, når brug af en telefon er forbudt. Brug af telefonen er underlagt sikkerhedsforanstaltninger, der er lavet for at beskytte brugerne og deres omgivelser.

- Telefonen og dens tilbehør skal altid behandles med forsigtighed og skal opbevares et rent og støvfrit sted.
- Hold skærmen og kameralinsen rene. En uren skærm eller kameralinse kan sænke telefonens reaktion på dine handlinger og kan reducere billedkvaliteten.
- Rengør enheden og dens tilbehør med blødt materiale såsom en rengøringsklud til brilleglas. Brug ikke alkohol eller andre ætsende stoffer til rengøring, ej heller må disse komme ind i telefonen.
- Telefonen og dens tilbehør må ikke udsættes for åben ild eller tændte tobaksprodukter.
- Telefonen og dens tilbehør må ikke udsættes for væsker, fugt eller høj luftfugtighed.
- Telefonen og dens tilbehør må ikke tabes, smides eller forsøgt bøjet.
- Telefonen og dens tilbehør må ikke males.
- Telefonen og dens tilbehør må ikke blive forsøgt skilt ad. Dette må kun gøres af autoriseret personale.
- Telefonen og dens tilbehør må ikke udsættes for et miljø med eller som kan nå ekstreme temperaturer, min. - [5] and maks. + [50] grader celsius.

- Telefonen må ikke placeres inden i eller nær varmeudstyr eller højtryksbeholdere såsom vandvarmere, mikroovne eller varmt kogegej. Dette kan beskadige telefonen.
- Se lokale bestemmelser for kassering af elektroniske produkter.
- Telefonen må ikke holdes i baglommen, da den kan knække, når du sætter dig.

Små børn

Telefonen og dens tilbehør må ikke efterlades, hvor små børn kan nå den, ej heller må små børn lege med telefonen eller dens tilbehør.

De kan komme til at skade sig selv eller andre eller kan beskadige telefonen.

Telefonen indeholder små dele med skarpe kanter, som kan forårsage personskade, eller som kan falde af og udgøre en kvælningsrisiko.

Afmagnetisering

For at undgå risikoen for afmagnetisering, må telefonen ikke i længere tid være i nærheden af elektroniske enheder eller magnetiske datamedier.

Elektrostatisk afladning

Nano-SIM-kortets metalkontakter må ikke berøres.

Antenne

Antennen må ikke berøres unødigt.

Normal brugsposition

Når der foretages eller modtages telefonopkald, skal telefonen placeres mod øret med bunden ind mod munden.

Airbags

Telefonen må ikke placeres i området over en airbag eller i airbaggens udløsningsområde, idet en airbag pustes op med stor styrke, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

Læg telefonen sikkert væk inden du kører.

Anfald/Blackouts

Telefonen kan udsende et kraftigt eller blinkende lys. En lille procentdel af mennesker kan være sensitiv over for blackouts eller epileptiske anfald, (også selvom de aldrig har oplevet det før), når de udsættes for blinkende lys eller lysmønstre, som f.eks. når de spiller spil eller ser video. Hvis du har oplevet epileptiske anfald eller blackouts, eller hvis du er disponeret over for sådanne tilfælde, da det ligger til familien, bedes du kontakte din læge.

Ensidige belastningsskader

For at minimere risikoen for ensidige bevægelsesskader, som kan opstå, når du skriver SMS-beskeder, eller når du spiller spil på telefonen:

- Hold ikke for hårdt fast om telefonen.
- Tryk let på knapperne.
- Brug specialfunktionerne, som er designet til at minimere den tid, det tager at trykke ned på knapperne, f.eks. beskedskabeloner og forudsigelig tekst.
- Tag mange pauser, hvor du strækker ud og slapper af.

Nødopkald

Som enhver trådløs telefon virker denne telefon ved brug af radiosignaler, som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Du må derfor aldrig være afhængig af denne trådløse telefon til vigtig kommunikation i nødsituationer.

Høj støj

Denne telefon kan lave høj støj, som kan skade din hørelse. Skru ned for lydstyrken, inden du bruger hovedtelefoner, Bluetooth-stereoheadsets eller andre lydenheder.

Telefonen bliver varm

Telefonen kan blive varm under opladning eller normal brug.

Elektrisk sikkerhed

Tilbehør

Brug kun godkendt tilbehør.

Tilslut ikke inkompatible produkter eller inkompatibelt tilbehør.

Sørg for, at du ikke berører eller lader metalgenstande som mønter eller nøgleringe komme i berøring med eller kortslutter i batteriterminalerne.

Batteriets overflade må ikke perforeres med skarpe genstande.

Tilslutning til bil

Søg professionel rådgivning, når du tilslutter en telefongrænseflade til køretøjets elektriske system.

Defekte eller beskadigede produkter

Forsøg ikke at skille telefonen eller dens tilbehør ad.

Kun kvalificeret personale må servicere eller reparere telefonen og dens tilbehør.

Hvis telefonen (eller dens tilbehør) har været i vand, er blevet perforeret eller har været genstand for et kraftigt fald, må den ikke bruges, før du har fået den undersøgt ved et autoriseret servicecenter.

Interferens ved radiofrekvens

Generel erklæring om interferens

Vær forsigtig, når du bruger telefonen i nærheden af personligt, medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere og høreapparater.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en minimumsafstand på 15 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemakeren. For at opnå dette skal telefonen bruges ved øret på den modsatte side af pacemakeren og må ikke bæres i brystlommen.

Høreapparater

Personer med høreapparater eller andre øresneglsimplantater kan opleve forstyrrende lyde, når de bruger trådløse enheder, eller når en trådløs enhed befinder sig i nærheden.

Graden af interferens afhænger af typen af høreapparat og afstanden til kilden til interferens. Øges afstanden mellem dem, kan interferensen mindskes. Du kan også kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Medicinsk udstyr

Kontakt din læge og producenten af udstyret for at afgøre, om brug af din telefon kan forårsage forstyrrelser i brugen af dit medicinske udstyr.

Hospitaler

Sluk for den trådløse enhed, når du bliver bedt om det på hospitaler, klinikker og plejecentre. Disse anmodninger er lavet for at undgå eventuel interferens med følsomt medicinsk udstyr.

Flyvemaskiner

Sluk for den trådløse enhed, når personalet i lufthavnen eller flyselskabet beder dig om det.

Kontakt flyselskabets personale vedrørende brug af trådløse enheder om bord på flyvemaskinen. Hvis enheden har 'flytilstand', skal den aktiveres, inden du går om bord i flyvemaskinen.

Interferens i biler

Bemærk, at der grundet eventuel interferens med elektronisk udstyr er nogle producenter af køretøjer, som forbyder brug af mobiltelefoner i deres køretøjer, med mindre et håndfrit sæt med en ekstern antenne er inkluderet i installationen.

Eksplosionsfarlige omgivelser

Tankstationer og eksplosive atmosfærer

På placeringer med potentielt eksplosive atmosfærer skal alle skilte, der anmoder om, at trådløse enheder som telefoner og andet radioudstyr slukkes, overholdes.

Områder med potentielt eksplosive atmosfærer omfatter tankningsområder, under dækket på både, overførsels- og oplagringsanlæg til brændstof eller kemiske stoffer samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som korn, støv og metalpulver.

Sprænghætter og sprængningsområder

Sluk for mobiltelefonen eller den trådløse enhed, når du befinder dig i et sprængningsområde eller i områder, der er skiltet med sluk for "tovejsradioer" eller "elektroniske enheder" for at undgå interferens med sprængningsaktiviteter.

Erklæring vedr.

RoHS-overensstemmelse

For at mindske miljøpåvirkningerne og tage større ansvar for den klode, vi lever på, fungerer nærværende dokument som en formel erklæring på, at Blade S6, der er produceret af ZTE CORPORATION, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets direktiv 2011/65/EU - RoHS (Restriction of Hazardous Substances (Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr)) med hensyn til følgende stoffer:

1. Bly (Pb)
2. Kviksølv (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Hexavalent krom (Cr (VI))
5. Polybrominerede bifenyler (PBB'er)
6. Polybrominerede difænyläetere (PBDE'er)

Blade S6, der er fremstillet af ZTE CORPORATION, opfylder kravene i EU 2011/65/EU.

Kassering af din gamle enhed



1. Når dette symbol med den overstregede skraldespand fremgår af et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kasseres separat fra husholdningsaffald på genbrugscentre udpeget af statslige eller lokale myndigheder.
3. Korrekt kassering af din gamle enhed hjælper med at forebygge potentielt negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

Du kan få oplysninger om genanvendelses af dette produkt på baggrund af WEEE-direktivet ved at sende en e-mail til weee@zte.com.cn

EF-OVERENSSTEMMELSESER KLÆRING

C € 0700 !

Det erklæres hermed, at følgende specifikke produkt:

Produkttype: LTE/WCDMA/GSM(GPRS)
Digital mobiltelefon i multitalstand

Modelnr.: Blade S6

Produktbeskrivelse: LTE/WCDMA/
GSM(GPRS) Digital mobiltelefon i
multitalstand

Overholder de grundlæggende beskyttelseskrav i direktivet om radio- og teleterminaludstyr (Direktiv 1999/5/EF), begrænsning af visse farlige og skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (direktiv 2011/65/EF), krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (direktiv 2009/125/EF) og deres ændringer. Denne erklæring er gældende for alle modeller som fremstillet identisk med de prøver, der er indsendt til test/evaluering.

Overensstemmelseevaluering for produktet i forhold til de krav, der er relateret til direktiv 1999/5/EF, er udført af PHOENIX TESTLAB GmbH (bemyndigende organ nr. 0700), og overensstemmelseevaluering for produktet i forhold til de krav, der er relateret til direktiv 2011/65/EF, er udført af Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd. Evalueringerne er baseret på følgende vedtægter og standarder:

Krav	Standard
Sundhed og sikkerhed	EN 62209-1:2006 , EN 62209-2:2010 EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62479:2010 EN 62311:2008
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN50332-1-2000; EN50332-2-2003
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1:2005 EN 301 489-3 V1.6.1;2012 EN 301489-17 V V2.2.1 :2012 EN 301 489-24V1.5.1:2010

Radiospektrum	EN 301 511 V9.0.2 EN301 908-1/-2/-13 V6.2.1 EN 300328 V1.8.1 EN 301893 V1.7.1 EN 300 440-1 V1.6,1; EN 300 440-2 V1.4,1;
RoHS	IEC 62321:2013
ErP	2009/278/EØF

Dette er producentens ansvarserklæring:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057, Kina

Tegningsberettiget:

Yao Cuifeng Kvalitetschef hos ZTE
Corporation

*Navn med blokbogstaver samt stilling i
virksomheden*

Shenzhen, 24.
januar, 2015



*Sted og dato
underskrift*

Juridisk bindende

Dette udstyr må betjenes i:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

ZTE

Tomorrow never waits



www.ztedevice.com

 DOLBY

Qualcomm
snapdragon 