

Quick Start Guide

ZTE MF910



DK	EE	FI	LT	LV	NO	RU	SE	UK
2	11	20	29	38	47	56	66	75

Din egen mobile trådløse zone

Følg instruktionerne i lynvejledningen, så er du snart oppe at køre med dit mobile bredbånd og din mobile trådløse router

- med en lynhurtig 4G-tilslutning. Ved at bruge ZTE MF910 og vores mobile bredbånd kan du tilslutte op til 14 trådløse enheder til internettet – hvor som helst der er dækning.

Pakken skal indeholde en ZTE MF910 mobile 4G-router, en usb-ledning og en oplader.

1 Indsæt sim-kortet

Sørg for, at det vender rette vej (check illustrationen).



Brug den rette størrelse!


Du skal bruge simkort af den større størrelse sammen med din ZTE MF910 4G-router.



Bemærk! Gem plastkortet, som sim-kortet sad på. Det indeholder vigtig information (pincode og PUK).

2 Oplad routeren

Tilslut den til en stikkontakt eller en computer



3 Start routeren

Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til skærmen lyser.



4 Tilslut til den mobile router

- a) Sørg for, at WiFi er aktiveret på computer, tablet eller smartphone.
- b) Tryk på **WPS**-knappen på routeren, når du ser Wifi-navnet (WLAN) og adgangskoden (PWD).
- c) Tilslut til dit trådløse netværk således:

Mac-computer:

1. Tryk på **WiFi**-ikonet (AirPort) øverst til højre på din skærm for at få vist listen over tilgængelige trådløse netværk.
2. Vælg dit trådløse netværk, og angiv adgangskoden, når du bliver bedt om det, og tryk derpå på **OK**.

Windows XP-/Vista-/7-computere

1. Tryk på netværksikonet i aktivitetsfeltet nederst til højre på skærmen for at få vist listen over tilgængelige trådløse netværk.
2. Vælg dit trådløse netværk, og angiv adgangskoden, når bliver bedt om det, og tryk derpå på **Tilslut**.

Windows 8-computer:

1. Åbn amuletbjælken ved at stryge skærmen fra højre side af skærmen.
2. Vælg Indstillinger, og tryk på netværksikonet.
3. Vælg dit trådløse netværk under Wi-Fi, og **Tilslut**.
4. Angiv om nødvendigt WiFi-adgangskoden.

iPhone eller iPad:

1. Vælg **Indstillinger** og derpå **WiFi**, dernæst **Tænd for WiFi** for at få vist listen over tilgængelige trådløse netværk.
2. Vælg dit netværk, og angiv adgangskoden, når du bliver bedt om det, tryk dernæst på **Tilslut**.

Smartphone eller tablet (Android og Windows):

1. Vælg **Indstilling** og derpå **Trådløs og netværk**, dernæst **WiFi-indstillinger**, og aktiver Wifi for at få vist listen over tilgængelige netværk.
 2. Vælg dit trådløse netværk, og angiv adgangskoden, når du bliver bedt om det, tryk dernæst på **Tilslut**.
- d) Du har nu parret din computer, tablet eller smartphone til routeren. På routerens skærm er der et tal (1) ud for det Wifi-ikon, der bekræfter dette.

5 Tilslut til internettet

Start din browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome etc.).

Hvis simkortets pinkode er aktiveret, åbnes en side, hvor du kan angive pinkoden. Hvis den side ikke åbnes, skal du gå til <http://zte.home> og logge på med administrators adgangskode (administrators adgangskode er "admin"), derefter kan du angive sim-kortets pinkode.

6 Færdig!

Du kan nu begynde at surfe på nettet med din mobile 4G-router.

Installationsstyring for din 4G-router

Installationsstyringen giver mulighed for flere avancerede konfigurationer (f.eks. ændring af din APN-profil). Den indeholder også en mere detaljeret manual – klik bare på spørgsmålstegnet i hver specifik indstillingsmenu.

Installationsstyringen åbnes i din browser med:

Adresse: [http:// zte.home](http://zte.home) (<http://192.168.32.1>)

Brugernavn/adgangskode: admin



Fejlfinding

Hvis du ikke kan tilslutte til internettet via dit trådløse netværk

- Sørg for, at din enheds (computer, tablet, smartphone) trådløse netværk er aktiveret og understøtter WPA/WPA2.
- Sørg for, at du har dækning til mobilt bredbånd.
- Sørg for, at enheden ikke er for langt fra routeren.
- Check, at du har angivet korrekt WiFi-navn (WLAN) og adgangskode (PWD). Tryk på **WPS**-knappen på routeren en gang for at vise dem.

Hvis du ikke kan tilslutte til det trådløse netværk

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til ZTE-logoet vises, og enheden er slukket.
2. Tænd den igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, til skærmen lyser.
3. Genstart computeren eller enheden.
4. Hvis intet af ovenstående hjælper kan en computer tilsluttes til internettet via usb-kabel. Tilslut et usb-kabel til routeren og en ledig usb-port på din computer, åbn din browser (Chrome, Explorer, Safari eller anden), og åbn administrationsvinduet ved at taste <http://zte.home> i browserens felt til webadresse. Log på, og tilslut manuelt.
5. Om nødvendigt skal WiFi-sikkerhed ændres fra WPA2 til WPA/WPA2. Denne indstilling står på routerens startside.
6. Hvis du stadig ikke kan tilslutte, kan du skulle opdatere din computer.

Hvis du mener, at du ikke opnår den bedst mulige hastighed

- Anbring din router så tæt på vinduet som muligt for at få bedre dækning, eller flyt din enhed tættere på routeren for at få forbedret hastigheden.
- Hvis adskillige brugere er tilsluttet på samme tid, kan hastigheden nedsættes.

Hvis din tilslutning hopper mellem 4G-, 3G- og 2G-netværk


I routerens installationsstyring kan du låse routeren fast på et specifikt netværk:

1. Angiv <http://zte.home> i din browsers adressefelt, og log på administrationsvinduet med adgangskoden "**admin**".
2. Gå til "**Tilslutning**", vælg "**Netværk**" og vælg "**Netværk**", for eksempel "**Kun 4G**" eller "**Kun 3G**" i rullemenuen. Klik på "**Anvend**".

Hvis – af en eller anden årsag – du har behov for at nulstille din router til fabriksindstillinger

Du nulstiller din router til fabriksindstillinger ved at trykke på nulstillingsknappen, til teksten "**Nulstiller**" vises på skærmen. Du finder den runde "**nulstillingsknap**" under lugen med teksten "**Nulstil**" på en af routerens sider. Du skal bruge en spids genstand til at trykke på "**nulstillingsknappen**". Alle konfigurationer og ændringer, du har foretaget, mistes.

Lær din ZTE MF910 at kende



Skærm

- a) Signalstyrke
- b) Netværk i brug
- c) Ny meddelelse
- d) Ny opdatering er tilgængelig
- e) Antal tilsluttede brugere
- f) Batteristatus
- g) Operatørnavn
- h) Varighed
- i) Downloadet datamængde
- j) Meddelelsesfelt



- 1 Sim-kortstik
Nulstillingsknap (hvid)
- 2 WPS-knap
 - Tryk en gang for at få vist WiFi-navn og WiFi-adgangskode
 - Tryk og hold inde i 4 sek. for at aktivere WPS
- 3 Tænd/sluk-knap
- 4 Skærm
- 5 Ekstern antenneport (TS9). Der er to antenneporte, brug begge for MIMO-antennener, ellers brug porten med angivelsen "1"
- 6 Micro-USB-port

Sikkerhedsinstruktioner

- Udsæt ikke routeren for ekstreme temperaturer, vand eller fugt.
- Routeren må ikke adskilles.
- Brug ikke routeren tæt på stærke elektriske eller magnetiske felter såsom en mikrobølgeovn.
- Brug ikke routeren på steder, hvor trådløse enheder er forbudt, såsom om bord på en flyvemaskine eller på hospitaler.

Opdatering af routerens software (firmware)

Angiv routerens startside <http://zte.home>, og gå til

[Indstillinger, -Indstillinger for enheder](#), vælg [Opdater](#) for at se, om der er nogen nye opdateringer til download. I givet fald, skal du følge instruktionerne.

Teie oma mobiilne traadita ala

Järgige kiirjuhendis olevaid juhiseid ja teil on varsti omaenda mobiilne lairibaühendus ja mobiilne traadita ruuter välkkiire 4G-ühendusega. Kasutades ruuterit ZTE MF910 ja meie mobiilset lairibaühendust, saate Interneti-ühenduse luua kuni 14 juhtmevaba seadmega igal pool, kus on leviala. Komplektis on üks ZTE MF910 mobiilne 4G ruuter, üks USB-kaabel ja üks laadija.

1 Sisestage SIM-kaart

Veenduge, et see on õigetpidi (vaadake joonist).




Kasutage õige suurusega kaarti!
Te peaksite oma ZTE MF910 4G ruuteris kasutama õige suurusega SIM-kaarti.



Märkus. Jätke plastkaart, mille küljes SIM-kaart oli, alles. Sellel on oluline teave (PIN ja PUK).

2 Laadige ruuter

Ühendage see pistikupesa või arvutiga.



3 Lülitage ruuter sisse

Hoidke all toitenuppu, kuni ekraan sisse lülitub.



4 Ühendage mobiilse ruuteriga

- a) Veenduge, et arvuti, tahvelarvuti või nutitelefonil WiFi on sisse lülitatud.
- b) Vajutage ruuteril ühe korra nuppu **WPS**, et näha WiFi-ühenduse nime (WLAN) ja parooli (PWD).
- c) Ühendage oma traadita võrku järgmiselt.

Maci arvuti

1. Vajutage ekraani paremal üleval olevat **WiFi** (AirPort) ikooni, et kuvada saadaolevate traadita võrkude loend.
2. Valige oma traadita võrk ja sisestage vajaduse korral parool, seejärel vajutage **OK**.

Windows XP / Vista / 7 arvutid

1. Vajutage ekraani all paremal oleval tegevuse väljal võrguikooni, et kuvada saadaolevate traadita võrkude loend.
2. Valige oma traadita võrk ja sisestage vajaduse korral parool, seejärel vajutage **Ühenda**.

Windows 8 arvuti

1. Avage tuumnuppude riba, nipsates ekraani paremalt küljelt.
2. Valige Sätted ja vajutage võrguikooni.
3. Valige oma traadita -võrk ja valige **Ühenda**.
4. Vajaduse korral sisestage WiFi parool.

iPhone või iPad

1. Valige **Settings (Sätted)**, seejärel **WiFi** ja seejärel **Turn on WiFi (Lülita WiFi sisse)**, et kuvada saadaolevate traadita võrkude loend.
2. Valige oma traadita võrk ja sisestage vajaduse korral parool, seejärel vajutage-**Connect (Ühenda)**.

Nutitelefon või tahvelarvuti

(Android ja Windows)

1. Valige **Sätted**, seejärel **Traadita ja võrk** ja seejärel **WiFi sätted**, ning lubage WiFi, et kuvada saadaolevate võrkude loend.
 2. Valige oma traadita võrk ja sisestage vajaduse korral parool, seejärel vajutage **Ühenda**.
- d) Nüüd olete oma arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni ruuteriga sidunud. Ruuteri ekraanil on selle kinnitamiseks WiFi ikooni juures number (1).

5 Looge Interneti-ühendus

Käivitage oma veebibrauser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome jne).

Kui SIM-kaardi PIN-kood on aktiveeritud, avaneb lehekülg, kus saate sisestada oma PIN-koodi. Kui see lehekülg ei avane, minge aadressile <http://zte.home> ja logige sisse administraatori parooliga (administraatori parool on „admin“), seejärel saate sisestada SIM-kaardi PIN-koodi.

6 Valmis!

Nüüd saate veebis surfata, kasutades oma mobiilset 4G ruuterit.

Teie 4G ruuteri seadistushaldur

Seadistushaldur lubab täpsemalt konfigureerimisi (nt APN-i profiili muutmise). Peale selle sisaldab see üksikasjalikumad juhendid – klõpsake lihtsalt igas sättemenüüs küsimärki.

Seadistushalduri saab teie veebibrauseris avada järgmisega.

Aadress: [http:// zte.home](http://zte.home) (<http://192.168.32.1>)

Kasutajanimi/parool: admin



Tõrkeotsing

Kui te ei saa traadita võrgu kaudu Interneti-ühendust luua

- Veenduge, et teie seadme (arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon) traadita võrk on aktiveeritud ja toetab protokolle WPA/WPA2.
- Veenduge, et te olete mobiilse lairibaühenduse levialas.
- Veenduge, et seade pole ruuterist liiga kaugel.
- Kontrollige, et sisestasite õige WiFi nime (WLAN) ja parooli (PWD). Vajutage nende kuvamiseks ruuteril ühe korra nuppu **WPS**.

Kui te ei saa traadita võrku ühendada

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu, kuni kuvatakse ZTE logo ja seade lülitub välja.
2. Lülitage seade uuesti sisse, hoides all toitenuppu, kuni ekraan sisse lülitub.
3. Taaskäivitage arvuti või seade.
4. Kui ükski ülaltoodud sammudest ei aita, saab arvuti Internetiga ühendada USB-kaabliga. Ühendage USB-kaabel ruuteriga ja arvuti vaba USB-pordiga, avage oma veebibrauser (Chrome, Explorer, Safari või muu) ja minge halduslehele, sisestades veebibrauseri aadressiväljale aadressi <http://zte.home>. Logige sisse ja ühendage käsitsi.
5. Vajaduse korral muutke WiFi-turvalisus protokollilt WPA2 protokollile WPA/WPA2. See säte asub ruuteri avalehel.
6. Kui te ei saa ikkagi ühendada, peate uuendama oma arvutit.

Kui te tunnete, et kiirus ei ole parim

- Asetage oma ruuter parema leviala saamiseks aknale võimalikult lähedale või liigutage seade parema kiiruse saamiseks ruuterile lähemale.
- Kui korraga ühenduvad mitu kasutajat, võib kiirus olla väiksem.

Kui teie ühendus vahetub 4G, 3G ja 2G võrkude vahel


Ruuteri seadistushalduris saate ruuteri lukustada teatud võrgule.

1. Sisestage veebibrauseri aadressiväljale <http://zte.home> ja logige haldusaknasse parooliga „[admin](#)”.
2. Valige [Ühendus](#), valige [Võrk](#) ja valige ripploendist [Võrk](#), nt [Ainult 4G](#) või [Ainult 3G](#). Klõpsake valikut [Rakenda](#).

Kui peate mingil põhjusel taastama ruuteri tehase vaikesätted

Te saate oma ruuteri taastada tehase vaikesätetele vajutes nuppu [Lähtesta](#), kuni ekraanile ilmub tekst [Lähtestamine](#). Ümmarguse nupu [Lähtestamise nupp](#) leiate ruuteri küljel klapi all, millel on tekst [Lähtesta](#). Nupu [Lähtestamise nupp](#) vajutamiseks läheb vaja terava otsaga eset. Kõik tehtud konfiguratsioonid ja muudatused kaovad.

Õppige oma ruuterit ZTE MF910 tundma



Ekraan

- a) Signaali tugevus
- b) Kasutusel olev võrk
- c) Uus sõnum
- d) Saadaval on uus värskendus
- e) Ühendatud kasutajate arv
- f) Aku olek
- g) Operaatori nimi
- h) Kestus
- i) Allalaaditud andmete hulk
- j) Teavitustähta



- 1 SIM-kaardi pesa
Lähtetusnupp (valge)
- 2 WPS-i nupp
 - vajutage ühe korra, et kuvada WiFi nimi ja WiFi parool;
 - vajutage ja hoidke neli sekundit all, et lubada WPS.
- 3 Toitenupp
- 4 Ekraan
- 5 Väliste antenni port (TS9). Antenniporte on kaks. MIMO-antennide puhul kasutage mõlemat, muul juhul kasutage porti tähisega „1”.
- 6 Micro-USB port

Ohutusjuhised

- Ärge jätke ruuterit äärmuslike temperatuuride, vee ega niiskuse kätte.
- Ärge üritage ruuterit koost lahti võtta.
- Ärge kasutage ruuterit tugeva elektri- või magnetvälja läheduses nagu mikrolaineahi.
- Ärge kasutage ruuterit kohtades, kus traadita seadmed on keelatud, nagu lennuki pardal või haiglates.

Ruuteri tarkvara (püsivara) värskendamine

Minge ruuteri avalehele aadressil <http://zte.home> ja valige **Sätted**, – **Seadme sätted**, valige **Värskenda**, et näha, kas on uusi värskendusi, mida alla laadida. Kui on, järgige juhiseid.

Langattomasti jaettava 4G-verkkoyhteytesi

Noudattamalla tämän pikaoppaan ohjeita pääset käyttämään mobiililaajakaistaasi ja langatonta mobiilireititintä erittäin nopealla 4G-yhteydellä.

ZTE MF910 -reitittimen ja mobiililaajakaistamme avulla voit liittää verkkoon samanaikaisesti jopa 14 langatonta laitetta.

Pakettiin sisältyy ZTE MF910

-4G-mobiilireititin, USB-johto ja laturi.

1 Aseta sim-kortti laitteeseen sille kuuluvaan paikkaan.

Varmista, että sim-kortti on oikein päin (katso kuva).



Käytä oikeankokoista korttia!


Käytä ZTE MF910 -4G-reitittimen kanssa isoa sim-korttia.



Huom: Säilytä muovikortti, josta irroitit sim-kortin. Se sisältää tärkeitä tietoja, kuten pin- ja puk-koodit, joita tarvitset mahdollisesti myöhemmin.

2 Lataa reititin.

Kytke se pistorasiaan tai tietokoneeseen.



3 Käynnistä reititin.

Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttöön syttyy valo.



4 Muodosta yhteys mobiilireitittimeen.

- a) Varmista, että WiFi on otettu käyttöön tietokoneessa, tabletissa tai älypuhelimessa.
- b) Paina reitittimessä olevaa **WPS**-painiketta kerran, niin näet WiFi-nimen (WLAN) ja salasanan (PWD).
- c) Muodosta yhteys langattomaan verkkoon seuraavasti:

Mac-tietokone:

1. Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot painamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa **WiFi** (AirPort) -kuvaketta.
2. Valitse langaton verkko, anna salasana pyydettäessä ja paina sitten **OK**.

Windows XP/Vista/7 -tietokoneet

1. Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot painamalla näytön oikeassa alakulmassa olevan toimintokentän verkkokuvaketta.
2. Valitse langaton verkko, anna salasana pyydettäessä ja paina sitten **Yhdistä**.

Windows 8 -tietokone:

1. Avaa Charm Bar-palkki pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta vasemmalle.
2. Valitse Asetukset ja paina verkkokuvaketta.
3. Valitse langaton verkko WiFi-kohdasta ja valitse sitten **Yhdistä**.
4. Anna WiFi-salasana tarvittaessa.

iPhone tai iPad:

1. Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot valitsemalla **Asetukset**, sitten **WiFi** ja sitten **Ota WiFi käyttöön**.
2. Valitse verkko, anna salasana pyydettäessä ja paina sitten **Yhdistä**.

Älypuhelin tai tablet-laite

(Android ja Windows):

1. Näytä käytettävissä olevat verkot valitsemalla **Asetukset, Langattomat toiminnot ja verkko sekä WiFi-asetukset** ja ottamalla WiFi käyttöön.
 2. Valitse langaton verkko, anna salasana pyydettäessä ja paina sitten **Yhdistä**.
- d) Nyt tietokone, tablet-laite tai älypuhelin ja reititin on liitetty laitepariksi. Reitittimen näytössä on WiFi-kuvakkeen kohdalla numero (1), joka vahvistaa tämän.

5 Muodosta internetyhteys

Avaa verkkoselain (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome tms.).

- Jos sim-kortin pin-koodi on aktivoitu, esiin tulee sivu, johon voit antaa pin-koodin.

- Jos sivu ei avaudu, mene osoitteeseen

<http://zte.home> ja kirjaudu sisään

järjestelmänvalvojan salasanalla ("admin"), jonka jälkeen voit antaa sim-kortin pin-koodin.

6 Valmis!

Nyt voit aloittaa netissä surffailun käyttämällä 4G-mobiilireititintä.

4G-reitittimen määrittysten hallinta

Määrittysten hallinta mahdollistaa lisäasetusten määrittämisen (esim. APN-profiilin muuttamisen). Se sisältää myös tarkemman oppaan: napsauta vain kussakin asetusvalikossa olevaa kysymysmerkkiä.

Määrittysten hallinta avautuu verkkoselaimessa seuraavilla tiedoilla:

Osoite: [http:// zte.home](http://zte.home) (<http://192.168.32.1>) **Käyttäjänimi/salasana:** admin



Vianmäärittäminen

Jos internetyhteyden muodostus langattoman verkon kautta ei onnistu

- Varmista, että laitteen (tietokoneen, tabletin, älypuhelimien) langaton verkko on otettu käyttöön ja että se tukee WPA/WPA2-salausta.
- Varmista, että laite on mobiililaajakaistan kuuluvuusalueella.
- Varmista, että laite ei ole liian kaukana reitittimestä.
- Tarkista, että olet antanut oikean WiFi-nimen (WLAN) ja salasanan (PWD). Näytä ne painamalla reitittimessä olevaa **WPS**-painiketta kerran.

Jos yhteyden muodostus langattomaan verkkoon ei onnistu

1. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes ZTE-logo tulee esiin ja laitteen virta katkeaa.
2. Kytke virta uudelleen painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön syttyy valo.
3. Käynnistä tietokone tai laite uudelleen.
4. Jos näistä toimenpiteistä ei ole apua, tietokone voi muodostaa internetyhteyden USB-kaapelin välityksellä. Kytke USB-kaapeli reitittimeen ja tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Avaa verkkoselain (Chrome, Explorer, Safari tms.) ja siirry järjestelmänvalvontaikkunaan kirjoittamalla selaimen osoiteriville <http://zte.home>. Kirjaudu sisään ja muodosta yhteys manuaalisesti.
5. Vaihda WiFi-suojaus tarvittaessa WPA2-tilasta WPA/WPA2-tilaan. Tämä asetus on reitittimen kotisivulla.

6. Jos yhteyden muodostus ei edelleenkään onnistu, tietokone on ehkä päivitettävä.

Jos nopeus ei vaikuta parhaalta mahdolliselta

- Aseta reititin mahdollisimman lähelle ikkunaa, sillä siinä kuuluvuus on parempi, tai siirrä laite lähemmäksi reititintä nopeuden lisäämistä varten.
- Jos useat käyttäjät ovat internetissä samanaikaisesti, nopeus saattaa hidastua.

Jos yhteys vaihtelee 4G-, 3G- ja 2G-verkkojen välillä


Reitittimen voi lukita tiettyyn verkkoon reitittimen määritysten hallinnan kautta:

1. Kirjoita verkkoselaimen osoiteriville <http://zte.home> ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvontaikkunaan salasanalla "admin".
2. Siirry kohtaan "Yhteys" ja "Verkko" ja valitse sitten pudotusvalikosta haluamasi verkko, esimerkiksi "Vain 4G" tai "Vain 3G". Napsauta "Käytä".

Jos reitittimen tehdasasetukset on jostakin syystä palautettava

Reitittimen tehdasasetukset palautetaan painamalla palautuspainiketta, kunnes näyttöön tulee teksti "Palautetaan". Pyöreä palautuspainike löytyy reitittimen toiselta puolelta luukun alta, ja siinä on merkintä "Reset". Palautuspainikkeen painamiseen tarvitaan teräväkärkistä esinettä. Kaikki tekemäsi määrytykset ja muutokset menetetään.

ZTE MF910 -reitittimen ominaisuudet



Näyttö

- a) Signaalin voimakkuus ja käytössä oleva verkko
- b) Tiedonsiirto käytössä
- c) Uusi viesti
- d) Uusi päivitys saatavilla
- e) Yhdistettyjen käyttäjien määrä
- f) Akun varaustila
- g) Operaattori
- h) Kesto
- i) Ladatun tiedon määrä
- j) Ilmoituskenttä



- 1 SIM-korttipaikka
Palautuspainike (valkoinen)
- 2 WPS-painike
 - Näytä WiFi-nimi ja WiFi-salasana painamalla painiketta kerran.
 - Ota WPS käyttöön pitämällä 4s painettuna.
- 3 Virtapainike
- 4 Näyttö
- 5 Ulkoinen antenniliitäntä (TS9). Laitteessa on kaksi antenniliitäntää. Käytä molempia liitäntöjä MIMO-antenneissa(4G-antenni). Muussa tapauksessa käytä liitäntää 1.
- 6 Mikro-USB-liitäntä

Turvallisuusohjeet

- Älä altista reititintä äärimmäisille lämpötiloille, vedelle tai kosteudelle.
- Älä yritä purkaa reititintä.
- Älä käytä reititintä vahvojen sähkö- tai magneettikenttien läheisyydessä, kuten mikroaaltouunin lähellä.
- Älä käytä reititintä paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttö on kiellettyä, kuten lentokoneessa tai sairaaloissa.

Reitittimen laiteohjelmiston päivitys

Siirry reitittimen kotisivulle <http://zte.home> ja tarkista, onko uusia päivityksiä ladattavissa, valitsemalla **Asetukset**, **Laiteasetukset** ja **Päivitä**. Jos on, noudata ohjeita.

Jūsų nuosava mobili belaidė zona

Laikykitės trumpajame vadove pateiktų instrukcijų ir netrukus būsite pasiruošę naudoti savo mobilųjį plačiajuostį ryšį ir mobilųjį belaidį maršruto parinktuvą, kuriame įrengtas žaibišku greičiu veikiantis 4G ryšys. Naudodamiesi ZTE MF910 ir mūsų mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu, prie interneto galėsite prijungti iki 14 belaidžių įrenginių, esančių bet kurioje veikimo zonos vietoje. Komplektą sudaro mobilusis 4G maršruto parinktuvas ZTE MF910, USB laidas ir įkroviklis.

1 Įdėkite SIM kortelę

Įsitikinkite, kad ji įdėta tinkama kryptimi (pažiūrėkite į piešinį).




Naudokite tik tinkamo dydžio kortelę!
Į 4G maršruto parinktuvą ZTE MF910 dedama didesnio dydžio SIM kortelė.



Įsidėmėkite! Išsaugokite plastikinę kortelę, prie kurios buvo pritvirtinta SIM kortelė. Joje yra svarbios informacijos (PIN ir PUK kodai).

2 Įkraukite maršruto parinktuvą

Prijunkite jį prie elektros lizdo arba kompiuterio.



3 Įjunkite maršruto parinktuvą

Nuspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką tol, kol nušvis ekranas.



4 Prijunkite prie mobiliojo maršruto parinktuvo

- a) Įsitikinkite, kad kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame telefone įjungtas „WiFi“ ryšys.
- b) Norėdami pamatyti „WiFi“ pavadinimą (WLAN) ir slaptažodį (PWD), paspauskite ant maršruto parinktuvo esantį mygtuką **WPS**.
- c) Prisijunkite prie savo belaidžio tinklo, kaip nurodyta toliau.

„Mac“ kompiuteriu:

1. Kad matytumėte prieinamų belaidžių tinklų sąrašą, ekrano viršuje, dešinėje pusėje spustelėkite piktogramą „WiFi“ („AirPort“).
2. Pasirinkite savo belaidį tinklą ir paprašyti įveskite slaptažodį. Tada paspauskite **Gerai**.

Kompiuteriais, kuriuose veikia „Windows XP / Vista/7“

1. Kad matytumėte prieinamų belaidžių tinklų sąrašą, ekrano apačioje, dešinėje pusėje esančiame veiksmų lauke spustelėkite tinklo piktogramą.
2. Pasirinkite savo belaidį tinklą ir paprašyti įveskite slaptažodį. Tada paspauskite **Jungtis**.

Kompiuteriu, kuriame veikia „Windows 8“

1. Braukdami per ekraną iš dešinės pusės atidarykite pasislepiančią įrankių juostą „Charm Bar“.
2. Pasirinkite Nustatymai ir spustelėkite tinklo piktogramą.
3. Pasirinkite savo belaidį tinklą dalyje „Wi-Fi“ ir spustelėkite **jungtis**.
4. Jei reikia, įveskite „WiFi“ ryšio slaptažodį.

„iPhone“ arba „iPad“

1. Kad matytumėte prieinamų belaidžių tinklų sąrašą, pasirinkite **Nustatymai**, tada **WiFi** ir **jungti „WiFi“**.
2. Pasirinkite savo belaidį tinklą ir paprašyti įveskite

slaptažodį. Tada paspauskite **Jungtis**.

Išmaniuoju telefonu arba planšete

(„Android“ ir „Windows“)

1. Kad „WiFi“ rodytų prieinamų tinklų sąrašą, pasirinkite **Nustatymai**, tada **Belaidis ryšys ir tinklas** bei „WiFi“ parametrai.
 2. Pasirinkite savo belaidį tinklą ir paprašyti įveskite slaptažodį. Tada paspauskite **Jungtis**.
- d) Dabar jūsų kompiuteris, planšetė arba išmanusis telefonas yra sujungtas su maršruto parinktuvu. Maršruto parinktuvo ekrane prie „WiFi“ piktogramos rodomas tai patvirtinantis skaičius (1).

5

Kaip prisijungti prie interneto

Atidarykite interneto naršyklę („Internet Explorer“, „Firefox“, „Safari“, „Chrome“ ar kt.).

Jei SIM kortelės PIN kodas aktyvintas, atsidarys puslapis, kuriame galėsite jį įvesti. Jei šis puslapis neatidaromas, eikite į svetainę <http://zte.home> ir prisijunkite naudodami administratoriaus slaptažodį (šis slaptažodis yra „admin“). Tada galėsite įvesti SIM kortelės PIN kodą.

6

Atlikta!

Dabar jau galite naršyti internete, naudodami savo mobilųjį 4G maršruto parinktuvą.

4G maršruto parinktuvo sąrankos tvarkytuvė

Sąrankos tvarkytuvė suteikia daugiau papildomų konfigūracijų (pvz., galite pakeisti savo prieigos taško pavadinimo profilį). Joje taip pat pateikiamas išsamesnis žinynas. Jums tereikia spustelėti bet kuriame konkrečiame nustatymų meniu esantį klaustuką.

Interneto naršyklėje sąrankos tvarkytuvę rasite

adresu <http://zte.home> (<http://192.168.32.1>) **Naudotojo vardas / Slaptažodis:** admin



Gedimų paieška ir šalinimas

Jei nepavyksta prisijungti prie interneto naudojant belaidį tinklą

- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone) aktyvintas belaidis tinklas ir palaikomas WPA / WPA2.
- Įsitikinkite, kad esate mobiliojo plačiajuosčio ryšio veikimo zonoje.
- Įsitikinkite, kad įrenginys ne per toli nuo maršruto parinktuvo.
- Patikrinkite, ar įvedėte teisingą „WiFi“ pavadinimą (WLAN) ir slaptažodį (PWD). Norėdami juos pamatyti, spustelėkite ant maršruto parinktuvo esantį mygtuką **WPS**.

Jei nepavyksta prisijungti prie belaidžio tinklo

1. Nuspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką tol, kol pasirodys logotipas ZTE ir įrenginys išsijungs.
2. Kad vėl jį įjungtumėte, nuspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką tol, kol įsijungs ekranas.
3. Pakartotinai įjunkite kompiuterį arba įrenginį.
4. Jei anksčiau išvardintos priemonės nepadėjo, kompiuterį prie interneto galima prijungti USB kabeliu. Prie maršruto parinktuvo ir laisvo USB prievado kompiuteryje prijunkite USB kabelį. Atsidarykite interneto naršyklę („Chrome“, „Explorer“, „Safari“ ar kt.) ir naršyklės interneto adresų lange įveskite administravimo lango adresą <http://zte.home>. Įveskite duomenis ir prisijunkite rankiniu būdu.
5. Jei reikia, pakeiskite „WiFi“ tinklo apsaugą iš WPA2 į WPA/ WPA2. Šį nustatymą rasite pradiniam maršruto parinktuvo puslapyje.
6. Jei vis dar negalite prisijungti, gali reikėti atnaujinti kompiuterio programinę įrangą.

Jei manote, kad galima pasiekti didesnį greitį

- Kad greitis būtų didesnis, maršruto parinktuvą padėkite kuo arčiau lango (taip išsiplės veikimo zona) arba įrenginį padėkite arčiau maršruto parinktuvo.
- Greitis gali sumažėti, jei tuo pačiu metu yra prisijungę keli naudotojai.

Jei ryšys persijunginėja tarp 4G, 3G ir 2G tinklų


Maršruto parinktuvo sąrankos tvarkytuvėje galite pasirinkti, kad maršruto parinktuvas visada būtų prisijungęs prie konkretaus tinklo.

1. Interneto naršyklės adreso lauke įveskite <http://zte.home> ir prisijunkite prie administravimo lango, naudodami slaptažodį „admin“.
2. Įeikite į „Ryšys“, pasirinkite „Tinklas“ ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite norimą tinklą, pvz., „Tik 4G“ arba „Tik 3G“. Spustelėkite „Pritaikyti“.

Jei dėl kokių nors priežasčių reikia atkurti gamyklinius maršruto parinktuvo parametrus

Gamyklinius maršruto parinktuvo parametrus atkursite laikydami nuspaudę pradinės būsenos atstatymo mygtuką, kol ekrane pasirodys tekstas „Resetting“. Apskritą mygtuką „Reset“ rasite po dangteliu, esančiu ant vieno maršruto parinktuvo šono, ant kurio parašyta „Reset“. Kad galėtumėte paspausti mygtuką „Reset“, jums reikės smailaus daikto. Bus prarastos visos jūsų nustatytos konfigūracijos ir pakeitimai.

Susipažinkite su savo ZTE MF910



Ekranas

- a) Signalų stiprumas
- b) Naudojamas tinklas
- c) Naujas pranešimas
- d) Naujas naujiny
- e) Prisijungusių naudotojų skaičius
- f) Maitinimo elemento būseną
- g) Operatoriaus pavadinimas
- h) Prisijungimo trukmė
- i) Atsisiųstų duomenų kiekis
- j) Pranešimų sritis



- 1 SIM kortelės lizdas
Pradinės būsenos atkūrimo mygtukas (baltas)
- 2 WPS mygtukas
 - Spustelėkite, norėdami matyti „WiFi“ pavadinimą ir slaptažodį
 - Norėdami įjungti WPS, nuspauskite ir laikykite 4 s
- 3 Įjungimo mygtukas
- 4 Ekranas
- 5 Išorinės antenos prievadas (TS9). Yra du antenos prievadaai, naudokite abu MIMO antenoms, kitais atvejais naudokite privadą, pažymėtą skaičiumi 1.
- 6 USB mikrokabelio prievadas

Saugos instrukcijos

- Maršruto parinktuvo nelaikykite labai aukštoje ar žemoje temperatūroje, vandenyje ar drėgnoje vietoje.
- Maršruto parinktuvo neardykite.
- Nenaudokite maršruto parinktuvo netoli stiprių elektros arba magnetinių laukų, pvz., mikrobangų krosnelės.
- Maršruto parinktuvo nenaudokite vietose, kur draudžiama naudotis belaidžiais įtaisais, pvz., lėktuvuose arba ligoninėse.

Maršruto parinktuvo programinės (aparatinės) įrangos atnaujinimas

Norėdami sužinoti, ar yra naujinių, kuriuos būtų galima atsisiųsti, įveskite pradinį maršruto parinktuvo puslapį <http://zte.home> ir pasirinkite **Nustatymai**, **Įrenginių parametrai**. Tada pasirinkite **Atnaujinti**. Jei jų yra, elkitės kaip nurodo instrukcijos.

Jūsu mobilais bezvadu tīkls

Izpildiet īsajā lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus, lai ātri izveidotu mobilo platjoslas tīklu un iestatītu mobilo bezvadu maršrutētāju — un iegūtu zibenīgi ātru 4G savienojumu. Izmantojot ZTE MF910 un mūsu mobilo platjoslas tīklu, varat izveidot savienojumu ar internetu pat 14 bezvadu ierīcēs jebkurā vietā, kur ir tīkla pārklājums. Komplektācijā ir iekļauts viens ZTE MF910 mobilais 4G maršrutētājs, viens USB kabelis un viena uzlādes ierīce.

1 SIM kartes ievietošana

Pārlicinieties, vai tā ir vērsta pareizajā virzienā (skatiet attēlu).



Izmantojiet pareizo izmēru!


ZTE MF910 4G maršrutētājā ir jāizmanto lielākā SIM karte.



Piezīme! Saglabājiēt plastmasas karti, kurai bija pievienota SIM karte. Tajā ir norādīta nozīmīga informācija (PIN un PUK kodi).

2 Maršrutētāja uzlāde

Savienojiet to ar rozeti vai datoru.



3 Maršrutētāja palaišana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz ekrāns ieslēdzas.



4 Savienojuma izveide ar mobilo maršrutētāju

- a) Pārliecinieties, vai datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums.
- b) Vienu reizi nospiediet maršrutētāja pogu **WPS**, lai skatītu Wi-Fi tīkla nosaukumu (WLAN) un paroli (PWD).
- c) Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, veiciet tālāk minētās darbības.

Mac datoros

1. Nospiediet ikonu **WiFi** (AirPort) ekrāna augšējā labajā stūrī, lai skatītu pieejamo bezvadu tīklu sarakstu.
2. Atlasiet bezvadu tīklu un ievadiet paroli, kad tas tiek vaicāts, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Datoros ar operētājsistēmu Windows XP/Vista/7

1. Nospiediet tīkla ikonu aktivitāšu laukā ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai skatītu pieejamo bezvadu tīklu sarakstu.
2. Atlasiet bezvadu tīklu un ievadiet paroli, kad tas tiek vaicāts, pēc tam nospiediet **Izveidot savienojumu**.

Datoros ar operētājsistēmu Windows 8

1. Atveriet viedpogu joslu, velkot displeju no labās malas.
2. Atlasiet vienumu Iestatījumi un nospiediet tīkla ikonu.
3. Izvēlieties bezvadu tīklu sadaļā "Wi-Fi" un atlasiet vienumu **Izveidot savienojumu**.
4. Ievadiet Wi-Fi paroli, ja nepieciešams.

Ierīcēs iPhone vai iPad

1. Atlasiet **Settings** (Iestatījumi), pēc tam — **WiFi** un **Turn on WiFi** (Ieslēgt Wi-Fi), lai skatītu pieejamo bezvadu tīklu sarakstu.
2. Atlasiet bezvadu tīklu un ievadiet paroli, kad tas tiek vaicāts, pēc tam nospiediet **Connect** (Izveidot savienojumu).

Viedtālrunis un planšetdators (Android un Windows)

1. Atlasiet **iestatījumi**, pēc tam — **Bezvadu savienojumi un tīkli** un **Wi-Fi iestatījumi** un iespējojiet Wi-Fi savienojumu, lai skatītu pieejamo tīklu sarakstu.
 2. Atlasiet bezvadu tīklu un ievadiet paroli, kad tas tiek vaicāts, pēc tam nospiediet **Izveidot savienojumu**.
- d) Tagad ir izveidots datora, planšetdatora vai viedtālruna savienojums ar maršrutētāju. Maršrutētāja displejā pie Wi-Fi ikonas ir cipars (1), kas to apstiprina.

5 Savienojuma izveide ar internetu

Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome utt.).

Ja SIM kartes PIN kods ir aktivizēts, tiks atvērta lapa, kurā var ievadīt PIN kodu. Ja lapa netiek atvērta, lūdzu, apmeklējiet vietni <http://zte.home> un piesakieties, izmantojot administratora paroli (administratora parole ir “admin”); pēc tam ievadiet SIM kartes PIN kodu.

6 Gatavs!

Tagad varat sākt tīmekļa pārlūkošanu, izmantojot mobilo 4G maršrutētāju.

4G maršrutētāja iestatījumu pārvaldnieks

Iestatījumu pārvaldniekā ir pieejami papildu konfigurācijas iestatījumi (piem., APN profila maiņa). Tajā ir ietverta arī detalizēta rokasgrāmata — vienkārši noklikšķiniet uz jautājuma zīmes attiecīgā iestatījuma izvēlnē.

Iestatījumu pārvaldniekam var piekļūt tīmekļa pārlūkprogrammā.

Adrese: <http://zte.home> (<http://192.168.32.1>) **Lietotājvārds/parole:** admin



Problēmu novēršana

Ja nevarat izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot bezvadu tīklu

- Pārliedzinieties, vai ierīces (datora, planšetdatora, viedtālrunā) bezvadu tīkls ir aktivizēts un atbalsta WPA/WPA2.
- Pārliedzinieties, vai ir mobilā platjoslas tīkla pārklājums.
- Pārliedzinieties, vai ierīce neatrodas pārāk tālu no maršrutētāja.
- Pārliedzinieties, vai esat ievadījis pareizo Wi-Fi tīkla nosaukumu (WLAN) un paroli (PWD). Vienreiz nospiediet maršrutētāja pogu **WPS**, lai tos skatītu.

Ja nevarat izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz tiek parādīts ZTE logotips un ierīce tiek izslēgta.
2. Ieslēdziet ierīci vēlreiz, nospiežot ieslēgšanas pogu, līdz ekrāns ieslēdzas.
3. Restartējiet datoru vai ierīci.
4. Ja esat izpildījis šīs darbības, taču problēma netiek novērsta, datorā var izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot USB kabeli. Pievienojiet USB kabeli maršrutētājam un datora USB portam, atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu (Chrome, Explorer, Safari vai citu) un atveriet administrēšanas logu, pārlūkprogrammas tīmekļa adreses laukā ievadot <http://zte.home>. Piesakieties un izveidojiet savienojumu manuāli.
5. Ja nepieciešams, mainiet Wi-Fi drošību no WPA2 uz WPA/WPA2. Šis iestatījums ir pieejams maršrutētāja mājaslapā.
6. Ja joprojām nevarat izveidot savienojumu, iespējams, nepieciešams atjaunināt datoru.

Ja jums šķiet, ka neiegūstat maksimālo ātrumu

- Lai iegūtu labāku signālu, novietojiet maršrutētāju pēc iespējas tuvāk logam; lai uzlabotu ātrumu, novietojiet ierīci tuvāk maršrutētājam.
- Ātrums var samazināties, ja savienojumu vienlaicīgi izveidojuši vairāki lietotāji.

Ja savienojums pārmaiņus tiek izveidots ar 4G, 3G vai 2G tīklu


Maršrutētāja iestatījumu pārvaldniekā varat piesaistīt maršrutētāju konkrētam tīklam.

1. Timekļa pārlūkprogrammas adreses laukā ievadiet <http://zte.home> un piesakieties administrēšanas logā, izmantojot paroli “**admin**”.
2. Atveriet sadaļu “**Savienojums**”, izvēlieties “**Tīkls**” un nolaižamajā izvēlnē atlasiet **tīkla** iestatījumu, piemēram, “**Tikai 4G**” vai “**Tikai 3G**”. Noklikšķiniet uz “**Lietot**”.

Ja kāda iemesla dēļ maršrutētājā ir jāatiestata rūpnīcas noklusējuma iestatījumi

Lai maršrutētājā atiestatītu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, nospiediet atiestatīšanas pogu, līdz displejā tiek parādīts teksts “**Notiek atiestatīšana**”. Apaļā **atiestatīšanas poga** atrodas zem vāciņa ar apzīmējumu “**Atiestatīt**” vienā no maršrutētāja sānu malām. Lai nospiestu **atiestatīšanas pogu**, ir nepieciešams smails priekšmets. Visi konfigurācijas iestatījumi un veiktās izmaiņas tiks zaudēti.

Pamatinformācija par ZTE MF910



Displejs

- a) Signāla stiprums
- b) Izmantotais tīkls
- c) Jauns ziņojums
- d) Pieejams jauns atjauninājums
- e) Lietotāju skaits, kas izveidojuši savienojumi
- f) Akumulatora statuss
- g) Operatora nosaukums
- h) Ilgums
- i) Lejupielādēto datu apjoms
- j) Paziņojumu lauks



- 1 SIM kartes slots
Atiestatīšanas poga (baltā krāsā)
- 2 WPS poga
 - Nospiediet vienreiz, lai skatītu Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli.
 - Nospiediet un turiet 4 s, lai iespējotu WPS.
- 3 Ieslēgšanas poga
- 4 Displejs
- 5 Ārējās antenas ports (TS9). Ir divi antenas porti; MIMO antenām izmantojiet abus portus, bet citām izmantojiet portu, kas apzīmēts ar "1".
- 6 Mikro USB ports

Drošības norādījumi

- Nepakļaujiet maršrutētāju ekstrēmām temperatūrām, ūdens vai mitruma iedarbībai.
- Nemēģiniet izjaukt maršrutētāju.
- Neizmantojiet maršrutētāju spēcīgu elektrisko vai magnētisko lauku tuvumā, piemēram, pie mikroviļņu krāsns.
- Neizmantojiet maršrutētāju vietās, kur aizliegts izmantot bezvadu ierīces, piemēram, lidmašīnās vai slimnīcās.

Maršrutētāja programmatūras (aparātprogrammatūras) atjaunināšana

Apmeklējiet maršrutētāja mājaslapu <http://zte.home> un atveriet sadaļu **iestatījumi — ierīces iestatījumi**, izvēlieties **Atjaunināt**, lai uzzinātu, vai lejupielādei ir pieejami atjauninājumi. Ja tie ir pieejami, izpildiet norādījumus.

Din egen mobile trådløse sone

Følg instruksjonene for å komme i gang med din nye trådløse ruter.

Pakken inneholder den mobile 4G-ruteren ZTE MF910, samt USB-kabel og lader.

1 Sett inn SIM-kortet

Sørg for at det peker i riktig retning (se tegningen).



Bruk riktig størrelse!


Du skal bruke den store SIM-kortstørrelsen med ZTE MF910 4G-ruteren.



MERK! Ikke kast plastkortet som SIM-kortet var festet til. Det inneholder viktig informasjon (PIN og PUK).

2 Lad ruteren

Koble ruteren til et strømuttak eller datamaskin.



3 Start ruteren

Press og hold inne Av/På-knappen inntil skjermen tennes.



4 Koble til miniruteren

- a) Sørg for at WiFi er aktivert på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.
- b) Trykk på **WPS**-knappen på ruteren én gang for å se WiFi-navnet (WLAN) og passordet (PWD).
- c) Koble til det trådløse nettverket.

Mac-datamaskin:

1. Klikk på **WiFi**-ikonet (AirPort) øverst til høyre på skjermen for å vise listen over tilgjengelige nettverk.
2. Velg ditt nettverk og angi passord (se punkt b) når du blir bedt om dette. Klikk så på **OK**.

Datamaskiner med Windows XP / Vista / 7

1. Klikk på nettverksikonet i aktivitetsfeltet nederst til høyre på skjermen for å vise listen over tilgjengelige nettverk.
2. Velg ditt nettverk og angi passord (se punkt b) når du blir bedt om dette. Klikk så på **Koble til**.

Datamaskiner med Windows 8:

1. Åpne perlene ved å dra visningen fra høyre side på skjermen.
2. Velg Innstillinger og trykk på nettverksikonet.
3. Velg ditt trådløse nettverk under «**WiFi**», og klikk på **koble til**.
4. Angi WiFi-passordet (se punkt b) hvis nødvendig.

iPhone eller iPad:

1. Velg **Innstillinger**, deretter **WiFi**, og deretter **Slå på WiFi** for å vise listen over tilgjengelige nettverk.
2. Velg ditt nettverk og angi passord (se punkt b) når du blir bedt om dette. Klikk så på **Koble til**.

Smarttelefon eller nettbrett

(Android og Windows):

1. Velg **Innstillinger**, deretter **WiFi**, deretter **WiFi-innstillinger** og aktiver WiFi for å vise listen over tilgjengelige nettverk.
 2. Velg ditt nettverk og angi passord (se punkt b) når du blir bedt om dette. Klikk så på **Koble til**.
- d) Du har nå koblet datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen til ruterens. Du kan få dette bekreftet ved å se på ruterens skjerm at det nå er et tall (1) ved Wifi-ikonet.

5 Koble til Internett

Start din nettleser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.).

Dersom SIM-kortets PIN-kode er aktivert åpnes en side hvor du kan angi PIN-koden. Hvis denne siden ikke åpnes, vennligst gå til <http://zte.home> og logg på med administratorbruker (brukernavn «admin» og passord «admin»). Når dette er gjort, kan du angi SIM-kortets PIN-kode.

6 Ferdig!

Nå kan du surfe med din mobile 4G-ruter.

Innstillinger for 4G-ruterens

I innstillingsbehandling kan du blant annet fjerne PIN-koden og endre navn og passord på nettverket ditt. Innstillingsbehandlingen åpnes i nettleseren din med
 adresse: <http://zte.home> (<http://192.168.32.1>) og
 brukernavn: admin | passord: admin



Feilsøking

Dersom du ikke får til å koble til Internett via det trådløse nettverket

- Kontroller at utstyret (datamaskin, nettbrett, smarttelefon) du skal surfe med har aktivert trådløse nettverk og støtter WPA/WPA2.
- Kontroller at du har dekning for mobilt bredbånd.
- Kontroller at utstyret du skal surfe med ikke er for langt unna miniruterer.
- Kontroller at du har angitt riktig WiFi-navn (WLAN) og passord (PWD). Trykk på **WPS**-knappen på miniruterer én gang for å finne dette.

Dersom du ikke får til å koble deg til det trådløse nettverket

1. Trykk og hold Av/På-knappen inne til ZTE-logoen vises og enheten er slått av.
2. Slå på enheten på nytt ved å holde Av/På-knappen inne til skjermen tennes.
3. Start datamaskinen eller utstyret du skal benytte på nytt.
4. Dersom ingenting av ovennevnte hjelper, koble miniruterer til en PC med USB-kabelen. Åpne så nettleseren (Chrome, Explorer, Safari eller andre) og gå til <http://zte.home> i adressefeltet i nettleseren. Logg på og koble til manuelt.
5. Endre WiFi Security fra WPA2 til WPA/WPA2. Denne innstillingen finner du på miniruterers hjemmeside.
6. Hvis du fortsatt ikke kan koble til, sjekk om du må oppdatere programvare på datamaskinen.

Dersom du opplever at du ikke oppnår beste mulige hastighet

- Plasser miniruteren så nært vinduet som mulig for bedre dekning, eller flytt utstyret du skal surfe med nærmere miniruteren for bedre hastighet.
- Dersom flere brukere er koblet til samtidig kan hastigheten bli redusert.

Dersom tilkoblingen veksler mellom 4G-, 3G- og 2G-nettverk.


I ruterens innstillingsbehandling kan du låse miniruteren til ett bestemt nettverk:

1. Gå til <http://zte.home>, og logg på med brukernavn: admin | passord: admin.
2. Gå til "Koble til", velg "Nettverk" og velg ønsket "Nettverk", for eksempel "Kun 4G" eller "Kun 3G" i rullegardinmenyen. Klikk på "Bruk".

Dersom du, av en eller annen grunn, må tilbakestille miniruterens fabrikkinnstillingene

Du gjenoppretter fabrikkinnstillingene ved å trykke på Tilbakestill-knappen inntil teksten "Tilbakestiller" vises på skjermen. Du finner den runde "Tilbakestill -knappen" under luken med teksten "Tilbakestill", på en av sidene på miniruterens. Du trenger en spiss gjenstand for å kunne trykke på "Tilbakestill-knappen". Alle konfigurasjoner og endringer du har slettes.

Bli kjent med ZTE MF910



Skjerm

- a) Signalstyrke
- b) Nettverk i bruk
- c) Ny melding
- d) Ny oppdatering tilgjengelig
- e) Antall brukere tilkoblet
- f) Batteristatus
- g) Operatørnavn
- h) Tilkoblingsvarighet
- i) Nedlastet datamengde
- j) Merknadsfelt



- 1 SIM-kortspor
Tilbakestill-knapp (den hvite)
- 2 WPS-knappen
 - Trykk én gang for å vise WiFi-navnet og WiFi-passordet
 - Trykk og hold inne 4 sekunder for å aktivere WPS
- 3 Av/på-knapp
- 4 Skjerm
- 5 Port for ekstern antenne (TS9). Det finnes to antenneporter, bruk begge for MIMO-antennener. Ellers bruker du porten som er merket med «1».
- 6 Mikro-USB-port

Sikkerhetsinstruksjoner

- Ikke utsett ruterens for ekstreme temperaturer, vann eller fuktighet.
- Ikke prøv å demontere ruterens.
- Ikke bruk ruterens for nært sterk elektriske eller magnetiske felt som f.eks. en mikrobølgeovn.
- Ikke bruk ruterens på steder hvor trådløse enheter er forbudt som på fly eller sykehus.

Oppdater ruterens programvare (Firmware)

Gå til <http://zte.home> og gå til [Innstillinger](#), -[Innstillinger for enheter](#), velg [Oppdatering](#), for å se om det er nye oppdateringer tilgjengelig for opplasting.

Ваша личная мобильная беспроводная зона

Следуя инструкциям данного руководства, вы сможете пользоваться мобильным беспроводным маршрутизатором, обеспечивающим мобильную широкополосную связь с высокоскоростным соединением 4G. С помощью маршрутизатора ZTE MF910, поддерживающего мобильную широкополосную связь, можно подключать к Интернету до 14 беспроводных устройств в любом месте с достаточной зоной покрытия.

Комплект поставки: 1 мобильный 4G-маршрутизатор ZTE MF910, 1 кабель питания USB и 1 зарядное устройство.

1 Вставьте SIM-карту

Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно (см. рисунок).



Используйте SIM-карту подходящего размера!

В 4G-маршрутизаторе ZTE MF910 используется SIM-карта большого размера.



Примечание. Не выбрасывайте пластиковую карточку, в которую была вставлена SIM-карта. На ней содержится важная информация (PIN- и PUK-коды).

2 Зарядка маршрутизатора

Подсоедините маршрутизатор к розетке питания или к компьютеру.



3 Включение маршрутизатора

Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока не включится экран.



4

Подключение к мобильному маршрутизатору

- a) Убедитесь, что на компьютере (планшете или смартфоне) включен модуль Wi-Fi.
- b) Нажмите кнопку **WPS** один раз для просмотра имени (WLAN) и пароля (PWD) сети Wi-Fi.
- c) Выполните следующие шаги для подключения к беспроводной сети в зависимости от используемой операционной системы ПК и типа мобильного устройства.

ПК на базе ОС Mac

1. Нажмите значок **Wi-Fi** (AirPort) в правом верхнем углу экрана для отображения списка доступных беспроводных сетей.
2. Выберите используемую беспроводную сеть, введите запрашиваемый пароль и нажмите **OK**.

ПК на базе ОС Windows XP, Windows Vista и Windows 7

1. Нажмите значок сети в поле активности, расположенном в правой нижней части экрана, для отображения списка доступных беспроводных сетей.
2. Выберите используемую беспроводную сеть, введите запрашиваемый пароль и нажмите **Подключить**.

ПК на базе Windows 8

1. Откройте панель экспресс-кнопок, проведя по экрану с правой стороны.
2. Выберите меню «Настройки» и нажмите значок сети.
3. Выберите используемую беспроводную сеть в списке сетей Wi-Fi и нажмите **Подключить**.
4. При необходимости введите пароль Wi-Fi.

iPhone и iPad

1. Выберите меню **Настройки**, затем **Wi-Fi** и **Включить Wi-Fi** для отображения списка доступных беспроводных сетей.
2. Выберите используемую беспроводную сеть, введите запрашиваемый пароль и нажмите **Подключить**.

Смартфон или планшет

(на базе ОС Android или Windows)

1. Выберите меню **Настройки**, затем **Беспроводная связь и сеть**, потом **Настройки Wi-Fi** и включите Wi-Fi для отображения списка доступных сетей.
 2. Выберите используемую беспроводную сеть, введите запрашиваемый пароль и нажмите **Подключить**.
- d) Соединение используемого устройства (ПК, планшета или смартфона) с маршрутизатором выполнено. В подтверждение этого на экране маршрутизатора в значке Wi-Fi отобразится номер (1).

5 Подключение к сети Интернет

Запустите используемый веб-браузер (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome и др.).

Если PIN-код SIM-карты активирован, откроется соответствующая страница для его ввода. Если страница не открывается, перейдите на веб-сайт <http://zte.home> и войдите в систему, используя пароль администратора (admin), после чего введите PIN-код SIM-карты.

6 Готово!

Теперь можно просматривать веб-страницы с помощью мобильного 4G-маршрутизатора.

Диспетчер настройки 4G-маршрутизатора

Диспетчер настройки позволяет использовать расширенные параметры (например, изменение используемого профиля APN). Кроме того, в нем содержатся более подробные инструкции; достаточно всего лишь нажать на знак вопроса в любом из меню настроек.



Поиск и устранение неисправностей

Не удается подключиться к Интернету через беспроводную сеть

- Убедитесь, что беспроводная сеть используемого вами устройства (ПК, планшета или смартфона) активирована и поддерживает протокол WPA или WPA2.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия мобильной широкополосной сети.
- Используемое устройство должно быть расположено не слишком далеко от маршрутизатора.
- Проверьте правильность введенных данных сети Wi-Fi (имя: WLAN, пароль: PWD). Чтобы отобразить их, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе один раз.

Не удается подключиться к беспроводной сети

1. Нажмите кнопку питания на маршрутизаторе и удерживайте ее до появления логотипа ZTE и отключения устройства.
2. Нажмите кнопку питания еще раз и удерживайте ее до тех пор, пока не включится экран.
3. Перезапустите ПК или другое используемое устройство.
4. Если ни одно из предложенных действий не помогло, попробуйте подключить компьютер к Интернету с помощью кабеля USB. Подсоедините кабель USB к маршрутизатору и к свободному порту USB на ПК. Откройте веб-браузер (Chrome, Explorer, Safari и др.) и перейдите в окно администратора, указав в адресной строке <http://zte.home>. Введите учетные данные и выполните подключение вручную.
5. При необходимости поменяйте настройки безопасности Wi-Fi с WPA2 на WPA/WPA2. Это можно сделать на домашней странице маршрутизатора.

6. Если подключиться к Интернету по-прежнему не удастся, возможно, вам потребуется использовать более новую модель ПК.

Не удается достичь максимальной скорости

- Расположите маршрутизатор как можно ближе к окну, чтобы расширить зону действия сети, или установите рядом с ним используемое устройство, чтобы увеличить скорость соединения.
- Если выполняется подключение к сети сразу несколькими пользователями, скорость может уменьшиться.

Подключение 4G меняется на сеть 3G или 2G


В диспетчере настройки маршрутизатора можно установить использование только определенной сети.

1. В адресном поле веб-браузера введите «http://zte.home» и войдите в окно администратора, используя пароль **admin**.
2. Перейдите в меню **Подключение**, нажмите **Сеть** и в раскрывающемся меню выберите соответствующую **Сеть**, например **Только 4G** или **Только 3G**. Нажмите кнопку **Применить**.

Сброс настроек маршрутизатора до заводских значений по умолчанию

Чтобы сбросить настройки маршрутизатора до заводских значений по умолчанию, нажимайте кнопку сброса до появления на экране надписи **Выполняется сброс**. Круглая **Кнопка сброса** находится под штрихом с надписью **Сброс** на одной из сторон маршрутизатора. Чтобы нажать **Кнопку сброса**, понадобится острый предмет. Нажатие этой кнопки приведет к удалению всех настроек и изменений, примененных ранее.

Знакомство с ZTE MF910



Экран

- a) Уровень сигнала
- b) Сеть подключена
- c) Новое сообщение
- d) Доступно обновление
- e) Число подключенных пользователей
- f) Состояние батареи
- g) Название оператора
- h) Продолжительность подключения
- i) Объем загруженных данных
- j) Поле для уведомлений



- 1** Слот SIM-карты
Кнопка сброса (белая)
- 2** Кнопка WPS
 - Необходимо нажать один раз для отображения имени и пароля Wi-Fi.
 - Необходимо нажать и удерживать в течение четырех секунд для включения WPS.
- 3** Кнопка питания
- 4** Экран
- 5** Порт для внешней антенны (TS9). Имеется два антенных порта: используйте оба порта для антенн MIMO, в других случаях используйте порт, обозначенный цифрой «1».
- 6** Порт Micro-USB

Инструкции по безопасности

- Не используйте маршрутизатор в условиях экстремальных температур или высокой влажности и не допускайте попадание в него воды.
- Не разбирайте устройство.
- Не используйте маршрутизатор в непосредственной близости от сильных источников электрического и магнитного полей (например, рядом с микроволновой печью).
- Не используйте маршрутизатор в тех местах, где работа беспроводных устройств запрещена (например, в самолете или в больнице).

Обновление ПО (встроенного ПО) маршрутизатора

Введите адрес домашней страницы маршрутизатора (<http://zte.home>), откройте **Настройки, -Настройки устройств** и нажмите кнопку **Обновить** для просмотра новых обновлений, которые следует загрузить. Если они есть, следуйте приведенным указаниям.

Din egen mobila surfzon

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router – med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF910 och mobilt bredband kan du trådlöst ansluta upp till 14 enheter till internet – överallt där du har täckning.

Paketet innehåller en ZTE MF910 - mobil 4G-router, en usb-sladd och en laddare.

1 Sätt i sim-kortet

Kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning (se illustrationen).



Använd rätt storlek!


Du ska välja den större storleken på sim-kortet för din ZTE MF910 4G-router.



Obs! Spara plastkortet som sim-kortet satt i. Där finns information (pin- och puk-kod) som du kommer att behöva.

2 Ladda routern

Anslut den till ett eluttag eller en dator.



3 Starta routern

Håll in strömbrytarknappen till dess att displayen tänds.



4 Anslut till den mobila routern

- a) Se till att funktionen för trådlöst nätverk är aktiverad på din dator, surfplatta eller smartphone.
- b) Tryck in WPS-knappen på routern en gång för att se WiFi-namnet (WLAN) och lösenordet (PWD).
- c) Anslut till det trådlösa nätverket så här:

Mac-dator:

1. Klicka på WiFi-ikonen (AirPort) längst upp till höger på din skärm för att få en lista på tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet när det efterfrågas, tryck sedan OK.

Windows XP / Vista / 7 –dator:

1. Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen för att se listan med tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet när det efterfrågas, tryck sedan på Anslut.

Windows 8 –dator:

1. Ta fram menyn till höger genom att svepa in från den högra kanten av skärmen.
2. Välj Inställningar och tryck på nätverksikonen.
3. Välj trådlösa nätverk under "Wi-Fi" och tryck anslut.
4. Ange lösenordet om det efterfrågas.

iPhone eller iPad:

1. Välj Inställningar, sedan WiFi och sedan Aktivera WiFi för att se listan med tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet när det efterfrågas, tryck sedan på Anslut.

Smartphone eller surfplatta (Android och Windows):

1. Välj **Inställning**, sedan **Trådlöst** och **nätverk**, sedan **WiFi-inställningar** och aktivera WiFi för att se listan med tillgängliga trådlösa nätverk.
 2. Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet när det efterfrågas, tryck sedan på **Anslut**.
- d) Du har nu parat ihop din dator, surfplatta eller smartphone med routern. I routerns display syns nu en siffra (1) vid WiFi-ikonen som bekräftar detta.

5 Anslut till internet

Starta din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.).

Om sim-kortets pin-kod är aktiverad kommer en sida att öppnas där du får ange pin-koden. Om du inte kommer till den sidan så går du till <http://zte.home> och loggar in med administratörlösenordet (lösenordet är admin), därefter anger du sim-kortets pin-kod.

6 Klart!

Du kan nu börja surfa med din mobila 4G-router.

4G-routerns administrationssida

På administrationssidan finns möjlighet till mer avancerade inställningar för din router (som t. ex. ändring av APN-profil).

Där hittar du också en utförligare manual - klicka på frågetecknet som du hittar under respektive inställningsmeny.

Du öppnar routerns administrationssidan i din webbläsare med:

Adress <http://zte.home> (<http://192.168.32.1>) **Användarnamn/Lösenord:** admin



Problemlösning

Om du inte kan ansluta till internet via ditt trådlösa nätverk

- Se till att enhetens enhetens (din dator, surfplattas, smartphones) funktion för trådlöst nätverk är aktiverad och stödjer WPA/WPA2.
- Se till att du har täckning för mobilt bredband.
- Se till att enheten inte är för långt från routern.
- Dubbelkolla att du angett rätt WiFi-namn (WLAN) och lösenord (PWD).

Tryck en gång på WPS-knappen på routern så ser du dem i displayen.

Om du inte kan ansluta till det trådlösa nätverket

1. Håll in strömbrytaren tills ZTE visas och routern stängs av.
2. Starta routern igen genom att hålla inne strömbrytaren tills dess att routerns display tänds.
3. Starta om din enhet (dator, surfplatta, telefon).
4. Om inget av ovanstående hjälper så kan du ansluta en dator till internet via usb-kabel. Anslut en usb-kabel till routern samt ledig usb-port på datorn, öppna din webbläsare (Chrome, Explorer, Safari, m.fl.) och gå till routerns administrationsfönster genom att skriva in <http://zte.home> i webbläsarens adressfönster. Logga därefter in och anslut manuellt.
5. Vid behov kan du ändra WiFi-säkerhet från WPA till WPA/WPA2. Detta gör du under menyvalet WiFi-inställningar.
6. För att kunna ansluta till routern trådlöst kan du behöva uppdatera din dator.

Om du upplever att du inte får bästa möjliga hastighet

- Ställ routern så nära ett fönster som möjligt, för bättre täckning, eller ställ datorn närmare routern för högre hastighet.
- Om många är anslutna samtidigt kan hastigheten bli lägre när ni surfar.

Om anslutningen hoppar mellan 4G-, 3G- och 2G-näten


På routerns inställningssidor kan du låsa till önskat nätverk (kan endast göras när du är nedkopplad):

1. I din webbläsares adressfönster skriv in <http://zte.home> och logga in till administratörsfönstret med lösenordet "admin".
2. Gå till "Anslutning", välj "Nätverk" och därefter gör du ditt val utav nätverksläge, t.ex. "Endast 4G" eller "Endast 3G" i rullgardinsmenyn. Tryck därefter "Verkställ".

Om du av någon anledning behöver återställa routern

Du återställer routern till fabriksinställningarna genom att trycka på "**Reset-knappen**" på routern tills texten "**Återställer**" syns i displayen. Du hittar den vita "**Reset-knappen**" under luckan med texten "**Reset**", på ena sidan av routern. Du behöver ett spetsigt föremål för att trycka på "**Reset-knappen**". Alla inställningar och ändringar du gjort försvinner då.

Lär känna din ZTE MF910



Display

- a) Signalstyrka
- b) Nätverket används
- c) Nytt meddelande
- d) Ny uppdatering tillgänglig
- e) Antal anslutna användare
- f) Batteristatus
- g) Operatörsnamn
- h) Ansluten tid
- i) Nedladdad datamängd
- j) Notifieringsfält



- 1 Uttag för sim-kort
Reset-knapp (den vita)
- 2 WPS-knapp
 - Tryck en gång för att visa WiFi-namn och WiFi-lösenord
 - Tryck och håll i 4s för att aktivera WPS
- 3 Strömbrytarknapp
- 4 Display
- 5 Extern antennenport (TS9). Det finns två antennenutgångar, använd båda för MIMO-antennor, använd annars den markerad med "1".
- 6 Micro-USB-uttag

Säkerhetsföreskrifter

- Utsätt inte routern för extremt höga eller låga temperaturer, vatten eller fuktighet.
- Försök inte att demontera routern.
- Använd inte routern intill starka elektriska eller magnetiska fält – t.ex. mikrovågsugnar.
- Använd inte routern där trådlösa enheter är förbjudna, som t.ex. ombord flygplan eller på sjukhus.

Uppdatering av routerns mjukvara (firmware)

Öppna routerns administrationsfönster <http://zte.home> och gå till "Inställningar" och välj "Enhetsinställningar" och därefter "Uppdatering", för att se om det finns några nya uppdatering att ladda ner. Om så är fallet, följ instruktionerna.

Your own mobile wireless zone

Follow the instructions in the quick start guide, and you will soon be up and running with your mobile broadband and your mobile, wireless router — with a lightning fast 4G connection. By using the ZTE MF910 and our mobile broadband, you can connect up to 14 wireless devices to the internet — anywhere there is coverage.

The package should contain one ZTE MF910 mobile 4G-router, one usb-cord and one charger.

1 Insert the sim card

Make sure it is pointing in the right direction (check the illustration).



Use the right size!


You should use the larger size of the sim card with your ZTE MF910 4G-router.



Note! Save the plastic card the sim card was attached to. It contains important information (pin and pin code).

2 Charge the router

Connect it to a power outlet or a computer.



3 Start the router

Press and hold the Power button until the screen lights up.



4 Connect to the mobile router

- a) Make sure WiFi is enabled on the computer, tablet or Smartphone.
- b) Press the **WPS** button on the router once to see the WiFi name (WLAN) and password (PWD).
- c) Connect to your wireless network like this:

Mac-computer:

1. Press the **WiFi** (AirPort) icon at the top right of your screen to display the list of available wireless networks.
2. Select your wireless network and enter the password when asked to, then press **OK**.

Windows XP / Vista / 7 –computers

1. Press the network icon in the activity field in the bottom right of the screen to display the list of available wireless networks.
2. Select your wireless network and enter the password when asked to, then press **Connect**.

Windows 8 –computer:

1. Open the Charm Bar swiping the display from the right side of the display.
2. Select Settings and press the network icon.
3. Choose your wireless network under “Wi-Fi” and select **connect**.
4. Enter the WiFi password if needed.

iPhone or iPad:

1. Select Settings, then **WiFi**, and then **Turn on WiFi** to display the list of available wireless networks.
2. Select your wireless network and enter the password when asked to, then press **Connect**.

Smartphone or Tablet (Android and Windows):

1. Select **Setting**, then **Wireless and network**, then **WiFi settings** and enable WiFi to display the list of available networks.
 2. Select your wireless network and enter the password when asked to, then press **Connect**.
- d) You have now paired your computer, tablet or Smartphone with the router. In the router's display there is a number (1) at the WiFi icon that confirms this.

5 Connect to the Internet

Launch your web browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome etc.).

If the sim card pin code is activated a page will open where you can enter the pin code. If that page doesn't open please go to <http://zte.home> and log in with the administrator password (administrator password is "admin"), thereafter you can enter the sim card pin code.

6 Done!

You can now start surfing the net, using your mobile 4G-router.

The setup manager for your 4G-router

The setup manager enables more advanced configurations (e.g. changing your APN profile). It also contains a more detailed manual — just click the question mark in each specific setting menu.

The setup manager is opened in your web browser with:

Address: <http://zte.home> (<http://192.168.32.1>) **Username/Password:** admin



Troubleshooting

If you are unable to connect to the Internet via your wireless network

- Make sure your device's (computer, tablet, smart phone) wireless network is activated and supports WPA/WPA2.
- Make sure you have coverage for mobile broadband.
- Make sure the device is not too far away from the router.
- Check that you entered the right WiFi name (WLAN) and password (PWD). Press the **WPS** button on the router once to show them.

If you can't connect to the wireless network

1. Press and hold the power button until ZTE logo shows and device is powered off.
2. Turn on again by pressing power button until the screen lights up.
3. Reboot computer or device.
4. If none of above helps, a computer can connect to internet via usb cable. Connect an usb cable to the router and a free usb port on your computer, open your web browser (Chrome, Explorer, Safari or others) and enter the administration window by typing <http://zte.home> in the browsers web address window. Log in and connect manually.
5. If necessary, change WiFi Security from WPA2 to WPA/WPA2. This setting is on the router home page.
6. If you still cannot connect, you may need to update your computer.

If you feel that you are not achieving best possible speed

- Place your router as close to a window as possible, for better coverage or move your device closer to the router for improved speed.
- If several users are connected simultaneously the speed may be reduced.

If your connection jumps between the 4G, 3G and 2G networks


In the router setup manager you can lock the router to a particular network:

1. In the address field of your web browser input <http://zte.home> and log in to the administration window with the password "admin".
2. Go to "Connection", choose "Network" and make your choice of "Network", for example "4G Only" or "3G Only" in the drop-down menu. Click "Apply".

If - for any reason - you need to reset your router to factory defaults

You reset your router to factory defaults by pressing the white reset button until the text "Resetting" appears in the display. You find the white "Reset button" under the hatch with the text "Reset", on one of the sides of the router. You will need a pointed object to press the "Reset button". All configurations and changes you have made will be lost.

Get to know your ZTE MF910



Display

- a) Signal strength
- b) Network in use
- c) New message
- d) New update available
- e) Number of users connected
- f) Battery status
- g) Operator name
- h) Duration time
- i) Downloaded data amount
- j) Notification field



- 1 sim card slot
Reset button (the white one)
- 2 WPS button
 - Press once to display WiFi name and WiFi-Password
 - Press and hold 4s to enable WPS
- 3 Power button
- 4 Display
- 5 External antenna port (TS9). There are two antenna ports, use both for MIMO antennas, otherwise use the port marked with "1".
- 6 Micro-USB port

Safety instructions

- Do not expose the router to extreme temperatures, water or humidity.
- Do not attempt to dismantle the router.
- Do not use the router in close proximity to strong electrical or magnetic fields such as a microwave oven.
- Do not use the router in places where wireless units are prohibited, such as on board an aircraft or in hospitals.

Updating the router software (firmware)

Enter the router's home page <http://zte.home> and go to [Settings](#), [-Devices Settings](#), choose [Update](#), to see if there are any new updates to download. If so, follow the instructions.

C € 1588 !